


**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА INDESIT**

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.**

**УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ**

След инсталиране изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в електрическата мрежа. След свързване към захранването той започва да работи автоматично. Идеалните настройки на температурата са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда изчакайте 4-6 часа, за да достигне правилната температура за съхранение на храните.

**ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**


1. Вкл./Изкл.
2. Светлинен индикатор за температурата в хладилника
3. Настройка на температурата в хладилника
4. Светлинен индикатор PUSH&GO
5. Бутон PUSH&GO

**ВКЛ./ИЗКЛ.**

Целият уред (и хладилното, и фризерното отделение) може да се включи, като натиснете и задържите за 2 секунди този бутон. Интерфейсът показва последно зададената стойност. Натиснете този бутон, за да изключите уреда.

**СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА В ХЛАДИЛНИКА**

Тази функция показва температурата в хладилното отделение.

**НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ХЛАДИЛНИКА**

Тя позволява циклична промяна на стойностите на температурата на хладилника; тя също така потвърждава на интерфейса избраната температура. Препоръчителната настройка за хладилното отделение е +4°C.

**ФУНКЦИЯ PUSH&GO**

Използвайте тази опция, за да активирате бързото възстановяване на температурата, с цел по-добро съхраняване на храните след голямо пазаруване. Когато функцията е активирана, индикаторът светва. Функцията се деактивира автоматично след 48 часа или може да се деактивира ръчно чрез натискане на бутона Push&Go.

**Забележка: Замразяване на пресни храни (Super Freeze - Суперзамразяване)**

Може да използвате бутона Push&Go, когато трябва да замразите пресни храни.

Пресните храни трябва да се сложат за замразяване възможно най-бързо с цел да се съхранят по най-добрия възможен начин, запазвайки хранителните си стойности. Натиснете бутона Push&Go, когато трябва да замразите пресни храни; ще се покаже индикаторът Push&Go.

Препоръчваме Ви да натиснете бутона Push&Go 24 часа преди да поставите храните, за да подготвите фризерното отделение за най-добрите възможни условия за замразяване. Препоръчваме Ви да използвате долното чекмедже, за да увеличите капацитета на замразяване.

Функцията Super Freeze се изключва автоматично след 48 часа.

**LED ОСВЕТЛЕНИЕ**


Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G.

Ако системата на светодиодните лампички не работи, се свържете със сервизното обслужване за подмяна.

**Важно:** Когато вратата на хладилника е отворена, включва се осветлението на хладилното отделение. Ако вратата се остави отворена за повече от 8 минути, осветлението ще се изключи автоматично.

\* Налично само при определени модели

## КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ



\* Броят и видът на рафтовете на вратата зависи от модела

### ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Обезскрежаването на хладилното отделение е напълно автоматизирано. Образуването на водни капчици върху задната вътрешна стена на хладилното отделение показва, че е в ход автоматично обезскрежаване. Водата от обезскрежаването се отвежда автоматично в изпускателния отвор и се събира в съд, откъдето се изпарява.

### Чекмедже Extra Fresh 0°C \*

Extra Fresh 0°C е чекмедже (b), идеално за съхранение на месо и риба. Когато намалявате/увеличавате температурата в хладилника, Ви оказвате влияние и на температурата в отделението Extra Fresh 0°C. Имайте предвид, че това отделение е механична функция, която работи през цялото време и не може да я изключите.

### ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ


Фризерите Total No Frost предоставят циркулация на охладен въздух около зоните за съхранение и предотвратяват образуването на лед, с което напълно се елиминира необходимостта от обезскрежаване. Замразените храни не залепват към стените, етикетите се запазват четливи и пространството за съхранение остава чисто и подредено. Фризерното отделение позволява съхранение на замразени храни и замразяване на пресни храни. Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за конкретен период от време, е посочено на табелката с основните данни. Подредете пресните храни в зоната за замразяване във фризерното отделение, като оставите достатъчно пространство около храните за осигуряване на свободно циркулиране на въздух. Избягвайте пресните храни да влизат в директен контакт със замразените храни. Ограниченията в зареждането се определят от кошниците, капаците, чекмеджетата, рафтовете и др.

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ\*


#### ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА




#### ФОРМА ЗА ЛЕД



#### ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ



#### КУТИЯ PICK&GO



\* Налично само при определени модели

### Легенда


	<b>УМЕРЕНА ЗОНА</b> Препоръчва се за съхранение на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр
	<b>ХЛАДНА ЗОНА</b> Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко
	<b>НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА</b> а) Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба
	б) Препоръчва се за съхраняване на месо и риба. Чекмеджето е налично само в някои модели
	<b>ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ</b>
	<b>ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА</b> (Едно чекмедже при модели, по-ниски от 1,7 m)
	<b>ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ</b> (Макс. студена зона) Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни

### Кутия Pick&Go\*

Кутията Pick&Go може да се плъзга хоризонтално и може да бъде извадена, за да се използва като кутия за обяд. Тя може да се използва за храни, приготвени на микровълнова, и може да се почиства в съдомиялна машина.

### Humidity control (Регулиране на влажността)\*

Включете регулатора за влагата (положение B), ако желаете да съхранявате храни в по-суха среда, напр. плодове, или го изключете (положение A), за да съхранявате храни в по-влажна среда, напр. зеленчуци.



Уверете се, че тези компоненти се затварят лесно след зареждане. Чекмеджето/отделението на зоната за замразяване е показано на горното изображение. С цел оптимизиране на скоростта на замразяване и получаване на повече място за съхранение фризерното отделение може да се използва без чекмеджето и храните да се поставят направо на дъното на отделението. За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времената на съхранение в онлайн ръководството за потребителя.

### Кубчета лед

Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение. Не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.

Осветителната система в хладилното отделение използва LED лампи, които осигуряват по-добро осветление и консумират по-малко енергия в сравнение с традиционните крушки.

Вратите и капациите на хладилника трябва да се демонтират, преди да го изхвърлите, за да се избегне възможността деца или животни да останат затворени в него.

## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение.</li><li>Проверете предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система</li></ul>
В контейнера за обезкрежаване има вода.	Това е нормално при горещо, влажно време. Възможно е дори контейнерът да е наполовина пълен.	<ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че уредът е нивелиран, така че водата да не прелива.</li></ul>
Ръбовете на шкафа на уреда, които влизат в контакт с уплътнението на вратата, са топли при допир. Осветлението не работи.	Това не е дефект. Това е нормално при горещо време и когато компресорът работи.  Може да е необходима подмяна на лампичката. Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система работят добре.</li><li>Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение</li><li>Ако светодиодите са счупени, потребителят трябва да се свърже със сервизния отдел за подмяна със същия тип, наличен само от нашите центрове за следпродажбено обслужване или оторизираните дистрибутори.</li></ul>
Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго.	Времето на работа на мотора зависи от различни неща: броя на отварянията на вратата, количеството на съхраняваните храни, температурата в помещението, настройката на температурните контроли.	<ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че органите за управление на уреда са настроени правилно.</li><li>Проверете дали в уреда няма поставено голямо количество храни.</li><li>Проверете дали вратата не се отваря прекалено често.</li><li>Проверете дали вратата се затваря правилно.</li></ul>
Температурата на уреда е прекалено висока.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че кондензаторът (в задната част на уреда) не е замърсен с прах и мъх.</li><li>Уверете се, че вратата е затворена добре.</li><li>Уверете се, че уплътненията на вратата се поставени правилно.</li><li>В горещи дни или в топло помещение е нормално моторът да работи повече.</li><li>Ако вратата на уреда е била оставена отворена за дълго време или са съхранени големи количества храни, моторът ще работи по-дълго, за да охладни вътрешността на уреда.</li></ul>
Вратите не се отварят/затварят добре.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете дали опаковки с храни не блокират вратата.</li><li>Проверете дали вътрешните части или автоматичното устройство за лед не е в неправилна позиция.</li><li>Проверете дали уплътненията на вратата не са замърсени или лепкави.</li><li>Уверете се, че уредът е изравнен.</li></ul>

## ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Вид звуков сигнал	Сигнализация	Причина	Решение
Аларма за отворена врата.	Осветлението на хладилника примигва.	Вратата е оставена отворена за повече от 3 минути.	Затворете вратата.
Неизправност.	Някой от температурните индикатори премигва.	Неизправност на уреда.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

\* Налично само при определени модели



**Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:**

- Посетите нашия уебсайт [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Използвайте QR кода
- Освен това можете **да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни <https://eprel.ec.europa.eu>.

