

***Rohinson***<sup>®</sup>

**Сандвич-тостер**

**R-2640**



**Инструкция за употреба**

## Важни предохранителни мерки

Когато използвате този електрически уред, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:

- Прочетете всички инструкции.
- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета.
- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.
- Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва от деца или близо до тях.
- Не използвайте уреда за непреднамерена употреба.
- Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да се охлади преди да поставите или извадите части и преди да почистите уреда.
- Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел или след неизправност на уреда или ако е бил повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или електрическа или механична настройка.
- За да намалите риска от нараняване, използвайте само аксесоари, ако е препоръчано от производителя на уреда.
- Не използвайте на открито.
- Не позволявайте кабела да виси над остри ръбове на масата или плота или да докосва горещи повърхности
- Не поставяйте върху или в близост до горещ газ или електрическа горелка или в загрята фурна.
- Хлябът може да изгори, затова не използвайте уреда близо до или под възпламеним материал, като завеси.
- Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Уредът не е предназначен за работа с помощта на външен таймер или дистанционно управление.

## Запазете инструкциите за бъдещи справки

Този уред е само за домашна употреба. Вътре няма части, обслужващи се от потребителя. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка.

## Приготвяне на сандвичи

Когато използвате уреда за първи път, избършете повърхността на плочите с влажна кърпа, изсушете с кърпа. След това намажете плочата с масло, маргарин или мазнина за

готвене.

- Включете в контакта.
- Затворете тостера и пригответе сандвич, докато тостерът се нагрява.

Когато тостерът е готов след около 5 минути, индикаторът за температурата (зеленият) ще изгасне.

- Отверете изцяло тостера. Поставете филия хляб в долната половина с намазаната страна към плочата.
- Напълнете сандвича, като натиснете долната половина към плочата.
- Поставете филия хляб в горната половина с намастената страна нагоре и внимателно затворете двете части на тостера. Затваряйте внимателно. Парата ще излиза от отвора между плоскостите, докато прави сандвичи. Трябва да се внимава пръстите да не са в контакт с горещи повърхности и пара.
- Заклучете двете половини със закопчалката, докато се пече сандвича.  
Забележка: По време на препичането индикаторът за температурата ще включва и изгасва, докато термостатът поддържа уреда на правилната температура. Гответе само със затворен капак.
- Вашият сандвич ще бъде готов за 2-3 минути или по-дълго, за да отговаря на вашия вкус. Отворете тостера и извадете сандвича с помощта на пластмасова или дървена шпатула. Никога не използвайте метален нож, тъй като това може да повреди нелепнешното покритие.
- Затворете капака, за да запазите топлината до готовност, за да препечете следващия сандвич.
- Пригответе допълнителни сандвичи, ако е необходимо, докато сандвичът се пече.
- След употреба изключете щепсела от контакта.

## **Съвети**

- Винаги подгрявайте преди употреба. Включете в контакта, докато подготвяте пълнежа.
- За меки или течни пълнежи използвайте средна дебелина хляб, бял или кафяв. Ако има малки количества пълнеж, използвайте препечен хляб.
- Може да се използва и ароматизирано масло.
- За допълнителен вкус използвайте мазнина от бекон, нанесете с четка върху външната повърхност на хляба.
- Предложени гарнитурни за пикантни сандвичи, маруля, мента, кресон, пълнени маслинови половинки лук, домати и т.н..
- Една чаена лъжичка захар, поръсена по външната повърхност на хляба, прави сандвича хрупкак (особено с плодови пълнежи).

## **Почистване**

- След употреба и преди почистване извадете щепсела от контакта и изчакайте уреда да изстине.
- Избършете вътрешността и краищата на плочите с кухненска ролка, абсорбираща хартиена кърпа или мека кърпа.

- Ако е трудно да се отстрани пълнежа, изсипете малко масло върху плочата и избършете след 5 минути, когато пълнежът е омекнал?
- Избършете външната страна само с леко навлажнена кърпа, за да сте сигурни, че влагата, маслото и мазнините не влизат в охлаждащите отвори.
- Не почиствайте вътрешната и външната повърхност с абразивна гъба или телена четка, тъй като това ще повреди покритието.
- Използвайте само вода или препоръчителна течност за почистване на уреда. Не използвайте друг химически разтвор за почистване на уреда.

**Не потапяйте във вода или друга течност.**

**CE**



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.