

Rohnson[®]

Инструкция за употреба
Тостер R-2630

**Моля, прочетете внимателно ръководството и го пазете добре за
бъдещи справки.**

Важни предпазителни мерки

1. Преди да започнете да използвате това устройство, прочетете внимателно инструкциите.
2. Моля, запазете инструкциите, гаранционния сертификат, касовата бележка и, ако е възможно, картонената кутия с вътрешната опаковка!
3. Устройството е предназначено изключително за домашна, а не за търговска употреба!
4. Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато устройството не се използва, когато поставяте аксесоари, почиствате устройството или когато възникне смущение. Изключете устройството предварително. Дръпнете щепсела, а не кабела.
5. За да предпазите децата от опасностите от електрическите уреди, никога не ги оставяйте без надзор с устройството. Следователно, когато избирате местоположението за вашето устройство, направете го по такъв начин, че децата да нямат достъп до устройството. Внимавайте кабелът да не виси.
6. Тествайте редовно устройството и кабела за повреди. Ако има някаква повреда, устройството не трябва да се използва.
7. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент, или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
8. Пазете устройството и кабела от топлина, пряка слънчева светлина, влага, остри ръбове и други подобни.
9. Никога не използвайте уреда без надзор! Изключвайте устройството винаги, когато не го използвате, дори това да е само за момент.
10. Използвайте само оригинални аксесоари.
11. Не използвайте уреда на открито.
12. При никакви обстоятелства устройството не трябва да се поставя във вода или друга течност или да влиза в контакт с такива. Не използвайте устройството с мокри или влажни ръце.
13. Ако устройството стане влажно или мокро, незабавно извадете щепсела от контакта. Не посягайте във водата.

14. Тостерите не трябва да се използват близо до или под завеси и други запалими материали, те трябва да се наблюдават.
15. Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи. Никога не докосвайте металните части с пръсти!
16. Използвайте уреда само по предназначение.

Специални инструкции за безопасност

Винаги наблюдавайте уреда, докато се използва! (Много сухият хляб може да започне да гори, когато се препича!)

Металните части отгоре ще се нагреят! ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!

При първото използване на уреда ще има лек дим и миризма, те са от нагревателните елементи и са безвредни. Ще изчезне след 5-10 минути сухо печене.

Не поставяйте уреда в близост до запалими предмети (напр. завеси, дърво и др.)!

Начин на употреба

1. Включвайте уреда само в правилно инсталиран и заземен електрически контакт (220~240 volts, 50/60Hz).
2. За да зададете степента на препичане, завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка от най-светлата настройка 1– до най-тъмната настройка -7. Ако не сте сигурни, започнете с по-ниската настройка. Обикновено оптималната настройка ще бъде между настройка 4-5, ще получите отличен хляб с тези нива.
3. Поставете по една филийка хляб на отвор за препичане и спуснете отвора с лоста, докато щракне на място.
4. Устройството започва да препича и се изключва автоматично в края. Филийката изскача автоматично.
5. Почистване на трохите от хляба в тава на дъното на уреда.
6. Оставете устройството да изстине, преди да го приберете.

Бутон Cancel: За очаквано спиране на процедурата за препичане.

Бутон Reheat: Позволява ви да претоплите вече препечен хляб или да препечете хляб, който не е достатъчно препечен за кратко време, без да промените степента на покафеняване.

Бутон Defrost: Позволява ви да препечете хляба, който е бил замразен предварително.

Почистване и поддръжка

Извадете щепсела от контакта, преди да почистите уреда и го оставете да изстине.

Използвайте само леко влажна кърпа, за да почистите външната част на устройството.

Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати.

Издърпайте тавата за трохи, отстранете всички парчета хляб и поставете тавата обратно.

Всяка друга поддръжка и ремонт трябва да се извършват от квалифициран техник.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Уредите не са предназначени да се управляват с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

Захранващият кабел може да е навит под дъното на тостера.

Спесификации

Напрежение	220–240 V
Честота	50 Hz
Мощност	1300-1500W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

