

Rohnson[®]

Инструкция за употреба

Нагревателна кана R-7557

Важни предпазителни мерки

1. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности.
2. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
3. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
4. Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
5. Децата не трябва да си играят с уреда.
6. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
7. Относно инструкциите за почистване на повърхности, които влизат в контакт с храна, моля, вижте параграфа „почистване и поддръжка“ от ръководството.
8. Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни приложения като кухни за персонала в магазини, офиси и други; ферми; от клиенти в хотели, мотели и други; места за настаняване на база нощувка и закуска.
9. Преди да свържете каната към електрозахранването, проверете дали напрежението, посочено на уреда, съответства на напрежението във вашия дом. Ако това не е същото, свържете се с вашия търговец и не използвайте чайника.
10. Този уред е вграден със заземен щепсел. Моля, уверете се, че контактът в къщата ви е добре заземен.
11. Не работете с уреда без товар, за да избегнете повреда на нагревателните елементи.
12. Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате.
13. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на плота на масата или да докосва гореща повърхност.
14. Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.

15. Ако случайно оставите кааната да работи без вода; защитата от кипене на сухо ще го изключи автоматично. Ако това се случи, оставете каната да се охлади, преди да го напълните със студена вода и да заври отново.
16. Уверете се, че каната се използва на твърда и равна повърхност, където децата не могат да го достигнат, това може да предотврати преобръщане на каната и повреда на уреда.
17. За да се предпазите от пожар, токов удар или нараняване, не потапяйте кабела, електрическите щепсели или каната във вода или други течности.
18. Винаги внимавайте да наливате вряла вода бавно и внимателно, без да накланяте каната твърде бързо.
19. Внимавайте, когато отваряте капака за пълнене, когато каната е гореща.
20. Необходимо е внимателно наблюдение, когато който и да е уред се използва от или в близост до деца.
21. Не докосвайте горещата повърхност. Използвайте дръжката или бутона.
22. Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ гореща вода.
23. Уредът не е играчка. Не позволявайте на децата да си играят с него.
24. Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.
25. Докато водата кипи, избягвайте контакт с пара от чучура, когато водата кипи или веднага след изключване. Не се притеснявайте да разкриете капака.
26. Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване; оставете го да изстине, преди да поставите или свалите части и преди да почистите уреда.
27. Винаги се уверявайте, че капакът е затворен и не го повдигайте, докато водата ври. Може да възникне изгаряне, ако капакът се свали по време на циклите на варене.
28. Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.
29. Ако каната е препълнен, може да изхвърчи вряща вода.
30. Каната е само за домашна употреба, а не на открито.
31. Машината не трябва да се управлява с външен таймер или с помощта на отделна система с дистанционно управление.
32. Не сваляйте капака, докато водата ври. Този уред не е предназначен за търговска употреба. Нашата гаранция не покрива чайници за вода, които работят неизправно в резултат на неуспешно отстраняване на котления камък.

35. Не варете чай директно в този каната Само за домашна употреба

Преди първа употреба

Ако използвате каната за първи път, препоръчително е да почистите каната преди употреба, като кипнете два пъти пълна кана с вода и след това изхвърлите водата.

Начин на употреба

1. Отворете капака и го напълнете с желаното количество вода в каната. Винаги пълнете каната между маркировките за минимум и максимум вътре в каната. Твърде малко вода ще доведе до изключване на каната преди водата да е завряла.

Забележка: Не пълнете вода над максималното ниво, тъй като водата може да изтече от чучура при кипене. Уверете се, че капакът е здраво поставен на място, преди да свържете захранващия кабел към контакта.

2. Свържете щепсела към електрически контакт. Натиснете превключвателя надолу на дръжката. Индикаторът ще светне. След това започнете да кипвате водата. Каната ще се изключи автоматично, след като водата заври. Можете да изключите захранването, като натиснете бутона на превключвателя нагоре във всеки един момент по време на кипене на водата.

Забележка: Уверете се, че превключвателят е свободен от препятствия и капакът е добре затворен. Каната няма да се изключи, ако превключвателят е ограничен.

3. Извадете щепсела от контакта. Повдигнете каната и налейте водата.

Забележка: работете внимателно, когато наливате вода, тъй като врящата вода ще се попари.

4. Водата в каната няма да заври отново, докато превключвателят не бъде натиснат надолу. Оставете да се охлади за 30~40 секунди, преди да отворите отново, за да заври вода.

Забележка: Уверете се, че захранването е изключено, когато каната не се използва.

5. Ако случайно оставите каната да работи без вода; защитата от кипене на сухо

ще го изключи автоматично. Ако това се случи, оставете каната да се охлади, преди да го напълните със студена вода и да заври отново.

Почистване и поддръжка

1. Винаги оставайте каната първо да се охлади и изключвайте уреда от контакта преди почистване.
2. Никога не потапяйте областта на каната или кабела във вода и не позволявайте на влагата да влезе в контакт с тези части.

Почистване

Избършете външната част на каната с влажна кърпа или почистващ препарат, никога не използвайте отровен почистващ препарат.

Почиствайте котления камък, за предпочитане поне веднъж месечно и по-често, ако водата ви е много твърда.

За почистване на котлен камък направете следното:

- бял оцет
 - напълнете каната с половин литър оцет
 - оставя се да престои 1 час без нагряване
- лимонена киселина:
 - кипнете половин литър вода
 - добавете 25 g лимонена киселина и оставете да престои 15 минути.
- специфичен препарат за премахване на котлен камък за пластмасови или от неръждаема стомана:
 - следвайте инструкциите на производителя.

Изпразнете каната си и го изплакнете 5 или 6 пъти

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60 Hz
Мощност	1850-2200 W
Капацитет	1,7L

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

