



BULGARIAN

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ РЕЗАЧКА ЗА ХРАСТИ



ВАЖНО!

Когато използвате уреда, трябва да се спазват някои мерки за безопасност, за да се избегнат наранявания и повреди.

Моля, прочетете много внимателно цялата инструкция за употреба и правила за безопасност. Пазете инструкцията на безопасно място, така че информацията да е достъпна по всяко време. Ако предоставяте уреда на друго лице, му дайте и инструкцията за експлоатация, а също така и правилата за безопасност. Ние не поемаме отговорност за повреди или инциденти, които са се появили в следствие неспазване на тази инструкция и инструкциите за безопасност.

1. Правила за безопасност

Съответната информация за безопасност може да се намери в приложената книжка.

ВНИМАНИЕ!

Прочетете всички правила и инструкции за безопасност.

Неспазването на правилата за безопасност и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Пазете всички правила за безопасност и инструкцията на сигурно място за по нататъчна употреба.

Пояснение за пластината (виж Фиг. 12)

1. Предупреждение
2. Пазете от дъжд и го пазете да не се намокри.
3. Преди да използвате уреда за първи път, прочетете инструкцията за употреба.
4. Незабавно извадете щепсела от източника на електричество, ако е повреден или прекъснат.
5. Носете очила и антифони.

2. Схема (виж Фиг.1)



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./2.04.2017г



1. Релса на резача
2. Преудпазител на ръката
3. Устойчива ръкохватка с бутонен превключвател
4. Дръжка с бутонен превключвател отгоре и отдолу
5. Жабка за изтегляне на кабел
6. Захранващ кабел
7. Предпазител на резача
8. Съпротивителен предпазител
9. Фиксиращ винт

Важно! Никога не използвайте резачката за храсти без да носите ръкавици.

3. Правилна употреба

Важно! Тази резачка за храсти е проектирана за рязане на плет и храсти.

Машината трябва да се използва само по предназначението цели. Употреба за други дейности се счита за злоупотреба. Потребителят/работещият, а не производителят ще се счита за отговорен при поява на наранявания в слезствие на гореизложеното.

Молим да отбележите, че нашето оборудване не е проектирано за употреба в търговията, професионална употреба, индустрията или за еквивалентни цели.

4. Технически данни

Захранване	230V ~ 50Hz
Консумация на енергия	710 W
Дължина на рязане	530 мм
Дължина на релсата на резача	696 мм
Разстояние между зъбите	20 мм
Макс. разрязване Ø	16 мм
Разрези/мин.	1600r/min
Тегло	3 кг.



Важно!

Стойността на вибрацията се променя в съответствие с областта на приложение на електрическия инструмент и може да надвиши определената стойност при изключителни обстоятелства.

Поддържайте емисиите на шум и вибрации до минимума.

- Използвайте само уреди, които са в идеално работно състояние.
- Периодично проверявайте и почиствайте уредите.
- Адаптирайте работния си стил, така че да пасне на уреда.
- Не претоварвайте инструмента
- Когато е необходимо отремонтирайте уреда.
- Изключвайте инструмента, когато не се използва.
- Носете предпазни ръкавици.

5. Преди да стартирате

Преди да включите уреда към източник на електричество, уверете се че данните информационната табела са идентични с тези на ел.мрежа.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./2.04.2017г



Сглобяване на ръкохватката

Натиснете ръкохватката (Фиг.3/Точка 3) по посока стрелката на капака на двигателя (Фиг.3) и закрепете (Фиг.4) от двете страни с 2 винта (Фиг.4/Точка 9).

6. Работа

Резачката за храсти е снабдена с двурък прекъсвач за безопасност. Машината работи само когато бутонът на ръкохватката (Фиг.5/Точка А) е натиснат с едната ръка и бутонът на дръжката (Фиг.5/Точка В) е натиснат с другата ръка.

Освобождаването на някой от бутоните ще накара резачката за храсти да спре.

Молим да проверите движението на режещите зъбци.

- Молим да проверите дали режещите зъбци функционират правилно. Те режат и в двете посоки и се движат в противоположна посока един на друг, за да гарантират качествено рязане и спокойна работа.
- Свържете удължителя към дръжката на кабела, преди да започнете да използвате машината (виж Фиг.5).
- При употреба навън трябва да използвате удължители сертифицирани за тази цел.

Съвети при употреба

- Резачката за храсти може да се използва не само за рязане на храсти, но също така и за рязане на живи плетове и храсталаци.
- За оптимално рязане, насочете зъбците на режещото острие на приблизително 15° към храста (виж Фиг.6).
- Тъй като зъбците режат в двете посоки и се движат противоположно един на друг, може да режете и в двете посоки (виж Фиг.7)
- За да направите жив плет с еднаква височина на храстите е препоръчително да опънете нишка по продължение на плета, за да ви направлява. След това просто отрежете всички клончета над линията (виж Фиг.8).
- Страничните части на плета трябва да се кастрят с дъгообразни движения надолу нагоре (виж Фиг.9).

7. Подмяна на захранващия кабел

Ако захранващият кабел на този уред се повреди, то той трябва да се подмени от производителя, от сервиза за отремонтване или по същия начин трениран човек, за да се избегне опасност.

8. Почистване, поддръжка и поръчка на резервни части

Винаги изваждайте щепсела от контакта преди да започнете почистването на машината.

8.1 Почистване

- Пазете всички обезопасяващи приспособления, вентилационни отвори и корпуса на мотора чисти от мръсотия и прах доколкото е възможно. Почистете оборудването с чист плат или го обдухайте с компресиран въздух под ниско налягане.
- Препоръчваме да почиствате устройството незабавно след всяка употреба.
- Периодично почиствайте оборудването с влажен плат и малко сапун. Не използвайте почистващи препарати или разтворители; те могат да наранят пластмасовите части на машината. Уверете се, че водата не може да влезе в устройството.

8.2 Поддръжка

- За да получите най – добри резултати, трябва ножът на резачката редовно да бъдат почистван и смазван. Премахвайте мръсотията с четка и намажете с лек маслен филм (виж Фиг. 10)
- Няма части в оборудването, които да изискват допълнителна поддръжка.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./2.04.2017г



- За съхранение на резачката за храсти, тя може да бъде прикрепена към стената с подходящ винт и дюбел (виж Фиг. 11)

8.3 Поръчка на резервни части

Молим, позовавайте се на следните данни когато поръчвате резервни части:

- Вид на машината
- Артикулен номер на машината
- Идентификационен номер на машината
- Номер на резервната част, която желаете

9. Изхвърляне и рециклиране

Уредът се доставя в опаковка, за да не се повреди при транспортиране. Тази опаковка е от суровина и затова може да се използва отново или може да се върне в пункт за рециклиране.

Уредът и аксесоарите му са направени от различни видове материали като метал и пластмаса. Дефектните компоненти трябва да се изхвърлят като специален отпадък. Обърнете се към вашия сметосъбирач или общинския съвет.

10. Повред

Машината не стартира: Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан и проверете фазите на ел.мрежа. Ако машина все още не работи дори с логически свързано захранване, молим да го занесете в специализиран сервиз.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./2.04.2017г