

*Rohnson*<sup>®</sup>

Инструкция за употреба

## Нагревателна кана R-7906

**ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ НАС И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА  
БЪДЕЩА СПРАВКА.**

## Важни предохранителни мерки

- Прочетете всички инструкции преди употреба.
- Преди да свържете каната към захранването, проверете дали напрежението, посочено на уреда (от долната страна на каната и основата), съответства на напрежението във вашия дом. Ако това не е така, свържете се с вашия търговец и спрете да използвате каната.
- Не позволявайте на кабела да виси над ръба на маса или плот или да докосва гореща повърхност.
- Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
- Не работете с уреда без нищо в него, за да избегнете повреда на нагревателните елементи.
- Уверете се, че каната се използва на твърда и равна повърхност, недостъпна за деца, това ще предотврати преобръщането на каната и ще избегне повреда или нараняване.
- За да се предпазите от пожар, токов удар или нараняване, не потапяйте кабела, електрическите щепсели или чайника във вода или други течности.
- Докато водата кипи или веднага след като водата е кипнала, избягвайте контакт с парата от чучура.
- Винаги внимавайте да наливате вряща вода бавно и внимателно, без да преобръщате каната твърде бързо.
- Внимавайте да пълните, когато каната е гореща. Водата след завиране е много гореща и в случай, че отворите капака, ще се отдели гореща пара.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са били под наблюдение или

инструктирани относно използването на уредите от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Не докосвайте горещата повърхност. Използвайте дръжката или бутона.
- Захранващата основа не може да се използва за друга употреба, освен по предназначение
- Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ гореща вода.
- Уредът не е играчка. Не позволявайте на децата да играят с него.
- Уредът е само за домакинска употреба. Не използвайте на открито.
- Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или лично нараняване.
- Изключвайте каната от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете чайника да се охлади, преди да поставите или свалите части и да почистите уреда.
- За да изключите, завъртете всички контроли в положение „изключено“, след което извадете щепсела от контакта.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент, или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.
- Каната може да се използва само с предоставената основа.
- Ако каната е препълнена, вряща вода може да се разлее.
- Винаги се уверявайте, че капакът е затворен и не го повдигайте, докато водата заври. Може да се получи опарване, ако капакът се свали по време на циклите на варене.
- Този уред е предназначен да се използва в домакинството и подобни приложения като напр:

- Кухни за персонала в магазини, офиси и други;
  - Ферми;
  - От клиенти в хотели, мотели и други;
  - Настаняване на база нощувка със закуска.
- Запезете тези инструкции.
  - Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират рисковете.
  - Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и не се наблюдават.
  - Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от деца на възраст под 8 години.
  - Повърхността на нагревателния елемент е подложена на остатъчна топлина след употреба
  - Избягвайте разливане върху основата и кабел

**Запазете тези инструкции за бъдещи справки**

## Описание на уреда



## Преди първа употреба

Ако използвате каната за първи път, се препоръчва да почистите чайника си преди употреба, като кипнете веднъж максималния капацитет на водата и след това изхвърлите водата. Избършете повърхността с влажна кърпа.

**Забележка:** Макс капацитет на каната е 1.7 L.

## Начин на употреба

- Поставете уреда на равна повърхност.
- За да напълните каната, извадете го от захранващата основа и отворете капака, като натиснете бутона за освобождаване на капака, напълнете с желаното количество вода и след това затворете капака. Като алтернатива, каната може да се напълни през чучура. Нивото на водата не трябва да надвишава маркировката MAX или да е под нивото MIN. Твърде малко вода ще доведе до изключване на каната, преди водата да заври.
- **Забележка:** Не пълнете водата над максималното ниво, тъй като водата може да се излее от чучура при кипене. Уверете се, че капакът е здраво поставен, преди да включите контакта.
- Поставете каната върху захранващата основа.
- Включете щепсела в контакта. Натиснете надолу ключа за включване/изключване, индикаторът ще светне. След това каната ще започне да кипи водата, след като водата заври, превключвателят за включване/изключване ще се изключи автоматично. Можете да изключите захранването, като повдигнете ключа за включване/изключване по всяко време по време на вряща вода. Ако искате да сварите вода отново, натиснете директно ключа за включване/изключване, за да рестартирате каната.

**Забележка:** Уверете се, че превключвателят за включване/изключване е без препятствия и капакът е здраво затворен, каната няма да се изключи, ако превключвателят е затиснат или ако капакът се отваря.

- Повдигнете каната от захранващата основа и след това излейте водата.

**Забележка:** Работете внимателно, когато наливате водата от канатга, тъй като врящата вода може да доведе до опарване, освен това не отваряйте капака, докато водата в каната е гореща.

- Каналът няма да заври отново, докато ключа за включване/изключване не бъде натиснат отново. Каната може да се съхранява на хранващата основа, когато не се използва.
- 

**Забележка:** Винаги изключвайте хранването, когато не се използва.

## Защита от варене на сухо

Ако случайно оставите чайника да работи без вода, защитата от закипяване автоматично ще изключи хранването. Ако това се случи, оставете чайника да се охлади, преди да го напълните със студена вода, за да заври.

## Почистване и поддръжка

---

- Винаги изключвайте уреда от контакта и го охлаждайте напълно преди почистване.
- Никога не потапяйте каната, хранващия кабел или хранващата основа във вода и не позволявайте на влага да влезе в контакт с тези части.
- Избършете тялото с влажна кърпа или почистващ препарат, никога не използвайте абразивен почистващ препарат.
- Не забравяйте да почиствате филтъра на интервали. За по-лесно почистване отделете филтъра и го сменете след почистване.
- **Внимание:** Не използвайте химически, стоманени, дървени или абразивни почистващи препарати за почистване отвън на каната, за да предотвратите загуба на блясък.
- Когато не се използва, хранващият кабел може да се съхранява в долната част на уреда.

- Когато не се използва или съхранява, захранващият кабел може да бъде навит под дъното на каната

## Отстраняване на котлен камък

- Вашата кана трябва периодично да се почиства от котлен камък, тъй като минералните отлагания в чешмяната вода могат да образуват котлен камък в долната част на каната, така че да намалят ефективността на работата. Можете да използвате наличния в търговската мрежа препарат за отстраняване на накип и следвайте инструкциите на опаковката на препарата за отстраняване на накип. Като алтернатива можете да следвате инструкциите по-долу, за да използвате белия оцет.
- Напълнете каната с 3 чаши бял оцет, след което добавете вода до количеството, така че да покрие напълно дъното на чайника. Оставете разтвора в каната за една нощ.
- След това изхвърлете сместа в каната, след това напълнете каната с чиста вода, кипнете и след това изхвърлете водата. Повторете няколко пъти, докато миризмата на оцет изчезне. Всички петна, останали вътре в чучура, могат да бъдат отстранени чрез триене с влажна кърпа.

**Забележка: Никога не използвайте химикали, стоманена вата или абразивни почистващи препарати за почистване на която и да е част от каната, включително захранващата основа.**

### Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60 Hz
Мощност	1850-2200 W
Капацитет	1.7 Lt



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагач подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

