

Robnson®

Инструкция за употреба

Нагревателна кана R-7621

Когато използвате каната, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните

Важни предпазни мерки

1. Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да включите каната към захранването, за да избегнете повреда поради неправилна употреба.
2. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета.
3. За да предпазите хората от пожар, токов удар и нараняване, НЕ ПОТАПЯЙТЕ КАБЕЛ, ЩЕПЕЛА ИЛИ ЗАХРАНВАЩАТА ОСНОВА във вода или други течности.
4. Необходим е надзор, когато уреда се използва от или в близост до деца.
5. Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете уреда да се охлади, преди да поставите или свалите части и преди да почистите уреда.
6. Не работете с уред с повреден кабел или щепсел, или след като уредът не функционира правилно, или ако е повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или настройка.
7. Не използвайте уреда на открито.
8. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на маса или плот или да докосва горещи повърхности.
9. Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
10. Първо пълнете каната, след това поставете уреда върху захранващата основа и накрая включете кабела в контакта. За да изключите, извадете каната от захранваща основа, след което извадете щепсела от контакта.
11. Не използвайте този уред за употреба, различна от предвидената.
12. Винаги се уверявайте, че капакът е затворен по време на работа.

Може да се получи изгаряне, когато капакът е отворен по време на работа.

13. Трябва да бъдете изключително внимателни, когато местите каната с гореща вода.
14. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са под надзор или са получили инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за техните безопасност.
15. Поставете уреда върху суха стабилна повърхност, далеч от източници на топлина (напр. котлони); не го поставяйте под завеси и рафтове.
16. Само за домашна употреба.
17. Каната е само за затопляне на вода, а не за други цели и течности.
18. Ако продуктът е бил изложен на температури под 0C за известно време, той трябва да се държи на стайна температура или поне 2 часа преди да се включи.
19. Използвайте каната само с доставеното основа и не използвайте основата за други цели.
20. Никога не изваждайте каната от основата, докато работи. Първо изключете уреда.
21. Никога не кипвайте вода, докато капакът е отворен. Каната не се изключва и вряща вода може да излезе. Това може да причини тежки наранявания.
22. Никога не се опитвайте да сваляте капака.
23. Когато отваряте капака, дръжте го внимателно и не се опитвайте да го избутате над нормалното му съпротивление. Ако счупите капака, каната няма да работи правилно.
24. Никога не пълнете каната с нищо друго освен вода.

25. Не добавяйте инстантни супи или други разтворими напитки в каната.
26. Не използвайте каната за размразяване на храна от какъвто и да е вид.
27. Не използвайте каната за приготвяне на сосове или за топене на сирене, масло или други продукти.
28. Никога не потапяйте каната в течност. Никога не поставяйте каната или основа в съдомиялна машина.

Преди първа употреба

Прочетете всички важни предпазни мерки и инструкции за работа, преди да използвате тази кана.

Изхвърлете първата сварена вода, за да отстраните праха и остатъците от производствения процес.

Начин на работа

- Извадете каната от хранващата основа.
- Отворете капака, докато застане вертикално. НЕ ИЗВИВАЙТЕ КАПАКЪТ ОЩЕ НАЗАД!
- Напълнете каната с вода през чучура или гърлото с отворен капак.

Внимание / Опасно: Не пълнете с по-малко от 0,5 l вода (по-малко от маркировката „MIN”), за да предотвратите варене сухо и повече от 1,2 l (до маркировката „MAX”), за да избегнете препълване и изливане на вода по време на кипене, може да причини изгаряния.

- Затворете капака.
- След като напълните с вода, поставете каната върху основата.
- Включете хранващия кабел в контакта.
- Включете щепсела в хранването и натиснете превключвателя. Уредът ще започне да работи и светлинният индикатор ще светне.

- Когато водата започне да кипи, каната ще се изключи автоматично и светлинният индикатор ще изгасне. Този уред има система за безопасност, която автоматично изключва нагревателните елементи, ако уредът неволно е бил включен, когато е празен, или ако работи на сухо. В този случай оставете уреда да се охлади за 10 минути, преди да го напълните отново с вода.
- Каната може да се включи отново след охлаждане в продължение на 15-20 секунди след автоматичното изключване.
- Никога не се опитвайте да кипнете вода с отворен капак.
- Не оставяйте вода да стои в каната. Изхвърлете неизползваната вода.
- Ако каната е включен без вода, автоматично ще се изключи (синята индикаторна лампичка ще изгасне, но превключвателят НЯМА да скочи назад). Плъзнете превключвателя надолу до напълно изключено положение.
- Ако извадите каната по време на нагриване – преди автоматично изключване – синята индикаторна лампичка ще изгасне, но превключвателят ще остане в позиция ВКЛ. Ако поставите каната обратно на захранващата основа, лампичката ще светне отново, което показва, че нагриването продължава. Винаги можете да плъзнете превключвателя надолу до напълно изключено положение.

Почистване и поддръжка

- Отворете капака и излейте водата през отвора.
- Винаги изключвайте кабела на захранващата основа преди почистване. Уверете се, че каната е студена.
- Почистете външната повърхност с чиста, влажна и мека кър.
- Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или почистващи препарати.

- Изплакнете каната и избършете с мека кърпа без влакна.

Съхранение

- Изключете уреда и го извадете от контакта; оставете го да изстине напълно.
- Изпълнете всички изисквания на глава ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.
- Кабелът може да се увие около основата за съхранение.
- Съхранявайте уреда на сухо и хладно място.

Внимание:

- С течение на времето капакът от неръждаема стомана на нагревателния елемент на дъното може леко да промени цвета си. Това се дължи на силната топлина на нагревателния елемент.
- Ако водата ви има високо съдържание на желязо, върху елемента от неръждаема стомана може да се появят кафеникави петна (това е известно още като "нагар от нагревател"). Тези петна могат да се изтрият с кърпа и мек абразив. Изплакнете чайника обилно с прясна вода.

Отстраняване на котлен камък

Твърдата вода може да остави калциеви петна вътре в каната. Използвайте продаван препарат за премахване на котлен камък и следвайте инструкциите, приложени към препарата.

Забележка: Уверете се че каната е студена.

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50/60 Hz

Мощност	1500-1800W
Капацитет	1,2L

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното.

