

Превод на инструкцията за Ninja Air Fryer Max AF180 (подходящо за AF180EUCP)

Съдържание на ръководството

- Важни мерки за безопасност
 - Части и аксесоари
 - Запознаване с уреда
 - Функционални бутони
 - Използване на уреда
 - Функции: Max Crisp, Air Fry, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate
 - Почистване и поддръжка
 - Съвети и отстраняване на проблеми
 - Технически спецификации
-

Важни мерки за безопасност

- Само за домашна употреба.
 - Могат да го използват лица с намалени физически или умствени способности само с наблюдение или инструкции.
 - Дръжте уреда и кабела далеч от деца. Не позволявайте на деца да играят с уреда.
 - За да предотвратите задушаване на малки деца, премахнете защитния капак на щепсела.
 - Не поставяйте уреда на газов или електрически котлон или в отопляема фурна.
 - Не използвайте външен таймер, удължителен кабел или дистанционно управление.
 - Не потапяйте кабела, щепсела или основното тяло във вода. Гответе само в предоставения кош.
 - Проверявайте редовно уреда и кабела; при повреда спрете употребата и се свържете с поддръжката.
 - Не покривайте въздухоотводите по време на работа.
 - Уредът трябва да е на равна и суха повърхност, не го местете по време на работа.
 - Оставете поне 15 см свободно пространство около уреда за циркулация на въздуха.
 - Не използвайте уреда за пържене в дълбочина или за контакт с нагревателите.
 - Повърхностите са горещи – използвайте ръкавици или подложки.
 - В случай на пушек – изключете веднага от контакта и изчакайте спиране на дима.
-

Части и аксесоари

Обикновено включват:

- ✓ Основно тяло
 - ✓ Кошница/чекмедже
 - ✓ Плоча за хрупкавост (“crisper plate”)
(Тези се мият отделно)
-

Запознаване с бутоните

Контролният панел показва и управлява:

- **Функции** (Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate)
 - **Време** – с помощта на стрелки нагоре/надолу
 - **Температура** – също с стрелки
 - **Start/Stop** – за старт и спиране
 - **Power** – за изключване
-

Как да използвате

Преди първа употреба:

1. Отстранете опаковката и стикери.
 2. Измийте кошницата и плочата.
 3. Подсушете внимателно.
 4. Оставете уреда да работи празен на около 180 °C за 10 минути, за да премахнете фабричните миризми.
-

Как работят функциите

Max Crisp

- Плочата поставете в **горна позиция**.
- Изберете **Max Crisp** – това дава максимална хрупкавост.

Air Fry

- Плочата в **долна позиция**.
- Изберете функция, задайте температура и време.

Roast

- Също в долна позиция.
- Изберете Roast, настройте температура и време.

Bake

- Подходяща за десерти и печива.
- Плочата може да бъде премахната, ако ползвате подходяща тава.

Reheat

- За претопляне на вече готови ястия без сушене.

Dehydrate

- За сушене на плодове, зеленчуци, месо (чипс), на по-ниски температури за по-дълго време.
-



Почистване и поддръжка

- Изключете и изчакайте да изстине напълно.
 - Кошницата и плочата могат да се мият със сапун и вода – **дори в съдомиялна**.
 - Основното тяло се чисти с влажна кърпа.
 - Избягвайте абразивни гъби и директен контакт на вода с електрически части.
-



Съвети

- Ако желаете по-хрупкави резултати, леко напръскайте продукти с олио.
- За равномерно готвене – **разклатете кошницата** на половината от времето (ако е възможно).