

Ръководство за потребителя за мишка HP 125



Обща информация

Кабелната мишка HP 125 е проектирана за надеждно и ефективно управление на компютъра. Благодарение на оптичното проследяване и USB свързаността, тя осигурява плавен и прецизен контрол на курсора при различни ежедневни задачи. Това ръководство предоставя инструкции за инсталиране, работа, поддръжка и отстраняване на неизправности.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения преди използване на устройството.

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Кабелна мишка HP 125;
- Ръководство за употреба.

Инсталация

Кабелната мишка HP 125 е устройство тип „plug-and-play“, което не изисква инсталиране на допълнителен софтуер за основната си функционалност.

- **Свързване на USB кабела:** Намерете свободен USB порт на компютъра си. Поставете USB конектора на кабелната мишка HP 125 в USB порта.
- **Разпознаване от системата:** Операционната система (напр. Windows, macOS или Linux) автоматично ще открие и инсталира необходимите драйвери за мишката. Този процес обикновено отнема няколко секунди.
- **Начало на работа:** След като системата разпознае мишката, курсорът ще стане активен и можете да започнете да използвате мишката веднага.

Инструкции за употреба

Кабелната мишка HP 125 разполага със стандартни бутони за интуитивна и лесна навигация.

- **Ляв бутон:** Използва се за избиране на елементи, отваряне на файлове и изпълнение на команди.
- **Десен бутон:** Използва се за достъп до контекстни менюта и допълнителни опции.
- **Колелце за превъртане:** Използва се за вертикално превъртане на документи и уебстраници. Колелцето може да функционира и като среден бутон при натискане.

Поддръжка и почистване

Правилната поддръжка осигурява дълъг живот и оптимална производителност на вашата кабелна мишка HP 125:

- **Почистване:** Използвайте мека кърпа без власинки, леко навлажнена с вода или щадящ почистващ разтвор, за да почистите повърхността на мишката. Избягвайте използването на агресивни химикали или абразивни материали.
- **Оптичен сензор:** Периодично проверявайте оптичния сензор от долната страна на мишката за наличие на прах или замърсявания. При необходимост почиствайте внимателно с памучен тампон.
- **Грижа за кабела:** Избягвайте рязкото огъване или усукване на USB кабела, за да предотвратите повреда на вътрешните проводници.

Отстраняване на проблеми

Ако срещнете проблеми с кабелната мишка HP 125, опитайте следните решения:

Проблем	Възможна причина	Решение
Мишката не реагира.	Нестабилна USB връзка, неизправен USB порт или проблем с драйвера.	<ul style="list-style-type: none"> – Уверете се, че USB кабелът е стабилно свързан към USB порт. – Опитайте да включите мишката в друг USB порт на компютъра. – Рестартирайте компютъра.
Движението на курсора е неравномерно или накъсано.	Замърсен оптичен сензор, неподходяща повърхност, софтуерна намеса.	<ul style="list-style-type: none"> – Почистете оптичния сензор в долната част на мишката. – Използвайте мишката върху чиста, непрозрачна и неотразяваща повърхност (напр. пад за мишка). – Проверете за конфликтен софтуер или фонов процес.
Бутоните или колелцето за превъртане не работят.	Софтуерен проблем или физическа повреда.	<ul style="list-style-type: none"> – Рестартирайте компютъра. – Тествайте мишката на друг компютър, за да определите дали проблемът е в мишката или в компютъра.

Технически характеристики

- Технология на свързване: USB (кабелна)
- Технология за засичане на движението: оптично проследяване
- DPI (точки на инч): 1200 DPI
- Цвят: черен
- Тегло: 12,76 г
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 6,35 x 3,56 x 0,25 см
- Съвместимост с операционни системи: Windows 10 (32-битова версия), Windows 10 x 64 (както и общо съвместима с други съвременни операционни системи, които поддържат USB мишки)

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

За техническа поддръжка, помощ при отстраняване на неизправности извън обхвата на това ръководство или въпроси, свързани с гаранцията, моля, свържете се с обслужването на клиенти на HP чрез официалния уебсайт за поддръжка на HP.

Правна информация

© 2020 HP Development Company, L.P.

Търговските марки Bluetooth са собственост на съответните им притежатели и се използват от HP Inc. по лиценз.

Информацията, съдържаща се в настоящия документ, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са посочени в изричните гаранционни условия, придружаващи съответните продукти и услуги. Нищо в този документ не следва да се тълкува като предоставяне на допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в настоящия документ.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Уебсайт: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.