

Ръководство за потребителя за безжична мишка HP 285 Silent



Обща информация

Безжичната мишка HP 285 Silent Wireless е проектирана за удобна и тиха работа. Тя разполага с технология за безшумно кликуване, която осигурява спокойна и фокусирана работна среда без характерния шум от традиционните мишки. Тази безжична мишка се свързва чрез USB приемник, като предлага надеждна връзка и амбидекстрален дизайн, подходящ както за десничари, така и за левичари. Това ръководство предоставя инструкции за настройка, използване, поддръжка и отстраняване на неизправности.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения преди използване на устройството.

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

Важна информация за батериите

- Използвайте само препоръчания тип батерия при подмяна, за да се избегнат потенциални рискове от експлоатация. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за тази дейност.
- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не прекъсвайте външни контакти и не изхвърляйте батериите в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжична мишка HP 285 Silent;
- USB безжичен приемник;
- 1 x AA батерия;
- Ръководство за употреба.

Инсталация

Следвайте тези стъпки, за да настроите вашата безжична мишка HP 285 Silent.

Поставяне на батерията

1. Отворете отделението за батерията, като повдигнете горния капак на мишката.
2. Поставете батерия тип AA, като се уверите, че положителният (+) и отрицателният (-) полюс са ориентирани правилно според обозначенията в отделението.
3. Затворете капака, като се уверите, че е поставен стабилно на място.

Свързване на USB безжичния приемник

1. Намерете свободен USB порт на вашия компютър или лаптоп.
2. Поставете USB безжичния приемник в USB порта.
3. Операционната система автоматично ще разпознае устройството и ще инсталира необходимите драйвери. Този процес може да отнеме няколко секунди.

Включване на мишката

След като USB приемникът е свързан и драйверите са инсталирани, мишката трябва да е готова за използване. Някои модели разполагат с превключвател за включване/изключване от долната страна – ако е наличен, уверете се, че е в позиция „ON“ (включено).

Инструкции за употреба

Основни функции

- Ляв бутон: Основният бутон за избор на елементи, отваряне на файлове и взаимодействие със софтуер.
- Десен бутон: Вторичен бутон за достъп до контекстни менюта и допълнителни опции.
- Колелце за превъртане: Използва се за вертикално превъртане на документи и уебстраници. Колелцето може да се натиска и като среден бутон за допълнителни функции.

Безжичен обхват

Мишката работи безжично с обхват до 10 метра от USB приемника. За оптимална производителност се препоръчва мишката и приемникът да са разположени без пречки между тях и да не бъдат блокирани от големи метални предмети или други безжични устройства, които могат да причинят смущения.

Поддръжка и почистване

Правилната поддръжка осигурява дълъг живот и оптимална производителност на вашата мишка:

Почистване

- Извадете USB безжичния приемник от компютъра преди почистване.
- Почиствайте повърхността на мишката с мека кърпа без власинки, леко навлажнена с вода или щадящ почистващ препарат.
- Избягвайте използването на агресивни химикали, абразивни почистващи средства или директно пръскане на течности върху мишката.
- При натрупване на прах или замърсявания използвайте памучен тампон или сгъстен въздух за почистване около колелцето за превъртане и оптичния сензор.

Смяна на батерията

Когато работата на мишката се влоши или тя спре да реагира, може да се наложи смяна на батерията.

- Отворете отделението за батерията в горната част на мишката.
- Извадете използваната батерия тип AA.
- Поставете нова батерия тип AA, като спазвате правилната полярност (+/-).
- Затворете капака на отделението за батерията.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните разпоредби.

Отстраняване на проблеми

Ако срещнете проблеми с вашата безжична мишка HP 285 Silent, опитайте следните решения:

Проблем	Решение
Мишката не реагира.	<ul style="list-style-type: none">Проверка на батерията: Уверете се, че батерията е поставена правилно и разполага с достатъчен заряд. При необходимост я сменете.Превключвател за захранване: Проверете дали превключвателят за включване/изключване (ако е наличен) е в позиция „ON“.USB приемник: Уверете се, че USB приемникът е поставен стабилно в работещ USB порт на компютъра. Опитайте да използвате друг USB порт.Възстановяване на връзката: Извадете USB приемника, изчакайте няколко секунди и след това го поставете отново.Рестартиране на компютъра: В някои случаи рестартирането на компютъра може да реши проблеми със свързаността.
Движението на курсора е неравномерно.	<ul style="list-style-type: none">Почистване на оптичния сензор: Прах или замърсявания върху оптичния сензор (разположен в долната част на мишката) могат да причинят неравномерно движение. Почистете го внимателно с памучен тампон.Повърхност за използване: Уверете се, че използвате мишката върху чиста повърхност. Избягвайте силно отразяващи или прозрачни повърхности.Смущения: Приближете мишката до USB приемника и се уверете, че в близост няма други безжични устройства или големи метални предмети, които могат да причинят смущения.

Технически характеристики

- Хардуерна съвместимост: съвместима с компютри с наличен USB-A порт
- Живот на батерията: до 18 месеца
- Тип батерия: 1 x AA батерия
- Безжичен обхват: до 10 м на открито пространство

- Разделителна способност: до 1200 dpi
- Сензорна технология: многофункционално проследяване върху различни повърхности
- Бутони: 3 бутона
- Съвместими операционни системи: Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS
- Размери (Ш x Д x В): 40,29 x 109,54 x 70,83 мм
- Тегло: 90,5 г

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

Гаранция

За информация относно гаранцията и техническата поддръжка, моля, вижте документацията, предоставена с покупката, или посетете официалния уебсайт за поддръжка на HP.

Правна информация

© 2021 HP Development Company, L.P.

Търговските марки Bluetooth са собственост на съответните им притежатели и се използват от HP Inc. по лиценз.

Информацията, съдържаща се в настоящия документ, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са посочени в изричните гаранционни условия, придружаващи съответните продукти и услуги. Нищо в този документ не следва да се тълкува като предоставяне на допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в настоящия документ.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Уебсайт: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.