

Ръководство за потребителя за мишка HP 685 Comfort Dual-Mode



Обща информация

Настоящото ръководство предоставя инструкции за безжичната мишка HP 685 Comfort Dual-Mode. Устройството е проектирано за бизнес употреба и предлага двурежимна свързаност (USB приемник или Bluetooth), програмируеми бутони и 4D скролер, позволяващ вертикално и хоризонтално придвижване за повишена продуктивност и комфорт.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения преди използване на устройството.

- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не опитвайте да ремонтирате устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане и неправилна употреба!

Важна информация за батериите

- Използвайте само препоръчания тип батерия при подмяна, за да се избегнат потенциални рискове от експлоатация. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите на местните органи, отговарящи за тази дейност.

- За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, мачкайте или пробивайте батериите. Не предизвиквайте късо съединение на батерията и не я изхвърляйте в огън или вода.
- Пазете батериите далеч от деца.

Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжична мишка HP 685 Comfort Dual-Mode;
- USB безжичен приемник;
- 1 x AA батерия;
- Ръководство за употреба.

Инсталация

Следвайте тези стъпки, за да настроите вашата безжична мишка HP 685 Comfort Dual-Mode.

Свързване чрез USB безжичен приемник

- Намерете USB приемника в отделениято за батерията в долната част на мишката или в опаковката.
- Поставете USB приемника в свободен USB Type-A порт на вашия компютър.
- Включете мишката чрез превключвателя за захранване, разположен в долната част на устройството.
- Мишката трябва да се свърже автоматично с компютъра.

Свързване чрез Bluetooth

- Включете мишката чрез превключвателя за захранване в долната част.
- Натиснете и задръжте бутона за Bluetooth сдвояване (обикновено обозначен с Bluetooth икона или с номер като „1“ или „2“ при поддръжка на няколко устройства) в долната част на мишката, докато светлинният индикатор започне да мига, като знак за режим на сдвояване.
- На компютъра отворете настройките за Bluetooth.
- Изберете „Добавяне на устройство/Add a device“ или „Сдвояване на ново устройство/Pair new device“.
- Изберете „HP 685 Comfort Dual-Mode Mouse“ от списъка с налични устройства.
- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на сдвояване.

Инструкции за употреба

Функции на бутоните

Мишката HP 685 Comfort Dual-Mode разполага с 7 бутона, като 6 от тях са програмируеми.

- Ляв бутон: Основният бутон за избор на елементи, отваряне на файлове и взаимодействие със софтуер.
- Десен бутон: Вторичен бутон за достъп до контекстни менюта и допълнителни опции.
- 4D скролер: Позволява вертикално и хоризонтално придвижване чрез накланяне на колелцето наляво или надясно.
- Странични бутони: Обикновено използвани за навигация „Назад“ и „Напред“ в уеббраузъри или приложения за управление на файлове.

Програмируеми бутони

Шест от бутоните на мишката могат да бъдат персонализирани чрез софтуера за управление на периферни устройства на HP, който е достъпен за изтегляне от официалния уебсайт за поддръжка на HP. Софтуерът позволява задаване на различни функции, макроси или специфични за приложенията команди към бутоните.

Превключване между устройства

Мишката поддържа свързване с до три устройства. Използвайте бутона за превключване между устройства (обикновено разположен в долната или горната част на мишката и обозначен с „1“, „2“, „3“ или подобен индикатор), за да преминавате между двоените устройства с едно натискане.

Поддръжка и почистване

Правилната поддръжка осигурява дълъг живот и оптимална производителност на вашата мишка:

Почистване

За да почистите мишката, използвайте мека кърпа без власинки, леко навлажнена с вода или щадящ почистващ препарат. Избягвайте използването на агресивни химикали или абразивни материали. Уверете се, че в устройството не попада течност. За оптимална работа на проследяването почиствайте редовно оптичния сензор в долната част на мишката със сух памучен тампон.

Захранване и батерия

Мишката HP 685 Comfort Dual-Mode се захранва с една батерия тип AA. Когато работата на мишката се влоши или тя спре да реагира, е необходимо да подмените батерията с нова, като спазвате правилната полярност.

Отстраняване на проблеми

Ако срещнете проблеми с вашата безжична мишка HP 685 Comfort Dual-Mode, опитайте следните решения:

| Проблем | Решение |
|-------------------------------|--|
| Мишката не реагира. | <ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че мишката е включена. • Проверете нивото на батерията и я сменете при необходимост. • Уверете се, че USB приемникът е поставен стабилно или че Bluetooth връзката е правилно установена. • Опитайте да рестартирате компютъра. |
| Прекъсваща връзка. | <ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че мишката се намира в рамките на работния обхват (до приблизително 10 метра). Намалете смущенията от други безжични устройства. • Ако използвате Bluetooth, опитайте повторно сдвояване на мишката. |
| Проблеми с проследяването. | <ul style="list-style-type: none"> • Почистете оптичния сензор в долната част на мишката със сух памучен тампон. • Уверете се, че използвате мишката върху подходяща повърхност и избягвайте силно отразяващи или прозрачни повърхности. |
| Бутоните не работят правилно. | <ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали бутоните са конфигурирани коректно чрез софтуера за управление на периферни устройства на HP. Ако проблемът продължава, опитайте повторно сдвояване на мишката. |

Технически характеристики

- Минимални системни изисквания: USB Type-A порт; Bluetooth
- Живот на батерията: до 20 месеца
- Тип батерия: 1 x AA батерия
- Безжичен обхват: до 10 м на открито пространство
- Разделителна способност: до 4000 dpi
- Сензорна технология: проследяване върху различни повърхности
- Бутони: 7 бутона (6 от които програмируеми)
- Съвместими операционни системи: Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS
- Размери (Ш x Д x В): 120 x 69,1 x 42,2 мм
- Тегло: 88 г

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране:

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

Гаранция

За информация относно гаранцията и техническата поддръжка, моля, вижте документацията, предоставена с покупката, или посетете официалния уебсайт за поддръжка на HP.

Правна информация

© 2021 HP Development Company, L.P.

Търговските марки Bluetooth са собственост на съответните им притежатели и се използват от HP Inc. по лиценз.

Информацията, съдържаща се в настоящия документ, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са посочени в изричните гаранционни условия, придружаващи съответните продукти и услуги. Нищо в този документ не следва да се тълкува като предоставяне на допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в настоящия документ.

Производител: HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California, 94304

Телефон: 800-565-9917

Уебсайт: <https://www.hp.com/bg-bg/contact-hp/contact.html>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.