

CHERRY MW 8 ERGO

Безжична мишка с Bluetooth® и PC предаване

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



- ① Гнездо за зареждащ кабел
- ② DPI превключвател
- ③ Светодиод за състоянието на заряда на батерията, резолюцията, Bluetooth или безжичната връзка
- ④ Напред в браузъра
- ⑤ Назад в браузъра
- ⑥ Бутон за изключване/безжично предаване(PC)/Bluetooth (BT)
- ⑦ Бутон за Bluetooth връзка
- ⑧ Приемник за безжична връзка

Преди да започнете...

Всяко устройство е различно!

Работните инструкции съдържат информация за ефективна и надеждна работа.

- Прочетете внимателно работните инструкции.
- Съхранявайте работните инструкции и ги предайте на следващите потребители.

CHERRY MW 8 ERGO е безжична мишка за компютри и лаптопи.

За информация за други продукти, изтегляния и други, посетете www.cherry.de.

1 За вашата безопасност

Риск от задушаване чрез поглъщане на малки части

- Дръжте устройството далеч от досега на деца под 3 години.

RSI е съкращението от “Repetitive Strain Injury” (болка от повтарящи се движения).

RSI се появява поради кратки движения, повтарящи се за дълъг период от време.

- Настройте работното си място ергономично.
- Поставете клавиатурата и мишката по такъв начин, че горната част на ръцете и китките са изпънати и отстрани на тялото ви.
- Правете няколко кратки почивки с упражнения за разтягане, ако е необходимо.
- Сменяйте често стойката си.

2 Избягване на повреди

Магнитът в мишката може да изтрива данни в носители и да поврежда механични часовници.

- Не поставяйте носители на данни като магнитни карти, външни твърди дискове или механични часовници по-близо от 10 cm от мишката.

3 Свързване на мишката с компютър/лаптоп

Можете да свържете мишката към компютър/лаптоп чрез Bluetooth или чрез приемник, който използва 2,4 GHz безжична връзка.

Bluetooth връзката е удобна, ако желаете да използвате мишката с няколко устройства: Необходимо е само да направите връзката веднъж и не се нуждаете от приемника.

3.1 Свързване на мишката чрез Bluetooth

Паралелно свързване към няколко компютъра/лаптопа

Bluetooth автоматично разпознава дали компютър или лаптоп вече се е свързвал с включеното устройство. В този случай Bluetooth не позволява нова връзка с друг компютър или лаптоп, като така предотвратява нежелани връзки.

Изключете първият компютър/лаптоп или спрете връзката.

1 Започнете търсене за Bluetooth устройства на вашия компютър/лаптоп (например чрез влизане в Start > Settings > Devices > Bluetooth).

2 Следвайте инструкциите в софтуера.

3 Превключете бутона в долната част на мишката на "BT".

4 Активирайте Bluetooth връзката на мишката чрез натискане на бутона в долната част на мишката.

Синият светодиода на мишката мига бързо.

Ако синият светодиода не мига:

- Вече има връзка между мишката и другия компютър/лаптоп.

Изключете този компютър/лаптоп или спрете връзката към този компютър/лаптоп.

5 Следвайте инструкциите в софтуера.

Светодиодът спира да свети и мишката е свързана към вашия компютър/лаптоп.

Ако червеният светодиода на мишката мига бързо, връзката се е провалила.

- Опитайте се да установите връзката отново.

3.2 Свързване на мишката чрез приемник

Приемникът е в отделение в долната част на мишката и се държи от магнити.

1 Извадете приемника от мястото му.

2 Свържете приемника към USB порт на компютъра/лаптопа.

3 Превключете бутона в долната част на мишката на "RF".

Мишката е свързана с вашия компютър/лаптоп.

3.3 Съхраняване на приемника в мишката

Приемникът е толкова малък, че той може да остане в USB порта на лаптопа, когато се транспортира. За да избегнете повреди, можете да извадите приемника и да го поставите в мишката, за да го защитите от прах и загубване.

4 Настройки на DPI на мишката

Скоростта на показалеца на мишката се увеличава с DPI стойността.

- Натиснете бутона DPI върху мишката.

Светодиодът мига според настройките:

1x = 600 dpi, 2x = 1000 dpi, 3x = 1600 dpi, 4x = 3200 dpi

Настройката се записва в мишката и се запазва дори ако мишката се изключи.

5 Зареждане на мишката

Когато червеният светодиода мига бавно, трябва да зарядите мишката скоро. Колкото по-бързо мига червеният светодиода, толкова по-слаба е батерията.

- Свържете кабела за зареждане към мишката и USB порт на компютъра/лаптопа.
- Светодиодът свети, когато мишката се зарежда. Когато мишката се зареди напълно, светодиода спира да свети.
- Батерията ще се зарежда само ако компютърът/лаптопът е включен. Можете да продължите да работите, докато мишката се зарежда.

6 Включване и изключване на мишката

CHERRY MW 8 ERGO преминава в режим на сън, който не изисква почни никаква енергия, когато не се използва. Тя се включва автоматично, когато се натисне бутон.

Въпреки това, тя все още консумира мощност в енергоспестяващ режим, следователно трябва да я изключите ръчно, когато няма да я използвате дълго време или я транспортирате.

- Натиснете бутона в долната част на мишката в съответната позиция: Off, Wireless on = PC, Bluetooth on = BT

7 Почистване на мишката

1 Изключете мишката.

БЕЛЕЖКА: Повреди поради агресивни почистващи препарати или течности в мишката

- Не използвайте разтворители като бензен, алкохол или абразивни почистващи препарати за почистване на мишката.
- Избягвайте течности да навлизат в мишката.

2 Почиствайте мишката с леко навлажнена кърпа и малко слаб почистващ препарат (като сапун).

3 Подсушавайте мишката с мека, непукаща власинки кърпа.

8 Ако мишката не работи

- Изключете и включете мишката отново.
- Заредете мишката чрез кабела за зареждане (вижте 5 "Зареждане на мишката").
- Когато използвате приемника: Свържете приемника към друг USB порт на компютъра/лаптопа.
- Ако се появи интерференция при употребата на USB 3.0 устройства в близост до приемника: Използвайте порт, който е по-далеч, допълнителен кабел или USB хъб за приемника или USB 3.0 устройството.
- 2 Свържете приемника към USB 2.0 порт на вашия компютър/лаптоп (той обикновено има бял или черен водач). Възможно е да има проблеми при USB 3.0 портове (син водач).

- Когато използвате Bluetooth връзка: Изтрийте връзката на мишката в Bluetooth софтуера и го добавете отново като ново устройство.
- Ако вашият компютър/лаптоп е в режим на готовност, той не може да се събуди чрез Bluetooth устройства. Включете компютъра/лаптопа ръчно.

9 Рециклиране

Устройството съдържа литиево-йонна батерия. Тя не може да се заменя. Електрическите устройства и батерии съдържат субстанции, които могат да бъдат вредни за здравето и околната среда.

- Рециклирайте устройствата и батериите в съответствие със законовите регулации.

10 Технически данни

Обозначение	Стойност
Захранващо напрежение	Приемник: 5,0 V/DC $\pm$ 5%
Зарядно напрежение	Об. 5,0 V/DC
Консумация на мощност	Мишка: об. 10 mA (В готовност: макс. 0,3 mA) Приемник: об. 10 mA
Батерия	Акумулаторна литиево-йонна батерия, 550 mAh
Работна честота	2400,0 ... 2483,5 MHz
Ефективна излъчена мощност	Макс. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	4.0
Температура на съхранение	-15 °C ... +60 °C
Работна температура	0 °C ... +40 °C

11 Сертификати

11.1 ЕС Декларация за съответствие

Фирма Cherry GmbH, Auerbach/OPf., Германия, декларира с настоящето, че този модел на радио система отговаря на Европейска директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларация за съответствие може да се намери на следния Интернет адрес: www.cherry.de/compliance.

11.2 Изявление за радиочестотни смущения за Федерална комисия по комуникациите (FCC)

Това устройства съответства с част 15 от правилата на FCC. Работата е обект на следните две условия:

(1) Това устройство не може да причини вредна интерференция и (2) това устройство трябва да приема всякаква интерференция, включително интерференция, която би довела до нежелана работа.

Бележка: Това оборудване е тествано и съответства с ограниченията от Клас В цифрови устройства, съгласно Част 15 от правилата на FCC.

Тези ограничения са проектирани да доведат до разумна защита срещу вредни смущения в жилищните инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирана и използвана в съответствие с инструкциите, може да доведе до опасна интерференция на радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да се появи интерференция в определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредна интерференция на радио или телевизионно приемане, което може да бъде установено чрез включване и изключване на оборудването, потребителят трябва да се опита да разреши интерференцията чрез един или няколко от следните метода:

- Пренасочване или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването в контакт от различна верига от тази, в която е свързан приемника.
- Консултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Внимание: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствие, може да доведе до прекратяване правата на потребителя за употреба на това оборудване.

11.3 Декларация за експозиция на РЧ

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на РЧ за мобилни и фиксирани устройства. Въпреки това, устройството трябва да се използва по такъв начин, че потенциалният човешки контакт да бъде намален до минимум.

11.4 Употреба

За употреба само с описаните лични компютри!