



БГ Инструкции за употреба

Управление и дисплеи

1. Бутона за включване/изключване
2. Мултифункционален бутона
3. Дигитален дисплей
4. Слух на звука +
5. Слух на звука -
6. Контакти за зареждане
7. Микрофон
8. Лоптика за зареждане
9. Манипулатор
10. Контакти за зареждане
11. USB джъбка

Благодарим Ви, че избрахте продуктите на Нама. Осигуряват си време и простота на използването на инструкциите за безопасност или за насочни виминанието Ви към специфични опасности и рискове.

1. Описание на предупредителните символи и бележки

Предупреждение

Този символ се използва за указване на инструкциите за безопасност или за насочни виминанието Ви към специфични опасности и рискове.

Бележка

Този символ се използва за указване на допълнителна информация или важни детайли.

2. Създържание на доставката

- 1 x MyVoice1300 Bluetooth[®] спушалка
- 1 x слушалки и различни размери (S, M, L)
- 1 x USB ломпа за зареждане
- Гаранционни инструкции

3. Бележки за безопасност

- Продуктът е предназначен само за лична, некомерчантия цел.
- Предпазвайте продукта от прах, влага и претърпяне, използвайте го само в сухо окно на среда.
- Не поизползвайте да будите разсечи от продукта, например при щофиране или боравене със спортивни обувки. Винаги внимавайте за отварянето на спушалката Ви трайно и окончателно.
- Не изпускате продукта и не го излагайте на УДАРИ.

2

- Не работете с продукта извън зададените в спецификацията ограничения на мощността.
- Не отваряйте устройството или не работете с него, ако се повреди.
- Тък като батерията вградена в него не може да се премахва, трябва да рециклирате продукта на място. Направете то в съответствие с законите на вашата национална администрация.
- Рекомандате опаковъчни материали незадармо след приложимите законни регулатии.
- Не модифицирайте продукта по каквато и да било начин. Това би довело до отпадане на гаранцията.
- Не демонтирайте или повредявайте/награвявайте/разглеждайте батерията/зарядната джантина.
- Използвайте продукта в широки климатични условия, като самостойенно. Оставете всички ремонтни дейности на квалифициран експерт.
- Не се опитвайте да разломите или изломите гърнето на място, където не е разрешено употребата на електронни устройства.

- Използвайте само подходящи зарядни устройства или USB връзка за зареждане.
- като правило, устройствата или USB връзките, които са достъпни и не се опитвате да ги разменивате, самостоително.
- Не разредявайте продукта и не разредявайте батерията напълно.
- При изгаряне, изхвърляне, изпълзгане или използване на батерите температурата и екстремно никојо атмосферно налягане (например при горене и искосяване).
- Не съхранявайте гърнето от пръстите, багерите ги трябва да се заредят преди да си го нанесат на всеки три месеца).

Внимание – батерии

- Опасност от увреждане на слуха.
- Високи нива на звука за дълги периоди!
- Видими дълъги сънажи на звука на порходици нива. Слышни звуци, докато се предпазват загуба на слух.
- Видими дълъги сънажи на звука на порходици нива. Слышни звуци, докато се предпазват загуба на слух.
- Използването на този продукт покачва възприятието на осязаните шумове. Горди тази пречини, не управлявайте превозни средства или машини, докато използвате продукта.

Внимание – слим звук

- Уверете се, че вашето Bluetooth[®] устройство е включено и Bluetooth[®] е активиран.
- За по-външни инструкции, моля проверете работните инструкции на устройството за съхранение.
- Уверете се, че спушалката е включена.
- След като спушалката чрез бутона за включване/изключване (1), Гласът към вас, Power on и светлинодинамичният индикатор (3) мига в бяло.
- Когато батерията е изстанала, докато използвате спушалката върху яка, въвеждате 0000.

3

Бележка – Bluetooth[®] паропа

- Ако Вашето устройство, докато MyVoice1300 се покаже в списъка с Bluetooth[®] устройства.
- Намерете MyVoice1300 и иззакарайте, докато спушалката се покаже като съхранено устройство в Bluetooth[®] настроеките на вашието устройство.
- Сега можете да използвате спушалката.

4. Подготовка за работа

- Слушалката и устройството за съхранение не трябва да бъдат напълно разстоянието между тях е от друго, колкото по използване на устройството за пръв път.
- Уверете се, че спушалката е изключена.
- Започнете зареждането като свирчето USB[®] (1) на липката за зареждане (6) също така съдържащо съдържимо на USB връзка.
- След това използвайте спушалката в почистването за зареждане.
- Дръжте гърнето (3) свети постоянно в червено по време на зареждане.
- Пълно зареждане на батерията може да отнеме до 2 часа.
- Не използвайте спушалката, докато се зарежда.
- Когато батерията е напълно заредена светлинодинамичният индикатор (3) свети в бяло.
- Извлечете всички кабели и извадете спушалката.
- Ако използвали устройството николко месеца, може да отнеме 15-30 минuti, докато индикаторът за състоянието (3) светне често при зареждане.

5. Работа

Бележка – използване на спушалката

- Включване:
 - Уверете се, че вашето Bluetooth[®] устройство е включено и Bluetooth[®] е активиран.
 - За по-външни инструкции, моля проверете работните инструкции на устройството за съхранение.
 - Уверете се, че спушалката е включена.
 - След като спушалката чрез бутона за включване/изключване (1), Гласът към вас, Connected[®] (3) се възпроизведе за кратко и се издава глас „Power Off“.
 - Когато устройството се включи за пръв път, съвършите започна автоматично – вижте 5.1 Bluetooth[®] съвързване.
- Ако спушалката е успешно свързана със състоянието (3) на устройството автоматично.
- Може да бъде необходимо да промените настройките на Вашето устройство, за да разрешите автоматично съхранение със спушалката.
- Сега можете да използвате спушалката.

5.2. Автоматична Bluetooth[®] връзка (след успешно свързване)

- Уверете се, че вашето Bluetooth[®] устройство е включено и Bluetooth[®] е активиран.
- За по-външни инструкции, моля проверете работните инструкции на устройството за съхранение.
- Уверете се, че спушалката е включена.
- Връзката се установява автоматично, ако спушалката е свързана със спушалката.
- Ако спушалката е успешно свързана със състоянието (3) на устройството, моля използвайте спушалката.
- Може да бъде необходимо да промените настройките на Вашето устройство, за да разрешите автоматично съхранение със спушалката.
- Сега можете да използвате спушалката.

Бележка – съвързване

- Уверете се, че вашето Bluetooth[®] устройство е включено и Bluetooth[®] е активиран.
- За по-външни инструкции, моля проверете работните инструкции на устройството за съхранение.
- Уверете се, че спушалката е включена.
- След като спушалката чрез бутона за включване/изключване (1), Гласът към вас, Connected[®] (3) се възпроизведе за кратко и се издава глас „Power Off“.
- Когато устройството се включи за пръв път, съвършите започна автоматично – вижте 5.1 Bluetooth[®] съвързване.

Бележка – съвързване

- Уверете се, че вашето Bluetooth[®] устройство е включено и Bluetooth[®] е активиран.
- За по-външни инструкции, моля проверете работните инструкции на устройството за съхранение.
- Уверете се, че спушалката е включена.
- След като спушалката чрез бутона за включване/изключване (1), Гласът към вас, Connected[®] (3) се възпроизведе за кратко и се издава глас „Power Off“.
- Когато устройството се включи за пръв път, съвършите започна автоматично – вижте 5.1 Bluetooth[®] съвързване.

Започване на разговор

- Изберете номера директно от Вашето устройство, за да направите обаждане.
 - Гласови надирани
 - Моля проверете дали Вашият мобилен телефон поддръжва функцията гласово набиране.
 - За да проверите дали **MyVoice1300** е **включено**, че е върху прегледа в точка 5.1
 - Проверете името на приставката, включаващи обвата и е това, при която двете устройства.
 - Проявлявателността може да бъде повлияна и от събaba батерия.
- ### 5.3. Множествено съловяване
- Слушалките ноктут и бийдат съврани са били вече споделени, включително и устройствата автоматично. Ако Bluetooth® броязгата не е съществуваща автомобилно, преведете споделеното.
 - Проверете името на приставката, включаващи обвата и е това, при която двете устройства.
 - За да проверите дали **MyVoice1300** е **включено**.
 - Проверете името на приставката, включаващи обвата и е това, при която двете устройства.

5.4. Функция "свободни ръце"

- Бележка
- Умите предвид, че никоя функция на бутона могат да се различават, в зависимост от Вашето устройство.
- За по-добре информация, моля проверете работните инструкции на устройството за издаване.
- След като второто терминално устройство е свързано, отворете Bluetooth настройките на второто устройство и изберете **MyVoice1300**.
- Сега и двете терминални устройства са свързани със слушалката.
- Използвайте **Bluetooth®** на второто устройство.
- Активирайте **Bluetooth®** на второто устройство.
- Продължете, като е описано в 5.1 **Изключване/съзовяване**.
- След като второто терминално устройство е свързано, отворете Bluetooth настройките на второто устройство и изберете **MyVoice1300**.
- Сега и двете терминални устройства са свързани със слушалката.

5.5. Функция "свободни ръце"

- Бележка
- Умите предвид, че никоя функция на бутона могат да се различават, в зависимост от Вашето устройство.
- За по-добре информация, моля проверете работните инструкции на устройството за издаване.
- Можете да използвате слушалката като "свободни ръце" за вашето мобилно устройство.

• Други примери: Set an alarm for tomorrow at 7 am. Play music. What's in the news?

5.6. Стила на звука

- Написете бутона **[VOLUME]** (5), за да наманите сината на ляука.
- Написете бутона **[VOLUME]** (4), за да увеличите сината на ляука.

5.7. Възпроизвеждане на аудио

- Написете и задържте **[VOLUME]** (5), за да преминете към следващото записание.
- Написете и задържте **[VOLUME]** (4), за да преминете към следващото записание.

5.8. Прекъсване на връзката на слушалката

- Изключете слушалката, като е описано в 4. Подготовка.
- Прекъснете връзката на слушалката чрез **Bluetooth®** настройките на вашето устройство.

5.9. Ниво на батерията

- Ако нивото на батерията е ниско (<25%), пасът кава, заредете слушалката, като е описано в 4. Подготовка.
 - Време за зареждане на слушалката чрез **Bluetooth®** настройките на вашето устройство.
- Бележка
- Вътрешната батерия, когато се използва с различни модели телефони или други съвместими **Bluetooth®** устройства, потребява по-много енергия, отколкото на същата батерия.

6. Грижа и поддръжка

- Почиствайте този продукт само с леко влажна кърпа, без влажни и не използвайте агресивни почистващи превадари. Уверете се, че в продукта няма да попадне вода.

Функции, които позволяват да се започне комуникация със Siri или Google асистент при написване на текст

- Моля проверете дали Вашият мобилен телефон поддръжва функцията гласово набиране.
- За да проверите дали **MyVoice1300** е включено:

 - Проверете името на приставката, включаващи обвата и е от множеството възможности.

Бележка – Siri

- Siri е наличен само за поддръжки устройства с iOS 5 или по-нови (от iPhone 4s напред).

Бележка – Google асистент

- Google асистент е наличен само на поддръжки устройства с Android 5.0 или по-нови. Google Play Services > 15 GB, свободна памет и минимална разрешителност на екрана от 720P.

Бележка – Google асистент

- Приложението **Google Assistant** трябва да бъде налично на вашото устройство и да е зададено като главен асистент по подразбиране.
- Написете и задържте **многофункционалния бутон (2)** за около 2 секунди. Тогава ще чуете въздушни сънки и ще се отвори гласовият асистент. При следващата **Bluetooth®**, за да го приемете конфиденциално, можете да говорите в слушалката: "What's the weather like today?" Гласовият асистент ще отговори като например: "Many clouds with some showers."

- **Пример 1:** Написете и задържте **многофункционалния бутон (2)** за около 2 секунди. Тогава ще чуете въздушни сънки и ще се отвори гласовият асистент. При следващата **Bluetooth®**, за да го приемете конфиденциално, можете да говорите в слушалката: "What's the weather like today?" Гласовият асистент ще отговори като например: "Many clouds with some showers."

- **Пример 2:** Написете и задържте **многофункционалния бутон (2)** за около 2 секунди. Тогава ще чуете въздушни сънки и ще се отвори гласовият асистент. При следващата **Bluetooth®**, за да го приемете конфиденциално, можете да говорите в слушалката: "What time is it?" Гласовият асистент ще напишет например: "It is 8 pm".

8

7. Отказ на гарантия

- Нара ГмбН & Со КГ че приема отговорност и не претендира на връзка на окончателната продажба.
- След извеждане на Европейска Директива 2012/19/ЕС в 2006/66/ЕС с националната законова система, всички спеденото, Електрически и електронни устройства, както и батерии за тях, да не трябва да се изхвърлят заедно с домашните отпадъци.
- Поредение на захвърляеми от закона да връзки електрически и електронни устройства, като батерии, края на своя живот, създават защадки за земята и за околната среда.
- Подобността опицена това са определени от законодателните актове на ръководството на ръководството на продукта, на ръководството на обекта или на опаковката, която съдържа преглед и техни регулатации. Чрез рециклиране, когато е обекта използване на старите устройства, или друга форма на използване на старите устройства, вие правите важен принос за защита на нашата околната среда.

9. Информация за рециклиране

- Бележка за защита на окончателната продажба:
- След извеждане на Европейска Директива 2012/19/ЕС в 2006/66/ЕС с националната законова система, всички спеденото, Електрически и електронни устройства, както и батерии за тях, да не трябва да се изхвърлят заедно с домашните отпадъци.
- Пример 2:
- Написете и задържте **многофункционалния бутон (2)** за около 2 секунди. Тогава ще чуете въздушни сънки и ще се отвори гласовият асистент. При следващата **Bluetooth®**, за да го приемете конфиденциално, можете да говорите в слушалката: "What's the weather like today?" Гласовият асистент ще отговори като например: "Many clouds with some showers."

- Пример 3:
- Написете и задържте **многофункционалния бутон (2)** за около 2 секунди. Тогава ще чуете въздушни сънки и ще се отвори гласовият асистент. При следващата **Bluetooth®**, за да го приемете конфиденциално, можете да говорите в слушалката: "What time is it?" Гласовият асистент ще напишет например: "It is 8 pm".

10. Декларация за съответствие

- С пасът кава, Нара ГмбН & Со КГ декларира, че радио оборудване тип [00177060] в съответствие с директивата 2014/53/EU. Тъй като текст на ЕО декларациите за съответствие се намира на съдия Интернет адрес: www.hama.com->00177060->Downloads.

- Честотна лента (плетен) 2402 – 2480 MHz
Максимална радио-частотна мощност s 2.5mW E.I.R.P.
на предаване