

Унищожител на хартия TRACER EDGY 10L

Уважаеми потребители,

Благодаря ви, че закупихте продукта. Прочетете внимателно инструкциите преди първоначална употреба. Особено обърнете внимание на инструкциите за безопасност. Пазете ръководството за бъдещи справки и ако давате уреда на някой – предоставете му и инструкциите.

Внимание:



1. Дръжте свободните части на облеклото, като вратовръзки, бижута, както и косата и други дребни предмети далеч от отвора за подаване на хартия, за да предотвратите наранявания.
2. Когато унищожителят не се използва продължително време, го изключете.
3. Премахнете кламерите и телбодите от хартията преди унищожаването ѝ. Устройството може да реже кламери, но това не се препоръчва.
4. Не поставяйте ръце или пръсти в отвора на шредера – това може да доведе до сериозни наранявания.
5. Винаги изключвайте от копчето или изключете от контакта преди преместване, почистване или изпразване на контейнера за отпадъци.
6. Често изпразвайте контейнера за отпадъци.
7. Унищожителят трябва винаги да бъде изключен и кабелът изключен от захранването преди преместване, транспортиране и почистване, както и преди изпразване на контейнера.
8. Не унищожавайте едновременно кредитни карти, CD и DVD дискове и хартия.
9. Използването на устройството с повреден захранващ кабел е забранено.
10. Само за употреба на закрито.
11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит или познания за устройството, САМО ако са под наблюдението на отговорно лице или са получили инструкции относно безопасното използване на устройството и са запознати с опасностите, свързани с неговото използване. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката на устройството не трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 години и под наблюдение.
12. За да защитите устройството, препоръчително е потребителят да го използва както следва: 2 минути работа / 1 час почивка.
13. Не пръскайте леснозапалими газове или масла върху устройството; това може да предизвика пожар.
14. Устройството не е предназначено за употреба от деца. Не докосвайте - избягвайте контакт с отвора за подаване на хартия с ръцете, косата, частите на облеклото. Изключвайте устройството, ако не се използва продължително време. Устройството има опасни, подвижни части. Устройството не е подходящо за употреба на места, където има деца.
15. Остри ръбове. Не докосвайте.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Начин на рязане: Рязане на ленти

Ширина на отвора: 220мм

Капацитет на унищожаване: 6 лист (размер A4)

Захранващ ток: AC 230V, 50Hz, 0.9A

Мощност: 190W

Работен цикъл: 2 минути работа/ 40 минути бездействие

Нетно тегло: 1450 гр.

Компоненти

1. 3-позиционен плъзгач за Авто, Изключено (Off) и Обратно (Rev)
2. Вход за хартия: тук се поставя хартията
3. Вход за кредитни карти: тук поставяте кредитни карти за унищожаване.
4. Кошче за отпадъци: поема хартията от унищожените листа.



СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание: Обърнете повече внимание на инструкциите за безопасност преди да започнете да работите с машината, тъй като погрешна употреба може да доведе до увреждания на потребители.

	Продуктът не е предназначен за употреба от деца – не е играчка.		Избягвайте контакт между косата и отвора за документи – риск от захапване.
	Не пипайте входът за унищожаване с ръце.		Не пускайте кламери или телбот във входа за унищожаване.
	Внимавайте дрехите и дългите колиета или гривни да не попаднат в отвора за подаване.		Дръжте аерозолни продукти надалеч – съдържа универсален четков електро двигател.

ПОСТАВЯНЕ НА МАШИНАТА

1. Поставете машината на равна повърхност.
2. Включете щепсела към съответен електрически контакт и се уверете, че работното напрежение съответства с работното захранване на машината.

УПОТРЕБА И ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Поставете превключвателят на AUTO, така машината е в режим на изчакване. Когато поставите вертикално хартия в отвора, машината започва автоматично процеса на изтегляне и унищожаване на хартия. Когато приключи отново се връща към режим на изчакване.
2. Когато се получи задръстване от поставяне на прекомерно количество хартия или искате веднага да изтеглите обратно поставена хартия, плъзнете в положение REV, машината обръща посоката на движение и връща обратно хартията, която не е била унищожена. Поставете превключвателя на OFF (изкл).
3. За да осигурите продължителен живот на машината и добро функциониране на унищожаването, спазвайте максимално допустимото количество на едновременно подавани листа (до 6 наведнъж). При последователно

унищожаване на големи количества хартия, намалете максималното продължително ползване на машината до 2 минути. Така успешно ще опазите ефективността на машината.

4. Ако машината работи постоянно или на продължителни интервали, може да спира да работи за определено време, тъй като вътрешната температура се е повишавала продължително. След период на изчакване за охлаждане, ще може да работи отново.

5. Не поставяйте кламери, залепваща хартия, тиксо, плат във входа за унищожаване, за да избегнете увреждане на режещите остриета или влошаване на ефективността.

6. Ако искате да почистите кошчето за отпадъци или машината, или машината не се ползва продължително време, изключете захранването от щепсела.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди употреба прочетете внимателно инструкциите за употреба.

2. Дръжте вратовръзки, бижута, коса и други далеч от машината, за своя безопасност.

3. Не поставяйте машината в близост до източници на топлина и не я ползвайте в помещения с влажност дълго време.

4. Поставете машината в близост до захранващият контакт за по-лесно изключване в случай на необходимост.

5. Когато почиствате машината, моля първо я изключете от електрическия контакт.

6. Машината трябва да се държи извън досег с деца или домашни любимци.

7. Ако машината не се използва продължително време, изключете я от захранването.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

№	Проблем	Причина	Решение
1	След приключване на нормалното унищожаване шредерът продължава да работи.	В контейнера има твърде много хартиени отпадъци, които пречат на падането на нови отпадъци.	1. Изключете устройството и изпразнете контейнера за отпадъци. 2. Изключете устройството и натиснете надолу отпадъците в контейнера, за да ги отдалечите от главата на устройството.
2	Подаването на хартия и въртенето протичат нормално, но след унищожаването отпадъците продължават да висят от изходната щерка.	Ножовите блокират унищожената хартия.	Настройте плъзгащия превключвател в позиция „REV“ (при необходимост отстранете хартиените отпадъци от изхода)
3	Устройството не работи, ако подаването на хартия става след обратен ход.	Хартиените отпадъци блокират автоматичното индукционно устройство.	Настройте плъзгащия превключвател в позиция „REV“.
4	Входът е запълнен с	Един от ъглите на	Оправете позицията на

	хартия, но шредерът не работи.	хартията е правилно поставен, но останалите ръбове не докосват автоматичното индукционно устройство.	подаваната хартия така, че нейният ръб да докосва автоматичното индукционно устройство.
5	Хартията е заседнала и устройството е спряло да се върти.	1. Подадено е твърде много хартия 2. Блокираният ротор причинява прегряване на мотора и активиране на защитата срещу висока температура.	1. Настройте плъзгащия превключвател в позиция „REV“, за да изтеглите хартията. 2. Изключете щепсела и изчакайте няколко минути, докато устройството се охлади.
6	Устройството не стартира след поставяне на листа или спира да работи по време на подаване на хартия.	Хартията е твърде тънка, твърде мека, влажна или твърде намачкана, за да стартира автоматичното индукционно устройство.	1. Сгънете хартията и я поставете отново. 2. Настройте плъзгащия превключвател в позиция „REV“.



Символът на зачеркнат кош на колела, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи означава, че продуктът не може да бъде изхвърлен навън с битовите отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот и отравяне на почвата и подземни води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване на определен пункт за събиране за правилната му обработка. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля свържете се с местните власти, относно изхвърляне и отпадъчни услуги или мястото от където сте закупили този продукт.

ГАРАНЦИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на доставчика. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, “Медиа Трейд” ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.