

Ръководство за употреба Автомобилен видеорегистратор MobiDrive



За да се възползвате напълно от функциите на този автомобилен видеорегистратор, моля, прочетете това ръководство, преди да използвате устройството. (Дизайнът и аксесоарите, както и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.)

1. Бутон за захранване / бутон ОК
2. Нагоре/заглушете микрофона
3. Надолу/LED осветление
4. Бутон за режим
5. Бутон за меню
6. LCD дисплей
7. Микрофон
8. Обектив
9. Нощно осветление
10. USB порт
11. Слот за MicroSD карта



Съдържание на пакета: видеорегистратор, зарядно устройство, ръководство за употреба, стойка

1. Бутон за захранване / бутон ОК

Включване на устройството: кратко натискане на бутона [Power] ще включи устройството и ще започне запис, ако има microSD карта в устройството. Ако устройството е включено и натиснете продължително бутона [Power] ще запази данните и ще изключи камерата.

Функция 1: Старт/Спиране на запис.

Натиснете кратко [ОК], за да започнете запис; натиснете отново за да прекратите записа.

Функция 2: Камера.

В режим на камера натиснете кратко [ОК], за да направите снимка.

Функция 3: Възпроизвеждане на файл.

В режим на възпроизвеждане, натиснете кратко [ОК], за да възпроизведете видео файлове (функция възпроизвеждане/пауза).

Функция 4: Потвърждение.

В различни елементи от менюто се използва за потвърждение на изпълнението дейност (напр. спестяване).

2. Нагоре

Функция 1: Превъртете менюто нагоре.

Функция 2: Във видео режим натиснете кратко, за да включите/изключите микрофон.

3. Надолу

Функция 1: Превъртете менюто надолу.

Функция 2: В режим на камера или фотоапарат кратко натискане на бутона [Надолу] ще включи/изключи нощната светлина.

4. Бутон за режим

Функция: Превключване на режимите

Във видео режим натиснете кратко [Mode], за да превключите в режим на камера. В режим на камера натиснете кратко [Mode], за да превключите в режим на възпроизвеждане. В режим на възпроизвеждане натиснете кратко [Mode], за да превключите на видео режим.

5. Менюта

В режим на готовност натиснете кратко бутона Меню, за да влезете в менюто Видео; натиснете отново, за да влезете в Настройки; в менюто Настройки натискането на бутона Меню излиза от режим Меню.

В режим на камера натиснете кратко бутона Меню, за да влезете в менюто на камерата; натиснете отново, за да влезете в Настройки; в менюто Настройки, като натиснете бутона Меню излиза от режим Меню. В режим на възпроизвеждане, натиснете кратко бутона Меню, за да влезете в менюто за разглеждане на файлове, натиснете отново, за да влезете в Настройки; в менюто Настройки натиснете бутон Меню за да излезете от режим Меню.

6. Карта с памет (microSD)

Изисквания за microSD карта: Изисква се минимум клас на скорост CLASS6

Инсталиране на microSD карта:

1. Поставете правилно microSD карта в слота и се уверете, че е поставена правилно.
2. За да извадите microSD картата, леко я натиснете навътре и изчакайте, докато излезе.

Важно: Не инсталирайте microSD картата, докато устройството е включено, тъй като може да повредите картата.

Обърнете внимание на позицията на microSD картата, когато я инсталирате; ако картата е поставена неправилно, картата или устройството може да се повредят.

Ако microSD картата не е съвместима с вашето устройство, опитайте да я поставите отново или да я смените с друга. Максимален капацитет на картата: 32 GB.

ОСНОВНА РАБОТА НА КАМЕРАТА

Регулиране на позицията на обектива.

Стойката позволява на видеорегистратора да се върти на 360 градуса, за да регулира най-добре позицията си и да осигури най-добри резултати при запис.

Включване/изключване на устройството

ВНИМАНИЕ: по време на работа камерата трябва да бъде свързана към постоянен източник на хранване в автомобила с помощта на включения захранващ адаптер. Вградената батерия осигурява запазване на настройките и записите при непредвидени пътни събития, но не осигурява достатъчен източник на енергия за работа на рекордера (запис на филми).

1. Ръчно включване на устройството: кратко натискане на бутона [Power] ще включи устройството; продължително натискане на бутона [Power] ще изключи камерата.

2. Автоматично включване на устройството: включете устройството в гнездото на запалката на автомобила; устройството автоматично ще стартира, когато двигателят е включен и ще започне да записва.

Смяна на режима на работа

Устройството има три режима на работа: камера, фото камера и възпроизвеждане. Бутонът [Mode] се използва за промяна на режима.

Меню с настройки

В режим видео или камера кратко натиснете бутона за заключване за да влезете в менюто с настройки (син фон). Използвайте бутоните нагоре надолу, за да превъртите през списъка с елементи; натиснете [OK], за да потвърдите настройката; натиснете бутона за заключване, за да излезете от менюто.

Записване

Включете устройството в режим на камера; в горния десен ъгъл ще се появи икона на камера. Използвайте бутона [OK], за да започнете записа. Натиснете [OK] отново, за да завършите записа.

Режими и настройки на камерата

1. Натиснете бутона [Power] - устройството ще включи режим на камера; натиснете бутона за режим, за да влезете в режим на камера. В горния десен ъгъл на дисплея ще се появи икона на камера.

2. Натиснете бутона [OK], за да направите снимката. За около 1 сек. ще се появи визуализация на изображението. За да получите добро качество на изображението, избягвайте да местите камерата, докато записвате и правите снимки.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

Преглед на файлове:

Когато устройството е в режим камера, натиснете два пъти бутона за режим, за да влезете в режим на възпроизвеждане. Натиснете бутона Нагоре или Надолу, за да превъртите през списъка с изображения и записи.

Бързи бутони по време на запис:

Бутон [Надолу]: Включете/изключете нощната светлина по време на запис

Бутон [Нагоре]: Включете/изключете микрофона в режим на запис

Възпроизвеждане на видео и USB функция

За да преглеждате файлове, можете да свържете устройството директно към компютъра с помощта на USB кабел или да извадите microSD картата и да използвате четеща, за да преглеждате файлове на компютъра. За да може устройството да работи в режим на четец на карти, когато е свързано с USB кабел, задайте опциите в Менюто както следва:

Меню: Настройки-USB-Памет

Компютърна камера

Устройството може да функционира, като компютърна камера.

За да може устройството да работи в режим PC камера след свързване с USB кабел, настройте опциите в Менюто както следва:

Меню: Настройки-USB-PC камера

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако възникнат проблеми при нормална употреба, моля, опитайте следните методи по-долу:

Камерата не записва и не прави снимки

Уверете се, че има достатъчно място на microSD картата и че не е блокирана.

Камерата автоматично спира записа

Поради високата разделителна способност на записаните видео файлове, моля, използвайте SDHC съвместими microSD карти; бързите microSD карти имат обозначение C4 или C6.

При възпроизвеждане на запис има съобщение за грешка за файла "файл грешка".

Има грешка в данните, съхранени на картата с памет, файлът не е пълен. Форматирайте microSD картата с помощта на функцията "Форматиране".

Картината не е ясна

Проверете дали обективът е замърсен; избършете обектива с кърпа за почистване на обектива преди запис.

Камерата замръзна

Когато камерата замръзне, натиснете за кратко бутона Reset, за да нулирате настройките.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът. От там могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

Всички регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели и се използват за идентифициране на техните продукти. Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта действителните технически параметри на оборудването може да се различават от данните, предоставени на опаковката.

Декларация за съответствие може да намерите на: www.mediatrader-bg.com

