

Ръководство за употреба на Волан с педали Esperanza HIGH OCTANE За PC, Playstation 2 и Playstation 3

Части на волана



Въведение

Благодарим Ви, че закупихте волана Esperanza EG103, предназначен за платформи PC/PS3 (X-INPUT/Direct-X). Продуктът се състои от волан и педали. Не е необходимо да свързвате педалите, за да работите с волана. Този аналогов волан с функция за вибрация, свързана с аналоговите педали, осигурява изключително реалистичен контрол на играта.

Характеристики на продукта:

1. Съвместим с PS2/PS3 и Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10 системи
2. Съвместим с Direct-X и X-NPUT за PC
3. Превключване на предавките с помощта на пера на волана
4. Бърза реакция на всички бутони на волана

Спецификация на продукта

А. Волан

1. Ъгъл на завъртане - 270 градуса

Воланът е аналогов контролер, което означава, че нивото на предавания сигнал е пропорционално на завъртането на волана и неговите движения. Не завъртайте волана извън неговите граници (макс. 270 градуса). Неспазването на това може да повреди или разруши волана. Не е необходимо да прилагате прекомерна сила, за да използвате пълния потенциал на това устройство.

2. Бутон за меню

Използвайте го, за да изберете Direct-X/X-INPUT или да влезете в менюто на PS3.

3. Посочни бутони (D-pad)

Функционира като D-pad, наличен на повечето игрални падове. Позволява ви да работите с менютата и да правите промени.

4. Работни бутони

Тези бутони отговарят за различни функции в отделна игра. Ще намерите техните описания в ръководството за играта.

5. Автоматично центриране на волана

Централната позиция на волана се задава автоматично, когато конзолата/компютърът е включен.

6. Вибрираща обратна връзка

Воланът осигурява реалистични вибрации, за да подобри реализма на играта. Внимание: Работата с вибрациите зависи от вида игра; някои игри изобщо не поддържат функцията за вибрации.

В. Педали

Аналогов педал за ускорение (десен) и спирачка (ляв)

Педали	PS2	PS3	PC Direct-X	PC X-Input
Ляв педал	□	□/L2	Ос Y ↓	LT (ляв спусък)
Десен педал	X	X/R2	Ос Y ↑	RT (десен спусък)

Когато играете игри на конзолата, педалите може да имат следните функции: Ляв педал = □

Десен педал = X или Ляв педал = L2 / Десен педал = R2.

Настройките по подразбиране са следните: Ляв педал = □ / Десен педал = X,

Можете да промените настройките за Ляв педал = L2 / Десен педал = R2, като натиснете SELECT + START (едновременно) за 1 секунда.

Г. Оформление на бутоните

Волан	PS2 (цифров)	PS2 (Аналогов)	PS3	PC Direct-X	PC X-Input
Δ	Δ	Δ	Δ	1	Y
○	○	○	○	2	B
X	X	X	X	3	A
□	□	□	□	4	X
L1	L1	L1	L1	5	LT (ляв спусък)
R1	R1	R1	R1	6	RT (десен спусък)
L2	L2	L2	L2	7	LB
R2	R2	R2	R2	8	RB
Select	Select	Select	Select	9	Back
Start	Start	Start	Start	10	Start
L3	/	L3	L3	11	L3
R3	/	R3	R3	12	R3
Посочни бутони	Посочни бутони	Посочни бутони	Посочни бутони	Посочни бутони	Посочни бутони
Ос на волан	Посочни бутони	Ляв стик X	Ляв стик X	Ос X	Ляв лост X
Ляв педал	□	□	□	Ос Y ↓	LT (ляв спусък)
Десен педал	X	X	X	Ос Y ↑	RT (десен спусък)
Меню	Меню	Меню	Меню	/	Меню

Г. Инсталиране

1. Как да свържете педалите към волана

За да свържете волана към педалите, е необходимо да поставите конектора на педалния блок в приемника на кормилната колона.



2. Как да свържете волана към игровата конзола

Преди да свържете волана, първо изключете игровата конзола.

Свържете кабела на волана към Порт 1 на игровата конзола.

Внимание: Уверете се, че воланът е в неутрално положение.

Когато конзолата е включена, текущото положение на волана ще се счита за неутрално (първоначално центрирано).



3. Как да свържете волана към компютъра

Преди да свържете волана към компютъра, първо инсталирайте драйверите.

Режим Direct-X (режим по подразбиране)

LED = изключен. Можете да играете Direct-X компютърни игри.

Внимание: Ако воланът е в режим X-INPUT, натиснете и задръжте бутона MENU за 5 секунди, воланът ще се върне в режим Direct-X.

Режим X-INPUT

Натиснете и задръжте бутона MENU за 5 секунди, за да превключите в режим X-INPUT, LED = включен

Предупреждения:

1. Не излагайте волана на високи температури, висока влажност или пряка слънчева светлина.
2. Не поставяйте тежки предмети върху волана.
3. Не разглобявайте волана; всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни техници.
4. Не усуквайте/дърпайте кабела или конекторите, тъй като това може да повреди волана.
5. Не хвърляйте, изпускайте и не разклащайте волана

Възможни проблеми и решения

Не реагира при стартиране на игра

Повечето игри изискват ръчно да се зададе воланът като устройство за управление, за да може да го ползвате. Прочетете в ръководството за конкретната игра в кое меню и как се настройва входно устройство.

Няма вибрации по време на игра.

Излезте от играта и я стартирайте отново. Ако продължава да няма вибрации, излезте от играта и рестартирайте компютъра.

Силата на вибрациите отслабва след стартиране на игра.

Както пише по-горе, силата на вибрациите се управлява индивидуално от всяка игра и се настройва в съответното меню. Къде е менюто и как се извършват настройките, прочетете в ръководството на съответната игра.



Символът на зачеркнат контейнер на колела, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи, означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот и отравящи почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване в определен събирателен пункт за правилното му обработване. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля, свържете се с местните власти, службите за изхвърляне на отпадъци и мястото, където сте закупили този продукт. Домакинството играе важна роля като допринася за повторната употреба и оползотворяването на вторични суровини, включително рециклиране, отпадъчно оборудване. На този етап се формират нагласи, които засягат опазването на общото благо, което е чиста природна среда.



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или възстановяване на покупната стойност. Сумата за възстановяване винаги се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие от платежният документ** на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75