

# Ръководство за употреба Гейминг клавиатура GK-979



## 1 Функции на продукта

### 1. Характеристики

- Безрамков и компактен дизайн, оформление без 17 клавиша
- Поддържа anti-ghosting: превключване с 25 клавиша
- Множество избираеми режими на осветление

### 2. Спецификации

Бутони: 87

Тип превключвател: механичен (син)

Издържливост на превключвателя:  $\geq 50$  милиона натискания

Ход на бутона:  $4,0 \pm 0,4$  mm

Работна сила:  $60 \pm 5$  g

Подсветка: 5 цвята дъга

Интерфейс: USB 2.0

Дължина на кабела: 1,5m

Поддръжка на ОС: Windows 7 или по-нова

### 2 Използване

- 1) Моля, не разглобявайте и не разменяйте никакви компоненти, освен ако има специално отбелязани операции в ръководството за потребителя;
- 2) Моля, не поставяйте продукта във вода или друга течност, тъй като този продукт не е водоустойчив;
- 3) Моля, изключете продукта от друго устройство и го отстранете, ако в него попадне течност, тъй като може да причини пожар или токов удар, ако потребителите продължат да го използват
- 4) Моля, уверете се, че ръцете ви са сухи, когато включвате или изключвате продукта от компютъра, за да избегнете токов удар;
- 5) Моля, не излагайте продукта близо до източник на топлина или пряк огън;
- 6) Моля, не поставяйте продукта в силно магнитно поле, тъй като това може да причини неправилна работа.

### 3 Инструкции за работа

Конфигурирането на клавиатурата и използването на специалните функции се извършва с помощта на различните клавишни комбинации, описани по-долу. Мултимедийни и офис функции

FN + F1 : отваряне на медиен плейър

FN + F2 : намаляване на звука

FN + F3 : увеличаване на звука

FN + F4 : заглушаване

FN + F5 : спира възпроизвеждането на медиен файл

FN + F6 : предишна песен

FN + F7 : възпроизвеждане / пауза

FN + F8 : следваща песен

FN + F9 : отваряне на имейл

FN + F10 : отваряне на браузъра

FN + F11 : моят компютър

FN + F12 : отворете калкулатора

## Функции за контрол на подсветката

Натиснете бутона за превключване, за да промените режима на подсветка. Натиснете клавиша FN+↑↓, за да промените яркостта

Натиснете клавиш FN+←/→, за да промените скоростта на промяна на подсветката

FN+ESC: Възстановяване на фабричните настройки FN+W: Преобразуване на WASD към  
↑↓←→

## 4 Описание на макро функцията

Поддържа 1-4 записа на макроси без устройство

1. Натиснете FN+I, за да влезете в режим на запис

2. 1-4 цифрови клавиши са макро клавиши

3. Въведете съдържанието на записа (персонализирани макро ключове, всеки ключ е код от 50 милисекунди по подразбиране)

4. След записа натиснете FN+I, за да завършите

5. Натиснете FN+WIN, за да заключите клавиша WIN, за да задействате 1-4 групи макро клавиши

6. Изчистете макроса, натиснете продължително FN+ESC, докато фоновото осветление мига, за да възстановите фабричните настройки

## 5 Любезно напомняне

Моля, посетете официалния уебсайт на Xtrike-me, за да получите повече информация за най-новите ни продукти и друга информация. [www.xtrike-me.com](http://www.xtrike-me.com)

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт Xtrike-me!

## Гаранционно обслужване не включва:

Обслужване след датата на изтичане на гаранцията.

Повреда или неизправност, причинена от неправилна употреба/поддръжка/съхранение, което не е в съответствие с инструкциите в ръководството.

Повреда или неизправност, причинени от друг сервиз/обслужване без наше разрешение.

Повреда, причинена от непредвидени обстоятелства, като природни бедствия. Повреда, причинена от човешки фактор (като грешка при работа, сблъсък, неподходящо входно напрежение и др.) Неизправност или повреда, които не са свързани с дизайна на продукта, технологията, производството или качеството му.

## ГАРАНЦИЯ

Касовата бележка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта. Пазете касовата бележка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на закупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от касова бележка на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75