

# Ръководство за употреба

## Гейминг клавиатура с три режима

### GK-995



#### 1 Функции на продукта

##### 1. Характеристики

- Усъвършенстваната технология антигоустинг с пълна поддръжка на припокриване на клавишите осигурява подобро отчитане на командите в разгара на битката.
- RGB подсветката с множество схеми на осветление ви позволява да играете и работите дори в пълен мрак.
- Трирежимна безжична механична клавиатура, която може едновременно да поддържа 2.4G, кабелен и блутут режим.

##### 2. Спецификации

Бутони: 68

Дистанция при безжична връзка: до 10м

Батерия: 3.7V 1000mAh

Работна сила: 50 ±10гр

Работен ток: 3.7V – 150mA (безжично с включена подсветка)

Размери: 312x102x40мм

Операционна система: Mac/Windows

Безжична връзка: 2.4GHz/BT 5.3

Живот на бутоните: 50 млн натискания

Ход на бутона: 4,0 ± 0,3 мм

Ток на зареждане: 5V – 500mA

Дължина на кабела: 1.5м

Тегло: 417 гр.

#### 2 Бележки за безопасност

- 1) Моля, не разглобявайте и не разменяйте никакви компоненти, освен ако има специално отбелязани операции в ръководството за потребителя;
- 2) Моля, не поставяйте продукта във вода или друга течност, тъй като този продукт не е водоустойчив;
- 3) Моля, изключете продукта от друго устройство и го отстранете, ако в него попадне течност, тъй като може да причини пожар или токов удар, ако потребителите продължат да го използват
- 4) Моля, уверете се, че ръцете ви са сухи, когато включвате или изключвате продукта от компютъра, за да избегнете токов удар;
- 5) Моля, не излагайте продукта близо до източник на топлина или пряк огън;
- 6) Моля, не поставяйте продукта в силно магнитно поле, тъй като това може да причини неправилна работа.

#### 3 Инструкции за употреба

##### Кабелно свързване:

Включете Туре-С в клавиатурата и другият край на кабел в USB входа на компютъра. Натиснете "FN+T" за кабелен режим.

##### 2.4G връзка:

Превключете превключвателя на гърба на клавиатурата. Натиснете "FN+R" за 2.4G режим, отново натиснете и задръжте "FN+R" за 3 секунди, докато индикаторът започне да мига бързо за сдвояване. След това включете 2.4G приемника към компютъра и доближете клавиатурата до него. След успешно сдвояване, светлината се връща към нормален светлинен ефект.

##### BT връзка:

Превключете превключвателя на гърба на клавиатурата. Натиснете "FN+Q/W/E" за BT канал 1/2/3, след което отново натиснете и задръжте "FN+Q/W/E" за 3 секунди, докато индикаторната светлина започне да мига бързо за сдвояване. След успешно сдвояване, светлината се връща към нормален светлинен ефект.

## Мултимедийни и офис функции:

Възможно е да има разлики между различните версии на системата, като Windows е отправна точка

FN + ESC: ~	FN + <: Предишна песен
FN + 1: F1	FN + M: Свири/Пауза
FN + 2: F2	FN + >: Следваща песен
FN + 3: F3	FN + N: Имейл
FN + 4: F4	FN + B: Отваря браузър в домашна страница
FN + 5: F5	FN + V: Отваря My computer
FN + 6: F6	FN + C: Калкулатор
FN + 7: F7	FN + U: бутон Print Screen
FN + 8: F8	FN + I: бутон Scroll Lock
FN + 9: F9	FN + O: Пауза
FN + 0: F10	FN + K: Бутон Home
FN + "-": F11	FN + L: Бутон END
FN + "+": F12	FN + A: Система Windows
FN + Z: отваря медиен плейър	FN + S: Система MAC
FN + PGUP: Усилва звука	FN + D: WASD се разменят с ↑↓←→
FN + PGDN: Намалява звука	FN + WIN-L: Заклучва бутон WIN
FN + DEL: заглушава звука	FN + Backspace: Задръжете за 3 секунди, възстановяване фабрични настройки
FN + ?: Стоп	

## Управление на подсветката:

FN + \: Превключва режими на подсветка

FN + ↑/↓: Регулира яркостта

FN + ←/→: Регулира скорост на смяна на подсветка

FN + TAB: Регулира цветовете на подсветката

FN + Enter: Включва/изключва подсветката

FN + Space: Изключва подсветката и бутоните от 1 до 0 светват, за да покажат ниво на батерия.

Например ако свети 1, означава 10% заряд. Ако 1 и 2 светнат – 20% заряд и така нататък (работи в безжичен режим).

Ctrl + L: Червената светлина винаги свети по време на зареждане, мига когато батерията е слаба и следва светлинните ефекти, когато батерията е заредена.

## 4 Необичайна работа

Решения за условия, при които устройството не може да бъде разпознато, без функции или с необичайни функции.

Проверете дали USB портовете както на компютъра, така и на устройството са повредени.

Проверете дали USB на устройството е поставен правилно.

Проверете дали настройките на компютъра са правилни.

Изключете и включете отново; рестартирайте компютъра.

Ако горните предложения не могат да решат проблема, моля, свържете се с местния търговец!

## ГАРАНЦИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта. Пазете документът за покупка през целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или възстановяване на покупна стойност, която се взима от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат  
в **пълна комплектровка** с **копие** от касова бележка на адрес:  
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.  
Телефон за връзка: 02/920 30 75