

Ръководство за употреба

Гейминг клавиатура

GK-997



1 Функции на продукта

1. Характеристики

- Усъвършенстваната анти гоустинг функция с поддръжка на 25 клавиша за припокриване осигурява подобро отчитане на командите в разгара на битката.
- Подсветка с множество схеми на осветление ви позволява да играете и работите дори в пълен мрак.
- Можете да извършвате бързо операции с браузър, имейл, плейър и други с мултимедийни клавиши, без да се забавяте в офиса или игрите.

2. Спецификации

Бутони: 98	Тип превключвател: механичен
Живот на бутоните: 50 милиона натискания	Ход на бутона: $4,0 \pm 0,4$ mm
Работна сила: 45 ± 10 гр	Подсветка: тип Дъга
Размери: 386x136x36mm	Тегло: 716 ± 20 гр
Дължина на кабела: 1,6м	Интерфейс: USB 2.0
Работно напрежение и ток: 5V; ≤ 200 mA	Операционна система: Windows

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ: PC система или съвместим с един наличен USB порт; Windows 7 или по-нова операционна система.

2 Бележки за безопасност

- 1) Моля, не разглобявайте и не разменяйте никакви компоненти, освен ако има специално отбелязани операции в ръководството за потребителя;
- 2) Моля, не поставяйте продукта във вода или друга течност, тъй като този продукт не е водоустойчив;
- 3) Моля, изключете продукта от друго устройство и го отстранете, ако в него попадне течност, тъй като може да причини пожар или токов удар, ако потребителите продължат да го използват
- 4) Моля, уверете се, че ръцете ви са сухи, когато включвате или изключвате продукта от компютъра, за да избегнете токов удар;
- 5) Моля, не излагайте продукта близо до източник на топлина или пряк огън;
- 6) Моля, не поставяйте продукта в силно магнитно поле, тъй като това може да причини неправилна работа.

4 Употреба

Конфигурирането на клавиатурата и използването на специалните функции се извършва с помощта на различните клавишни комбинации, описани по-долу. Мултимедия и офис функции

FN + F1 : отваряне на медиен плейър	FN + F8 : следваща песен
FN + F2 : намаляване на звука	FN + F9 : отваряне на имейл
FN + F3 : увеличаване на звука	FN + F10 : отваряне на интернет браузъра
FN + F4 : заглушаване	FN + F11 : заключва всички бутони
FN + F5 : спира възпроизвеждане на медиен файл	FN + F12 : отваря калкулатор
FN + F6 : предишна песен	FN + W: W, S, A, D се разменят с $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$
FN + F7 : възпроизвеждане / пауза	FN + Win-L: заключва Windows бутон

Първи индикатор свети: включен CAPS Lock

Втори индикатор свети: включен NUM Lock

Трети индикатор свети: заключен Windows бутон

4 Необичайна работа

Решения за условия, при които устройството не може да бъде разпознато, без функции или с необичайни функции.

Проверете дали USB портовете както на компютъра, така и на устройството са повредени.

Проверете дали USB на устройството е поставен правилно.

Проверете дали настройките на компютъра са правилни.

Изключете и включете отново; рестартирайте компютъра.

Ако горните предложения не могат да решат проблема, моля, свържете се с местния търговец!

Обща информация

- Неоторизиран ремонт или разглобяване на продукта ще анулира гаранцията и може да причини повреда.

- Този продукт е безопасен и отговаря на изискванията на ЕС.

- Този продукт е произведен в съответствие с европейския стандарт RoHS. Този стандарт е въведен, за да се намали количеството вредни вещества използвани в производството на електрическа и електронна техника.

- Използването на символа WEEE (зачертаната кофа) показва, че този продукт не е битов отпадък и не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Когато рециклирате правилно отпадъците, вие защитавате околната среда и здравето на хората. Разделно събиране на битови отпадъци, подпомага рециклирането на материали и компоненти, използвани за производството на това устройство. За подробна информация относно рециклирането, моля, свържете се с вашия търговец или местни власти.

ГАРАНЦИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта. Пазете документът за покупка през целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или възстановяване на покупна стойност, която се взима от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка с копие** от касова бележка на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75