


Ръководство за употреба Микрофон Tracer Premium Pro USB

Съдържание на пакета

1. Поп филтър,
2. Щипка за микрофон,
3. Микрофон,
4. USB кабел,
5. Стойка,
6. Амортисьор



Разхлабете междинния регулатор, за да регулирате височината на стойката.

Максимална височина: 31 см

Минимална височина: 21см

Свържете микрофона с компютъра си, подгответе кабелни слушалки, за да чуете гласовете от микрофона.



Бележки за безопасност

- Продуктът е предназначен само за лична, некомерсиална употреба.
- Използвайте продукта само по предназначение и само на подходящи терминални устройства (например лаптоп, компютър и др.)
- Пазете продукта от замърсяване, влага и прегряване и го използвайте само в суха среда.
- Не използвайте продукта в непосредствена близост до нагреватели или други източници на топлина или на пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте този продукт, както всички електрически продукти, далеч от деца!
- Не изпускайте продукта и не го излагайте на силни удари.
- Не отваряйте устройството и не продължавайте да го използвате, ако се повреди.
- Не работете с продукта извън ограниченията на мощността, посочени в спецификациите.
- Не се опитвайте да обслужвате или ремонтирате продукта сами. Оставете всички сервизни дейности на квалифицирани специалисти.
- Съхранявайте опаковъчния материал далеч от деца поради риск от задушаване.
- Незабавно изхвърлете опаковъчния материал в съответствие с приложимите местни разпоредби
- Не модифицирайте продукта по никакъв начин. Това ще направи гаранцията невалидна.

Чувствителност на микрофона: -45 dB +/-2dB

Дължина на кабела: 2,5м

Намаляване на шума

Съотношение S/N: 78dB

Честотна характеристика: 20-20000 Hz



Символът на зачеркнат кош за боклук, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи, означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот и отравящи почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване в определен събирателен пункт за правилното му обработване. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля, свържете се с местните власти, службите за изхвърляне на отпадъци и мястото, където сте закупили този продукт.