



Инструкции за употреба

Безжична клавиатура

със сензорен панел Expert 2,4 G

Продуктът, който сте получили, може да се различава от показания в инструкцията поради актуализации. Производителят си запазва правото да въвежда промени без предизвестие. Разликите в съдържанието на опаковката и наличните аксесоари може да са резултат от разликите в гамата от продукти, предлагани в различните региони.

Търговски марки

Всички останали търговски марки са собственост на техните собственици.


Съдържание на опаковката:

Клавиатура, USB приемник, инструкция за експлоатация.

Инструкция за експлоатация:

Бутон на захранването

Плъзгач вкл./изкл.: превключвателят ON/OFF позволява включване и изключване на устройството

 Полски знаци: ctrl + alt + буква

Характеристика на безжичната клавиатура 2,4 Ghz

1. Безжична клавиатура 2,4 Ghz с тъчпад
2. Съвместима с компютри All-IN-ONE, лаптопи, стационарни компютри и т.н.
3. Захранване с 2 батерии AAA.

Безжична връзка

SRD 2.4Ghz

Максимална мощност на излъчване (E.I.R.P.) <10 mW

Честотен диапазон: 2400Mhz – 2483.5MHz

Светлинни индикатори

/ Индикатор на захранването

Индикатор на захранването: След включване на клавиатурата LED диодът ще започне да мига с червена светлина. Индикатор за ниско ниво на зареждане на батериите: Ако напрежението на батериите е по-ниско от 2,1 V, LED диодът ще мига с червена светлина.

Caps / Индикатор CapsLock



Диодът ще светне при натискането на бутон CapsLock. С повторно натискане на бутона диодът ще изгасне.

Num / Индикатор на цифровата клавиатура

С натискане на бутон Num (или Fn + Num) диодът светва. С повторно натискане на комбинацията от бутоните диодът ще изгасне

Функционални бутони

Клавиатурата основно е адаптирана за работа с Android и Windows системи; Операционната система iOS трябва да се разглежда като допълнителна операционна система.

	Допълнителни функции		iOS: Home		iOS: Презентация
	Търси		Намали		Увеличи
	Език / смяна на езика за въвеждане		Виртуална клавиатура		Блокирай
	Следващо		Предишно		Възпроизв./ Пауза
	Увеличи силата на звука		Намали силата на звука		Изключване на звука
	Home		Média		Android: Гласово търсене
	Android: Назад		Android: Пулт		Android: Меню на приложението
	Android: Меню Лента		Android: задачи		Android: Карта, iOS: Презентация
	Настройки		Windows: Home		Сподели
	Сензорен превключвател		Музика		Устройство
	E-mail		Интернет браузър		Калкулатор
	Копирай		Пейстни		Изрежи
	Маркирай всички		Заснет		Любими
	Проекция		Заспиване		Направи снимка

Важно: Символите, съдържащи се в таблицата, са само ориентировъчни - моля, вземете предвид действителния продукт.

Свързване на устройството:

1. Свържете приемника USB към USB порта на компютъра.
2. Поставете 2 батерии AAA в гнездото за батерии на клавиатурата, след което преместете превключвателя на захранването в позиция [ON].
3. Индикаторът на захранването ще започне да мига с червена светлина. Свързването е успешно.

Важно:

Ако в стъпка 2 не успеете да свържете устройствата, натиснете комбинацията от бутони ESC + C (или Fn + C), за да активирате режим сдвояване.

1. Уверете се, че адаптерът не е свързан към USB порта на компютъра,
2. Включете клавиатурата, натиснете ESC + C (или Fn + C), за да преминете в режим сдвояване – индикаторът на захранването ще започне за мига,
3. Включете адаптера в USB порта на компютъра, След 1-3 секунди индикаторът на захранването ще спре да мига – сдвояването е завършило успешно.

Fn + бутони F (същият цвят като Fn)

Бърз достъп към полезни функции – първо натиснете и задръжте бутон Fn, след което натиснете съответния бутон F. Ако бутонът има две функции, натиснете Fn + бутон, за да използвате функцията за бърз достъп; за да използвате другата функция, натиснете Fn + Shift + бутон.

Прецизен сензорен панел

Клавиатурата е оборудвана с прецизен, лесен за използване сензорен панел. Сензорният панел ви позволява да използвате функции на мишката като едно щракване, двойно щракване, превъртане и плъзгане на икони. Двойната функционалност - мишка и клавиатура - прави устройството удобно за използване и лесно за носене.

Важно: двете функции са налични само при работа в Windows. При работа в система Android могат да се използват само простите функции на мишката. При работа със Smart TV не всички функции могат да бъдат достъпни (това зависи от софтуера на използвания модел телевизор).

Жестове (тази функция е достъпна само при работа в система Windows; функцията не е достъпна в система Android).

Действие	Фигура на жеста	Описание на жеста
Преместване на курсора		Преместване с пръст
Единично или двойно кликване		Единично или двойно почукване с един или с два пръста
Хоризонтално или вертикално превъртане		Преместване с два пръста
Развиване на Charm Menu в Windows		Преместване с един пръст наляво
Затваряне на прозореца		Преместване с един пръст надолу
Преминаване към следващия прозорец		Преместване с един пръст надясно
Увеличаване		Разтегляне с два пръста отвътре навън
Намаляване		Свиване с два пръста отвън навътре

В система Android могат да се използват само простите функции на мишката

Акция	Функция на мишката	Фигура на движението	Описание на движението
Преместване	Преместване на курсора		Преместване с пръст
Единично кликване	Единично кликване		Почукване с един пръст
Кликване с десен бутон	Кликване с десен бутон		Почукване с два пръста

Препоръки относно поддръжката:

1. Ако клавиатурата няма да се използва по-дълго време, трябва да я изключите, за да удължите живота на батерията.
2. Когато индикаторът на захранването започне да мига, трябва да смените батериите.

Енергоспестяващ режим заспиване

Батериите на клавиатурата са достатъчни за няколко седмици нормално използване. Когато не се използва, клавиатурата преминава в спящ режим, но остава включена. За да излезе от спящ режим, трябва да натиснете произволен бутон и да изчакате 1-2 секунди.



Предупреждения за безопасност

1. Да не се допуска до контакт на уреда с остри предмети.
2. Не поставяйте тежки предмети върху клавиатурата.
3. Пазете клавиатурата далеч от устройства, излъчващи микровълни.
4. Пазете клавиатурата от удари и деформации.
5. Пазете от контакт с масла и течности с химически и органичен произход.

Информация относно безопасността при употреба

- Не използвайте устройството за дейности, различни от неговото предназначение.
- Не обслужвайте устройството, когато корпусът му е повреден.
- Не потапяйте устройството във вода и в други течности.
- Устройството не е предназначено за малки деца, оборудвано е с приемник - риск от поглъщане.

Решаване на проблеми

1. Уверете се, че клавиатурата е включена (индикаторът на захранването свети).
2. Уверете се, че клавиатурата се намира в обхвата на действие.
3. Уверете се, че батерията е изправна.

Спецификация

Обхват на действие до 10 метра
 Модулация: GFSK
 Работно напрежение: 1,8 ~ 3,0 V
 Работен ток клавиатура: 2.5mA
 Работен ток на тъчпад: 4.0mA
 Ток в режим на изчакване: 0,3 ~ 1,5 mA
 Тъчпад: Да

Ток в спящ режим: <0.2mA
 Батерии: 2 x AAA
 Сила на натиск на бутон: 60±10гр
 Живот (натискания) на бутон: 3 млн
 Работна температура: -10~+55°C
 Брой бутони: 59

Пазете документът за покупка през целият срок на гаранцията – при всяка рекламация трябва да го представите заедно с продукта. Доставчикът си запазва правото да избере с ремонт, замяна или възстановяване на парите да посрещне рекламационни искове. В случай на възстановяване на сумата, стойността се взема от документа за покупка. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията.