

2.0 ЗВУКОВА СИСТЕМА

Logitech® S150

Кратко ръководство на потребителя

СВЪРЗВАНЕ НА ЗВУКОВАТА СИСТЕМА

1. Свържете USB кабела на дясната колонка към свободен USB порт на компютъра.
2. Регулирайте силата на звука според вашите предпочитания.

Бутоните Volume Up [Усилване на звука], Volume Down [Намаляване на звука] и Mute [Спиране на звука] работят с всяко аудио приложение. За да изключите звука, натиснете бутон Mute. Натиснете Mute отново, за да включите звука.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Поставете колонките върху стабилна и равна повърхност.
2. Изключете колонките от компютъра преди да ги почистите със суха кърпа.
3. По време на светкавична буря, изключете колонките от USB порта и изключете компютъра.
4. Не използвайте колонките в близост до вода.
5. Не поставяйте колонките в близост до източник на топлина.
6. Не се опитвайте да поправяте колонките сами. Обърнете се към оторизиран сервиз.

За повече информация относно продукта, посетете www.logitech.com

2.0 ЗВУКОВА СИСТЕМА

Logitech® S150

Кратко ръководство на потребителя

СВЪРЗВАНЕ НА ЗВУКОВАТА СИСТЕМА

1. Свържете USB кабела на дясната колонка към свободен USB порт на компютъра.
2. Регулирайте силата на звука според вашите предпочитания.

Бутоните Volume Up [Усилване на звука], Volume Down [Намаляване на звука] и Mute [Спиране на звука] работят с всяко аудио приложение. За да изключите звука, натиснете бутон Mute. Натиснете Mute отново, за да включите звука.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Поставете колонките върху стабилна и равна повърхност.
2. Изключете колонките от компютъра преди да ги почистите със суха кърпа.
3. По време на светкавична буря, изключете колонките от USB порта и изключете компютъра.
4. Не използвайте колонките в близост до вода.
5. Не поставяйте колонките в близост до източник на топлина.
6. Не се опитвайте да поправяте колонките сами. Обърнете се към оторизиран сервиз.

За повече информация относно продукта, посетете www.logitech.com