

# Ръководство на потребителя за уред за почистване на лице Beurer FC 45

## 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. уред за дълбоко почистване на лице
- 1 бр. приставка четка
- 2 бр. AAA 1.5 V батерии
- 1 бр. инструкции за употреба

## 2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Уредът за почистване на лице предлага нежно, цялостно почистване на кожата на лицето. Той не само почиства кожата на лицето, но и подобрява циркулацията.

## 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Дръжте уреда и опаковката далече от достъп на деца.
- Почистването на уреда не бива да се извършва от деца без родителски надзор.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът трябва да се използва само върху лицето (без зоната около очите).
- Не използвайте уреда върху животни или деца под 8 годишна възраст.
- Ако дадете този уред на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Преди употреба прегледайте уреда и аксесоарите му – ако откриете видими повреди моля потърсете помощ от търговеца на уреда.
- Пазете уреда удар, влага, прах, химикали, големи температурни разлики и отоплителни тела.
- Не използвайте уреда върху наранена кожа, открити рани, при кожно заболяване или раздразнена кожа, веднага след слънчева баня, при приемане на лекарства със стероиди.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не

носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.

- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал.

## Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Пазете батериите от сълна топлина. Не хвърляйте батерии в огън – рисък от пожар.
- Дръжте батериите далеч от деца – рисък от задушаване!
- Не разглобявайте и не мачкайте батериите.
- Спазвайте поляритета + и – на батериите.
- Не зареждайте батериите.
- Не използвайте презаредими батерии.

## 4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



Brush attachment      On/off button

Battery compartment

1. Накрайник четка
2. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
3. Отделение за батерии

## 5. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

### 5.1. Прикрепване на четката

- Прикрепете четката към крепежния елемент на върха на уреда.
- За да махнете четката, издърпайте я нагоре и напред.
- Подменяйте четката на всеки 4 месеца за оптимални резултати.

### 5.2. Слагане на батериите

- Махнете капака на отделението за батерии на задната част на уреда.
- Сложете батериите (идват с уреда) като спазите посочения поляритет.
- Затворете отделението за батерии внимателно.

## 6. РАБОТА С УРЕДА

- Намокрете четката с вода. Не използвайте уреда със суха четка, защото това може да раздразни кожата ви.
- Сложете почистващ гел върху лицето си.
- Задръжте бутон ВКЛ/ИЗКЛ за една секунда, за да включите уреда. Четката започва да се върти.
- Уредът има бавна и бърза скорост. Първоначално уреда започва да работи на бавна скорост. За да сменяте скоростите, натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ закратко.
- Движете нежно уреда по лицето си и с равномерни движения почистете замърсяванията и мъртвите клетки.
- Забележка:** За комфортно приложение не натискайте четката силно към кожата си. Третирайте всеки участък за не повече от 20 секунди.
- Изключете уреда след употреба като задържите бутон ВКЛ/ИЗКЛ за една секунда.
- Измийте добре лицето си с вода.
- Подсушете кожата си с леко потупване с кърпа и приложете овлажняващ крем.
- Препоръчаното време на работа е 1 минута. Уредът се изключва автоматично след 1 минута на работа.
- За най-добри резултати препоръчваме уредът да се използва всеки ден по 1 минута.
- Научно доказано е, че процедурите с кръгово движение на уреда дават 4 пъти по-добри резултати.

## 7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключвайте уреда преди почистване.
- Извадете четката от уреда като я издърпate нагоре и напред. Почиствайте я добре с вода след всяка употреба.
- Почиствайте уреда с мека и леко навлажнена кърпа. При по-силно замърсяване можете да използвате мек сапушен разтвор. Не използвайте абразивни почистващи препарати.

## 8. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервна четка можете да поръчате под каталожен номер 605.51.

## 9. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Уредът е подходящ за употреба под душа или във вана.



Уредът се изнася в Руската федерация и Общността на независимите държави.



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

## 10. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервис. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).

- ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).