

# Ръководство на потребителя за четка за почистване на лице Beurer FC 65

## 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. уред за дълбоко почистване на лице
- 1 бр. приставка-четка
- 1 бр. защитна капачка
- 1 бр. захранващ адаптер
- 1 бр. зарядно

## 2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Четката за лице предлага нежно, цялостно почистване на кожата на лицето. Тя не само почиства кожата на лицето, но и подобрява циркулацията. Освен функция Вибрация, има и функция Пулсация за цялостно и дълбоко почистване. А синята светлина е идеална за третиране на пъпки и замърсявания. Уредът може да се използва във ваната или под душа.

## 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Дръжте уреда и опаковката далече от достъп на деца.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.
- Уредът трябва да се използва само върху лицето (без зоната около очите).
- Не използвайте уреда върху животни.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал.
- Пазете адаптера от вода.

- Пазете уреда и зарядното от удар, влага, прах, химикали, големи температурни разлики и отоплителни тела.
- Не гледайте пряко в синята светлина, за да не повредите очите си.
- Не използвайте уреда върху наранена кожа, открити рани, при кожно заболяване или раздразнена кожа, веднага след слънчева баня, при приемане на лекарства със стероиди.

## Относно зарядната батерия:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Пазете батерията от силна топлина. Не хвърляйте батерии в огън.
- Не разглобявайте и не мачкайте зарядни батерии.
- Използвайте само одобрени от производителя зарядни кабели.
- Заредете батерията напълно преди употреба според инструкциите.
- За максимален живот на батерията, разреждайте я напълно и я зареждайте поне два пъти в годината.

## 4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



## 5. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

### 5.1. Зареждане на батерията

Заредете уреда в продължение на поне 6 часа преди първоначална употреба.

- Свържете захранващия кабел към зарядното.
- Включете захранващия кабел в ел. контакт.
- Сложете уреда в зарядното.  
По време на зареждане синият LED индикатор примигва. Когато светне за постоянно, уредът е напълно зареден.

### 5.2. Прикрепване на четката

- Прикрепете четката към крепежния елемент на уреда отпред.
- За да махнете четката, издърпайте я от крепежния елемент.

## 6. РАБОТА С УРЕДА

- Намокрете четката с вода. Не използвайте уреда със суха четка, защото това може да раздразни кожата ви.
- Сложете почистващ гел върху лицето си.
- Задръжте бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост за една секунда, за да включите уреда. Четката започва да вибрира.
- Уредът има бавна, средна и бърза скорост. За да смените скоростта, натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост.
- Изберете желаната функция с помощта на функционалния бутон. Има функция Вибрация за нежно почистване и Пулсация за дълбоко почистване.
- Ако имате проблемна кожа, можете да пуснете синята светлина при употреба на уреда, която се бори с пъпките и замърсяването. Това става с натискане на бутон Осветление. Ако сте избрали функция Пулсация, светлината също пулсира, а не е включена постоянно.
- Движете нежно уреда по лицето си и с равномерни движения почистете замърсяванията и мъртвите клетки.

**Забележка:** За комфортно приложение не натискайте четката силно към кожата си. Третирайте всеки участък за не повече от 20 секунди.

**Забележка:** Уредът има 1-минутен таймер и спира на всеки 20 секунди, за да ви подсети да почистите друг участък. Уредът се изключва автоматично след 3 x 20 секунди. Препоръчителното време за използване на уреда е една минута.

- Изключете уреда след употреба като задържите бутон ВКЛ/ИЗКЛ/Скорост за една секунда.
- Измийте добре лицето си с вода.
- Подсушете кожата си с леко потупване с кърпа и приложете овлажняващ крем.

## 7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Изключвайте уреда преди почистване.

### Почистване на уреда и зарядното

- Почиствайте уреда с мека и леко навлажнена кърпа. При по-силно замърсяване можете да използвате мек сапунен разтвор. Не използвайте абразивни почистващи препарати.
- Почиствайте зарядното с мека и леко навлажнена кърпа.
- Не опоставяйте уреда в зарядното преди да е изсъхнал напълно.
- Не позволявайте в уреда да попадне вода. Ако това се случи, не го използвайте отново преди да е изсъхнал напълно.

### Почистване на четката

- За да почистите четката, издърпайте я от уреда.
- Почиствайте я добре с вода след всяка употреба.

## 8. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервна четка можете да поръчате под каталожен номер 605.08.

## 9. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово  
Cd = Батерията съдържа кадмий  
Hg = Батерията съдържа живак



Защитен клас 2.



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

## 10. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).