

# Ръководство на потребителя за четка за изправяне на коса Beurer HS 60

## 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. четка за изправяне на коса Beurer HS 60

## 2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Четката за коса Beurer HS 60 внимателно разплита и същевременно нежно изправя всеки тип коса. Тя има интегрирана йонна функция. Чрез нея четката произвежда отрицателни йони, които противодействат на статичния заряд на косата ви. По този начин косата ви не се наелектризира и продължава да е гладка и бляскава.
- Четката има 9 настройки на температурата от приблизително 120°C до 200°C. Те ви дават възможността да изберете правилната температура за вашия тип коса. Четката загрява за минути, а автоматичното изключване я предпазва от прегряване.

## 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от захранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода дори когато устройството е изключено.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода или в много влажна среда.
- Като допълнителна мярка за безопасност препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Четката за изправяне на коса е предназначена за лична употреба и трябва да бъде използвана само върху хора. Не използвайте четката върху изкуствена коса или кичури за удължаване на косата.

- Производителят не носи отговорност за щети причинени вследствие на неправилна употреба.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода веднага го изключете от електрическото захранване. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов уред!
- След изпускане на устройството във вода, моля потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Ако устройството е изпускано или повредено по друг начин – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете оторизиран техник. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Съхранявайте далеч от обсега на деца!
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Не използвайте удължители при употреба в банята, за да сте сигурни, че може да изключите устройството от токовата мрежа бързо.
- Уверете се, че устройството не е в близост до лесно запалими материали – риск от пожар!
- Поставете устройството върху повърхности, които не са лесно запалими.
- Не покривайте устройството с нищо – риск от пожар!
- Не използвайте устройството върху синтетична коса – риск от пожар!
- Никога не оставайте устройството включено без надзор.
- Не използвайте уреда навън.
- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.
- Преди да използвате устройството премахнете всички опаковки от него.
- Свържете устройството само към щепсел с подходящо токово напрежение.
- Вадете захранващия кабел от токовата мрежа внимателно.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.

- В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при оторизиран техник.

#### 4. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



1. Зъбци
2. Индикатор за работа
3. Дисплей на температура
4. +/- бутон за регулиране на температура
5. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
6. Ухо за закачане
7. Кабел за захранване

#### 5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

##### Преди употреба:

- Застанете на суха, непроводима повърхност – риск от токов удар!
- Уверете се, че ръцете ви са сухи – риск от токов удар!
- Косата ви трябва да е суха – риск от токов удар!
- Не покривайте устройството с нищо.
- Сложете включеното, загрято устройство на суха, стабилна, равна и незапалима повърхност.
- Не докосвайте зъбците с ръка – риск от изгаряне!
- Незабавно изключете устройството, ако е повредено или не работи както трябва!
- Ако кабелът е заплетен – разплетете то!
- Не дърпайте кабела и не го усуквайте. Внимавайте да не докосва остри обекти и да не докосва топли повърхности.

- Не слагайте кабела в пълни чекмеджета и внимавайте да не го прекъснете . Повреденият кабел води до риск от токов удар!

##### Изправяне на коса

- Уверете се, че косата ви е чиста, суха, не е заплетена и в нея няма стилизиращи продукти (с изключение на специални продукти, предназначени за изправяне на косата).
- Включете устройството в захранването.
- За да включите четката, моля натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ за три секунди.
- Натиснете бутон +/-, за да изберете желаната температура. По време на загряване дисплеят мига. Когато желаната температура е достигната дисплеят ще светне за постоянно.
- Избраната температура може да се коригира чрез натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ два пъти.
- 'LOC' се появява на дисплея. Може да изключите четката само, ако заключването е деактивирано. За да деактивирате заключването на четката, натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ отново два пъти. 'LOC' изчезва от дисплея.
- Препоръчваме следните температури за изправяне според вашия тип коса:



|                  |  |
|------------------|--|
| 120 °C до 140 °C | За фина, изтощена, крехка или боядисана коса |
| 140 °C до 160 °C | За нормална коса                             |
| 160 °C до 200 °C | За плътна и непокорна коса                   |

- Разделете косата на части големи около 6 до 7 см. Дръжте кичурите опънати.
- Прекарайте четката от корените на косата надолу като не задържате четката на едно място за повече от 2 секунди. Този начин на употреба е най-щадящ за вашата коса и постига най-добрите резултати.
- Може да стилизирате краищата на косата си като извиете четката навън или навътре.
- Четката се изключва автоматично след 30 минути.
- За да изключите четката, моля натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ за 3 секунди. На дисплея се появява OFF.
- След всяка употреба изключвайте уреда от захранването.
- Преди да приберете четката, моля поставете я на незапалима повърхност докато изстине.

## 5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

- Винаги изваждайте уреда от захранването преди да го почистите – риск от токово удар!
- Внимавайте да не попадне вода в устройството – риск от токов удар!
- Не почиствайте уреда с леснозапалими препарати – риск от пожар!
- Пазете уреда от прах, замърсяване и влажност.
- Не почиствайте в миялна машина!
- Не използвайте агресивни, разяждащи, абразивни или корозивни почистващи препарати или твърди четки.
- Четката и зъбците ѝ може да се почистват с мека кърпа, която е леко навлажнена с топла вода.
- Уверете се, че четката е напълно суха преди следваща употреба.

## 6. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Тегло                                    | Около 430г                        |
| Захранващо напрежение                    | АС 100-240 V, 50-60 Hz            |
| Консумация на енергия                    | 45 W                              |
| Температурен диапазон                    | Приблизително между 120°C и 200°C |
| Клас на защита                           | II                                |
| Условия за работа                        | Само употреба на закрито          |
| Подходяща температура за работа на уреда | От -10 до +40 °C                  |

## 7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

## 8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец илиоторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).