

Ръководство на потребителя за електрическа четка за зъби Beurer TB 15

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. електрическа четка за зъби Beurer TB 15
- 1 бр. глава за четка
- 1 бр. USB-C кабел за зареждане
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка и се уверете, че всички компоненти на уреда са налице. Преди употреба огледайте внимателно уреда и неговите части за видими повреди. Ако имате съмнения относно състоянието на устройството, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Тази електрическа четка за зъби е предназначена за ефективно и щадящо почистване на вашите зъби. Тя трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба, за да избегнете злополуки или повреди. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството и зарядния кабел далеч от вода или други течности.
- Не поставяйте устройството близо до мивка или вана, пълни с вода.
- **Внимание – риск от токов удар!** Никога не използвайте устройството с адаптера за захранване близо до вана, мивка, душ или други съдове, пълни с вода или течности.
- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Устройството не е подходящо за деца под 8 години.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, само под наблюдение и след като са инструктирани относно рисковете, свързани с употребата му.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Не използвайте устройството върху животни, включително домашни любимци.
- Ако устройството е повредено или не работи правилно, не го използвайте. В такъв случай се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
- Ако захранващият кабел/зарядното устройство/мрежовият адаптер е повреден, трябва да го изхвърлите по правилния начин.
- Винаги използвайте само правилния или предоставения кабел за зареждане/зарядно устройство/мрежов адаптер.
- За да заредите устройството, използвайте само мрежов адаптер с клас на защита 2 (□), който е одобрен за употреба с домакински уреди и чийто изход отговаря на безопасно ниско напрежение от 5 V и максимум 1 A.
- Зареждайте устройството под наблюдение, като обръщате внимание на евентуално загряване, деформация или изпускане на газове. При съмнение прекратете зареждането.
- Избягвайте непрекъснатото зареждане или презареждане на устройството. Изключвайте зарядното устройство, след като приключите със зареждането.
- Ако имате въпроси относно употребата или самия продукт, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили!

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Ако дадена батерия протече, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- **Риск от задавяне!** Дръжте батериите далеч от деца. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако бъдат погълнати. Поглъщането на батерии може да доведе до сериозни вътрешни изгаряния и смърт.
- Никога не позволявайте на деца да подменят батериите без надзор от възрастен.
- Поставяйте батериите по правилен начин, като съблюдавате (+) и (–) поляритета на батериите.
- Винаги избирайте правилния тип батерия. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти за информация относно това дали батерията подлежи на подмяна.
- Съхранявайте резервни батерии далеч от метални предмети, на добре проветриво, сухо и хладно място.
- Никога не правете късо съединение между батериите и контактите на отделението за батерии.

- Никога не изтощавайте на сила, не загревайте, не отваряйте, не мачкайте, не деформирайте, не модифицирайте, не запечатвайте и не удряйте батериите.
- Пазете батериите от пряка слънчева светлина, високи температури, топлина, дъжд и вода.
- Никога не изхвърляйте батерии в огън.
- Излагането на батериите на твърде високи температури или ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности и газове.
- Изхвърляйте дефектиралите батерии и захранващи кабели/адаптери незабавно и по правилен начин.
- **Риск от експлозия! Риск от пожар!** Неспазването на горепосочените указания може да доведе до нараняване, прегряване, протичане, изпускане на газове, счупване, експлозия или пожар.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Глава на четката

2. Бутон за вкл./изкл./смяна на режим

Кратко натискане: включва/изключва устройството.

Продължително натискане: сменя режима.

3. Светлинен пръстен

Индикатор за нивото на заряда

Светлинният пръстен премигва в бяло: ниско ниво на батерията.

Светлинният пръстен пулсира в бяло: батерията се зарежда.

Светлинният пръстен свети постоянно в бяло: батерията е напълно заредена.



V. УПОТРЕБА

Първи стъпки

Зареждане на електрическата четка за зъби

Напълно зарядете електрическата четка за зъби преди първата ѝ употреба. За целта следвайте следните стъпки:

1. Свържете USB-C кабела за зареждане към електрическата четка за зъби. Поставете USB-C кабела за зареждане в USB порт или в подходящ адаптер за захранване и го включете в контакта.
2. По време на процеса на зареждане светлинният пръстен [3] пулсира в бяло. След като електрическата четка за зъби бъде напълно заредена, светлинният пръстен [3] ще свети постоянно в бяло.

Поставяне на главата на четката за зъби

Поставете главата на четката [1] върху устройството отгоре, докато не щракне на място [A]. Уверете се, че главата на четката [1] е насочена в същата посока като бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2].

Бележка: препоръчваме да сменяте главата на четката [1] на всеки 3 месеца. Ако влакната на главата на четката са износени или разпокъсани, може да се наложи да я сменяте по-често.

Първоначална употреба

1. За да включите електрическата четка за зъби, натиснете за кратко бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2]. Електрическата четка за зъби вибрира кратко на всеки 30 секунди, за да ви напомни да почиствате всичките 4 квадранта на челюстта за едно и също време [B]. Електрическата четка за зъби има автоматичен таймер и вибрира три пъти след 2 минути. Четката се изключва автоматично след 6 минути.
2. Изберете желанния режим, като натиснете и задържите бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2]. Налични са следните режими:

„Почистване“	За старателно и пълно почистване.
„Чувствителност“	За нежно и щадящо венците почистване.

Различаване на режимите въз основа на скоростта на въртене:

По-бързо въртене при избран режим – „Почистване“.

По-бавно въртене при избран режим – „Чувствителен“.

3. За да прекратите сесията по-рано, натиснете за кратко бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2].
4. Почистете устройството, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте устройството и главата на четката [1] след всяка употреба.

За целта следвайте следните стъпки:

1. Издърпайте главата на четката **1** нагоре и я отстранете.
2. Почистете главата на четката **1** под течаща вода **C**. Уверете се, че сте почистили и вътрешната част на главата на четката **1**.
3. Почистете устройството под течаща вода **D**. Не потапяйте устройството във вода. Водата може да проникне в устройството и да го повреди.
4. Дръжте USB-C кабела за зареждане далеч от вода.

Ремонти

- Никога не се опитвайте да ремонтирате устройството сами!
- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



Празните и напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени кутии за събиране в пунктове за рециклиране или търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите.

Кодовите по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак

Премахване на батерията

1. Извадете гуменото уплътнение в долната част на четката за зъби със заострен предмет.
2. Премахнете мембраната със заострен предмет.
3. Видимият винт може да бъде свален с помощта на подходяща отвертка.
4. Извадете долната част на четката за зъби.
5. Издърпайте вътрешната част на четката за зъби.
6. Извадете батерията от вътрешната част.
7. Изхвърлете батерията отделно в специално обозначените контейнери за събиране, в пунктове за рециклиране или в магазини за електроника.

VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.