

Ръководство на потребителя за Dell G5 15 5520

I. Подготовка за работа:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия адаптер и включете компютъра от бутона за захранване.

Бележка: Компютърът може да влезе в режим на пестене на батерия по време на транспортиране с цел запазване на заряда на батерията. Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към компютъра, когато включвате компютъра за първи път.



2. Завършете конфигурирането на операционната система Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu - Recommended

My Dell



Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични такива).



SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър и автоматизира процеса на ангажиране с техническата поддръжка на Dell.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични). За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Изтеглете софтуерни приложения, включително софтуер, който сте закупили, но все още не е инсталиран на компютъра ви. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:



1. **USB 3.2 Gen 1 портове (2):**

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

Изглед отляво:

1. Мрежов порт:

Свържете Ethernet (RJ45) кабел от рутер или модем за мрежов или интернет достъп.

2. Порт за слушалки:

Свържете слушалки или комбинирани слушалки с микрофон.


3. Светлинен индикатор за статус на батерия:

Показва състоянието на батерията.

Свети в кехлибарен цвят – батерията има малко заряд.

Мига в кехлибарен цвят – батерията е почти изцяло изтощена.

Не свети – Батерията е напълно заредена.



Изглед отзад:

При компютри, които идват с NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti:

1. USB 3.2 Gen 2 (Type-C) порт с DisplayPort:

За свързване на външни устройства за съхранение на данни, външни дисплеи или принтери.

Осигурява скорост на пренос на данни до 10 Gbps.

Поддържа DisplayPort 1.4 и също ви дава възможността да свържете външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Бележка: За да свържете DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер (трябва да си го закупите отделно).

2. USB 3.2 Gen 1 порт:


За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

3. HDMI порт:

За свързване на телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява ви аудио и видео изход.

4. Порт за захранване:

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и за зареждане на батерията.



При компютри, които идват с NVIDIA GeForce RTX 3060:

1. Thunderbolt 4:

Поддържа Thunderbolt 4 и ви позволява да свързвате външен дисплей като използвате дисплей адаптер. Осигурява ви трансфер на данни със скорост до 40 Gbps за Thunderbolt 4.

Бележка: За да свържете DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер (трябва да си го закупите отделно).

2. USB 3.2 Gen 1 порт:

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

3. HDMI порт:

За свързване на телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява ви аудио и видео изход.

4. Порт за захранване:

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и за зареждане на батерията.

Изглед отпред:

1. Ляв микрофон:

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.

2. Камера:

Чрез нея може да снимате видеа, да правите снимки и да провеждате видео чатове.

3. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

4. Десен микрофон:

Чрез него може да записвате аудио и да провеждате обаждания.



Изглед отгоре:

1. Тъчпад:

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

2. Ляв клик:

Натиснете за ляв клик.

3. Десен клик:

Натиснете за десен клик.

4. Бутон за включване:

– Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.

– Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.

– Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите компютъра силово, когато нормалното му изключване е невъзможно.



Бележка:

Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте **Me and My Dell** на www.dell.com/support/manuals

Изглед отдолу:

1. Ляв високоговорител:

Осигурява аудио изход.

2. Етикет със сервизна информация:

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

3. Десен високоговорител:

Осигурява аудио изход.



III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Клавишна комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Пускане/Пауза.
F5 (или Fn+F5)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата (опция).
F6 (или Fn+F6)	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 (или Fn+F7)	Увеличаване на яркостта на екрана.

F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F9 (или Fn+F9)	Търсене/ Клавиш G (опция).
prtsc (F10) (или Fn+ prtsc (F10))	Принт скрийн.
Home (F11) (или Fn + Home (F11))	Начална страница.
End (или Fn + End (F12))	Последна страница.
Fn+ prtsc (F10)	Вкл./Изкл. на безжичната мрежа.
Fn + B	Пауза/Прекъсване.
Fn + insert	Вмъкване.
Fn + S	Режим Сън.
Fn + H	Смяна между светлинен индикатор за захранване и батерия/ светлинен индикатор за активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + pg up	Страница нагоре.
Fn + pg dn	Страница надолу.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.