

# Ръководство на потребителя за Dell Latitude 5531

**Важно:** Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

## I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.

**Бележка:** С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Уверете се, че адаптерът е свързан към лаптопа, когато включвате лаптопа за първи път.



2. Завършете конфигурирането на операционната система:

### За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

### За Windows.

- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
  - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
  - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
  - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
  - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



**Dell Product Registration:** Регистрирайте вашия компютър при Dell.



**Dell Help & Support:** Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



**SupportAssist:** SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools).

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Њпдейт на драйвери и критични корекции.



**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

## II. Хардуерни компоненти:


### Изглед отдясно:

1. Слот за microSD карти
2. Порт за слушалки и комбинирани слушалки с микрофон
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
5. HDMI 2.0 порт
6. RJ45 Ethernet порт (обърнат надолу)
7. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")



### Изглед отляво:

1. Thunderbolt 4 портове с DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery
2. Thunderbolt 4 портове с DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery
3. Отдушници на вентилаторите
4. Слот за смарт карти (опция)



### Изглед отгоре:

1. Бутон за захранване с опционален четец на пръстови отпечатъци
2. Клавиатура
3. Безконтактен опционален четец на смарт карти
4. Кликпад



### Изглед отпред:

1. Сензор за околна светлина (ALS)
2. Микрофон
3. IR предавател
4. IR камера
5. Капаче на камера
6. RGB камера
7. LED индикатор за статус на камера
8. Микрофон
9. LCD панел
10. LED индикатор за батерия/ LED индикатор за диагностика



### Изглед отдолу:

1. Високоговорители
2. Етикет със сервизна информация
3. Отдушници на вентилатори



### Изглед отзад:

1. Опционален слот за microSD-карта



### III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

**Забележка:** Клавишните символи може да се различават в зависимост от езиковата конфигурация. Клавишите, които се използват за бърз достъп са едни и същи, независимо от езиковата конфигурация.

Клавишна комбинация	Функция
F1 или Fn + F1	Изключване на звука.
F2 или Fn + F2	Намаляване на звука.
F3 или Fn + F3	Увеличаване на звука.
F4 или Fn + F4	Пускане на предишна песен/глава.
F5 или Fn + F5	Пускане/Пауза.
F6 или Fn + F6	Пускане на следваща песен/глава.
F8 или Fn + F8	Превключване към външен дисплей.
F9 или Fn + F9	Търсене.
F10 или Fn + F10	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. <b>Бележка:</b> Клавиатурите, които нямат подсветка, имат бутон F10 върху който няма икона за светлина. <b>Бележка:</b> Може да изберете между изключена подсветка, подсветка с ниска яркост и подсветка със силна яркост.
F11 или Fn + F11	Намаляване на яркостта.
F12 или Fn + F12	Увеличаване на яркостта.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжична връзка
Fn + В	Пускане/Пауза.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + PgUp	Страница нагоре.
Fn + PgDn	Страница надолу.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Край на реда.

### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).