

Ръководство на потребителя за преносим компютър Dell XPS 9710

I. Подготовка на компютъра:

Бележка: Изображенията, които виждате в това ръководство може да са различни от вашия лаптоп, в зависимост от закупената от вас конфигурация.

1. Свържете захранващия адаптер, след което натиснете бутона за захранване на компютъра.

Бележка: Може да зареждате този компютър като свържете захранващия адаптер към един от USB Type-C Thunderbolt 4 портовете, които се намират от двете страни на компютъра.

Бележка: Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към компютъра и към източник на електричество при първото включване на компютъра.



2. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended

Бележка: Приложенията на Dell са достъпни в под категория в Windows Старт меню.



My Dell: Централизирано място за ключови приложения на Dell, помощни статии и друга важна информация за вашия компютър. Също така My Dell ви уведомява за състоянието на гаранцията, препоръчаните аксесоари и актуализациите на софтуера, ако има такива.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Њпдейт на драйвери и критични корекции. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация вижте <http://www.dell.com/support>.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отляво:

1. Слот за кабел против кражба (с форма wedge):

Свържете защитен кабел, за да предотвратите неразрешено местене на вашия компютър.

2. Thunderbolt 4 портове (2):

Поддържа USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4 (поддържайки до HBR3), Thunderbolt 4 и също ви



позволява да свързвате външен дисплей посредством дисплей адаптер. Осигурява ви пренос на данни до 10 Gbps за USB 3.2 Gen 2 и до 40 Gbps за Thunderbolt 4. Поддържа Power Delivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройства. Осигурява до 5V изходна мощност, която позволява по-бързо зареждане.

Бележка: Може да свържете докинг станция Dell към един от тези два Thunderbolt 4 портове. За повече информация, моля вижте [тази](#) статия на www.dell.com/support.

Бележка: Има общо 4 Thunderbolt 4 портове на този компютър. Свържете USB Type-C адаптер само към един от тези четири USB Type-C портове.

Бележка: За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

Изглед отдясно:

1. Thunderbolt 4 портове (2):

Поддържа USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4 (поддържайки до HBR3), Thunderbolt 4 и също ви позволява да свързвате външен дисплей посредством дисплей адаптер. Осигурява ви пренос на данни до 10 Gbps за USB 3.2 Gen 2 и до 40 Gbps за Thunderbolt 4. Поддържа Power Delivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройства. Осигурява до 5V изходна мощност, която позволява по-бързо зареждане.

Бележка: Може да свържете докинг станция Dell към един от тези два Thunderbolt 4 портове. За повече информация, моля вижте [тази](#) статия на www.dell.com/support.

Бележка: Има общо 4 Thunderbolt 4 портове на този компютър. Свържете USB Type-C адаптер само към един от тези четири USB Type-C портове.

Бележка: За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.



2. Слот за SD карта:

Записва върху SD карти и разчита SD карти. Компютърът поддържа работа със следните карти:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

3. Универсален аудио жак:

За свързване на слушалки и комбинирани слушалки с микрофон.

Изглед отгоре:

1. Микрофони (2):

Осигурява дигитален звук за аудио записи, телефонни обаждания и т.н.

2. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“:

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

Бележки:

Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте Me and My Dell на www.dell.com/support/manuals

Бележки:

В Windows, Windows Hello поддържа определен брой пръстови отпечатъци за даден акаунт. За повече информация относно конфигурирането на четяца на пръстови отпечатъци с Windows Hello, моля вижте [тази](#) статия на www.dell.com/support

3. Десен високоговорител:

Осигурява ви аудио.

4. Десен клик:



Натиснете за десен клик.

Бележка: Докоснете тъчпада, за да активирате десния клик.

5. Ляв клик:

Натиснете за ляв клик.

Бележка: Докоснете тъчпада, за да активирате левия клик.

6. Прецизен тъчпад:

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

Бележка: Горната част и странични части на тъчпада – 8.20 мм (0.32 инча) от ъглите – са изключени. Това предотвратява нежелани движения на курсора, когато използвате клавиатурата.

Бележка: Зоната на тъчпада на компютъра е голяма и вашите длани може да докосват ъглите и по погрешка, когато тъчпада не се използва. С цел предотвратяване на това, докосванията в рамките на 1 см (0.39 инча) x 1 см (0.39 инча) от ъглите на тъчпада са игнорирани, ако други докосвания на тъчпада са засечени на тъчпада извън тези ъгли.

7. Ляв високоговорител:

Осигурява ви аудио.

Изглед отпред:

1. Инфрачервен излъчвател:

Излъчва инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да усеца и проследява движението.

2. Сензор за светлината наоколо:

Отчита светлината в пространството около вас и настройва яркостта на подсветката на клавиатурата и на дисплея автоматично.

3. RGB-инфрачервена камера:

Тази комбинирана камера поддържа както инфрачервено лицево разпознаване Windows Hello, така и стандартна RGB за изображения и видеа.

4. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

5. Инфрачервен излъчвател:

Излъчва инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да усеца и проследява движението.

6. Светлинен индикатор за статус на батерията:

Показва статуса на заряда на батерията.



Изглед отдолу:

1. Ляв високоговорител:

Осигурява ви аудио.

2. Десен високоговорител:

Осигурява ви аудио.

3. Етикет със сервизна информация: Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.



III. Клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Комбинация от клавиши	Функция
F1 или fn+ F1	Изключване на звука.
F2 или fn+ F2	Намаляване на звука.
F3 или fn+ F3	Увеличаване на звука.

F4 или fn+ F4	Пускане/Пауза.
F5 или fn+ F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. Използвайте този бутон, за да изберете между режим без подсветка, режим със слаба подсветка и режим с ярка подсветка.
F6 или fn+ F6	Намаление на яркостта.
F7 или fn+ F7	Увеличение на яркостта.
F8 или fn+ F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10 или fn+ F10	Принт скрийн.
F11 или fn + F11	Начална страница.
F12 или fn+ F12	Край на реда
fn + B	Пауза/Прекъсване.
fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
fn+R	Системна заявка.
fn + Ctrl	Отвори менюто с приложения.
fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на: www.polycomp.bg.