

Ръководство на потребителя за адаптер Genesis Tin 200

I. Важна информация преди инсталиране:

Благодарим Ви за покупката на адаптер Tin 200. По-долу е описана инсталацията на устройството и софтуера.

Прочетете следната информация, за да избегнете проблеми преди и по време на употребата на устройството.

1. Адаптерът функционира само с оригиналния контролер на производителя на конзолата. Всякакви заместители, механично/програмно модифицирани контролери могат, но не е гарантирано, че могат да работят правилно.
2. Клавиатурата и мишката трябва да бъдат свързани с кабел към адаптера. Безжичните устройства могат, но не е гарантирано, че могат да работят правилно.
3. Положихме всички усилия да гарантираме, че TIN 200 е съвместим с всякакви клавиатури и мишки, но е невъзможно да гарантираме на 100% съвместимост с всички устройства, предлагани на пазара.
4. Всички настоящи модели на Genesis се поддържат и са съвместими с адаптера, поради тази причина, препоръчваме използването им.

II. Инсталиране на конзоли PS4 и X1:

Включете конзолите. Геймпадът трябва да ИЗКЛЮЧЕН. Стартирането на системата на конзолата спира на екрана, преди екрана за вход. В този момент трябва да започне свързването на устройството в следния ред:

1. Свържете Genesis TIN 200 към USB порта на конзолата (светодиодите на адаптера трябва да светнат).
2. Свържете оригиналния ИЗКЛЮЧЕН геймпад на конзолата с USB кабела към адаптера в съответния слот (маркиран със символа на геймпад). Геймпадът ще се държи така, сякаш е свързан към източник на захранване/ зарядно устройство – което ще бъде сигнализирано по подходящ начин (напр. активация на подсветката). В случай на възникване на проблеми, като първа стъпка за тяхното разрешаване, ние Ви препоръчваме да опитате да свържете адаптера с геймпада с друг USB кабел. Кабелите, проектирани само за зареждане няма да работят с адаптера.
3. Свържете клавиатурата към съответния маркиран слот за USB адаптера. Светодиодът трябва да свети с постоянна светлина (не мига).
4. Свържете мишката към съответния маркиран слот за USB адаптера. Светодиодът трябва да свети с постоянна светлина (не мига).

Инсталирането на устройството е завършено. Отсега нататък потребителят може да използва мишката и клавиатурата, за да се движи по менюто и да управлява играта. В подръчната карта, намираща се в опаковката на продукта, са описания функциите на клавиши/ бутони по подразбиране. Картата също може да се намери онлайн на интернет страницата на продукта.

III. Инсталиране на конзола на PS3:

Инсталирането е същото като на конзоли PS4/X1, с тази разлика, че след точка 4 използвайте клавишната комбинация Ctrl+1, за да влезете в режим обслужване на конзола PS3. След влизане в режима PS3, устройството работи според зададените по подразбиране клавиши.

IV. Инсталиране на конзола SWITCH:

Преди да свържете адаптера Tin 200, активирайте поддръжката на жичен PRO контролер в настройките на конзолата.

Свържете адаптера към свободен USB порт за докинг станция на конзолата (конзола трябва да бъде „закачена“). Съществува опция за свързване директно към конзолата с помощта на OTG USB адаптер → microUSB.

Инсталирането е същото като на конзоли PS4/ X1, с тази разлика, че след точка 4 трябва да използвате клавишната комбинация Ctrl+2, за да влезете в режим обслужване на конзола Switch.

След влизане в режима Switch, устройството работи със зададените по подразбиране клавиши.

V. Актуализация на фърмуера на устройството (Firmware):

1. На интернет страницата на устройството (genesis-zone.com) отидете на раздел „СВАЛЯНЕ“, а след това изтеглете диска “Genesis TIN 200 Firmware vX.X” (наименованието на файла може да бъде актуализирано).
2. Разархивирайте файловете на диска.
3. Свържете адаптера Genesis TIN 200 към USB порта на компютъра/ лаптопа.

4. Стартирайте приложението GenesisUpdate 1.11.exe. (наименованието на файла може да бъде актуализирано).
5. Кликнете върху "Open File" и потърсете мястото, където е извлечен файлът с фърмуера. Изберете файла "Genesis Tin 200 firmware v1.1C.bin" (наименованието на файла може да бъде актуализирано).
6. След това кликнете бутона "Auto Update", за да актуализирате адаптера.
7. Съобщението "PASS" показва, че новият фърмуер е инсталиран правилно.
8. Изключете адаптера от компютъра и го свържете към конзолата.

Прекъснатата инсталация не трябва да повреди устройството, но не се препоръчва да изключвате адаптера, докато тя трае. Ако имате проблеми по време на инсталацията (например: съобщение Време на изчакване!): моля, проверете устройството и опитайте отново по-късно – това обикновено означава проблем с комуникация с устройството. Препоръчваме Ви да го свържете отново/ свържете с друг USB кабел/ свържете към друг USB слот.

VI. Конфигурация на софтуера Genesis TIN 200 Key Assistant:

1. Изтеглете файла "Genesis Tin 200 Software" от уебсайта на устройството (genesis-zone.com, раздел „ИЗТЕГЛЯНЕ“). Разархивирайте файловете на диска.
2. Свържете адаптера TIN 200 към USB порта на компютър/ лаптопа.
3. Стартирайте приложението "Genesis Tin 200 KeyAssistant.exe".
4. В "MODE" изберете подходящия тип конзола.
5. В прозореца на главното меню – опция за конфигуриране на чувствителността на мишката и основните клавиши на клавиатурата, заедно с турбо режим. Кликнете върху съответното поле на бутона („K“), а след това натиснете клавиша на клавиатурата, който искате да бъде зададен към функцията.
6. С кликане върху "ADVANCED" получавате достъп до другите функции и клавиши на клавиатурата („K“) и мишката („M“). След конфигурацията, кликнете върху бутона с дискетка в главния прозорец и запазете промените. Tin 200 може да бъде изключен.

VII. Алтернативен метод на инсталация важи за всички поддържани конзоли:

Ако инсталацията не е успешна съгласно инструкции по-горе, моля използвайте алтернативния метод на инсталация.

Той се състои в промяна на реда, по който устройствата се свързват към адаптера (останалите указания за инсталация остават непроменени):

Вместо точки 1 до 4 (свързване на устройствата към адаптера Tin 200 в съответния ред, описан по-горе).

Свържете всички устройства (геймпад + клавиатура + мишка) към адаптера Tin 200 (редът няма значение) и накрая свържете адаптера към конзолата.

Може да намерите допълнителни указания за всяка конзола описани на нея.

VIII. Общи условия:

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.

IX. Регулаторна информация:



ЕС Декларация за съответствие – С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че съоръжението NAG-1390 е съвместимо с всички приложими към него европейски директиви и наредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.



Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.

PS4 и PS3 е регистрирана търговска марка на Sony Computer Entertainment в Съединените щати и/ или други страни.

Xbox One е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/ или други страни.

Switch е регистрирана търговска марка на Nintendo Corporation в Съединените щати и/ или други страни.

Impakt SA няма лиценз за използване на запазената марка PS4, PS3, Xbox One, Switch, а използването ѝ е само информационно.