

## Ръководство на потребителя за гейминг слушалки HP OMEN



### I. Описание и работа с устройството:



Можете да натиснете този бутон веднъж, два или три пъти или да го натиснете и задържите за различни функции в зависимост от вашето устройство, операционна система и активно приложение. Функциите на бутоните не са съвместими с операционната система Windows.

### II. Регулаторна информация:

© Авторски права 2020 HP Development Company, L.P.

Windows е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

Информацията, която се съдържа в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продукти и услуги на HP са посочени в изричните декларации за гаранция, придружаващи продуктите и услугите на HP. Нищо тук не трябва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически грешки, редакционни грешки или пропуски, които се съдържат в това ръководство.

Работна температура: 50 °C

#### Декларация за съответствие:

Продукти, носещи маркировка CE и маркировка за Обединеното кралство, съответстват на една или повече от следните директиви на ЕС и приложимите нормативни разпоредби на Обединеното кралство, които могат да се прилагат:

Директива за радиосъоръженията 53/2014/ЕС; Директива за ниско напрежение 35/2014/ЕС; Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 30/2014/ЕС; Директива за екопроектиране 125/2009/ЕО; Директива за ограничаване на опасните вещества 65/2011/ЕС. Съответствието с тези директиви се оценява с помощта на действащите европейски хармонизирани стандарти.

#### Радиочестотни ленти и нива на максимална мощност (само при някои продукти):

RadioTechnology	Максимална мощност на предаване EIRP (mW)
WLAN/Bluetooth: 2,4 GHz WLAN: 5 GHz	100
NFC: 13,56 MHz	10
Неспецифично късообхватно устройство: 2,4 GHz	10

**Забележка:** Използвайте само поддържани от HP софтуерни драйвери и правилните настройки за държавата, за да се гарантира съответствие.

Точката за контакт по нормативни въпроси на ЕС е HP Deutschland GmbH, HQ-TRE,71025, Boeblingen, Германия.

#### **Химически вещества:**

HP се ангажира да осигурява на своите клиенти информация за химическите вещества в своите продукти, доколкото това е необходимо за спазване на законовите изисквания като например REACH (Регламент ЕО № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета). Справка с химическа информация за този продукт може да се намери на адрес <http://www.hp.com/go/reach>.



#### **Декларация за нивото на звука на слушалките:**

За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте силно увеличен звук за продължителен период.

Преди да използвате модул за глава или слушалки, винаги нулирайте силата на звука към ниско ниво.

За своя собствена безопасност използвайте модули за глава или слушалки, които отговарят на ограниченията за модул за глава в EN 50332-2.

Когато продуктът на HP включва модул за глава или слушалки, комбинацията отговаря на изискванията на EN 50332-1.

#### **Информация за наредба на ЕК 1275/2008:**

За да намерите данни за консумацията на енергия, включително когато продуктът е в състояние на готовност в мрежата с всички части на кабелната мрежа свързани, направете справка със секция Р14 „Допълнителна информация“ на IT ECO декларацията на продукта на адрес <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html>.

Където е приложимо, активирайте или деактивирайте безжична мрежа, като използвате инструкциите, включени в ръководството за потребителя на продукта или в операционната система.

Информация също така е налична на адрес <http://www.hp.com/support>.



#### **Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребителите:**

Този символ означава да не изхвърляте своя продукт с другите битови отпадъци. Вместо това трябва да пазите човешкото здраве и околната среда, като предавате своето отпадъчно оборудване на специално определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване. За повече информация, моля, свържете се с вашата служба за изхвърляне на битови отпадъци или отидете на адрес: <http://www.hp.com/recycle>.

Когато батерията е достигнала края на своя срок на експлоатация, не я изхвърляйте при общите домакински отпадъци. Съблюдавайте местните закони и правила за това как трябва да се изхвърлят компютърни батерии.

HP насърчава клиентите да рециклират използван електронен хардуер, опаковки на оригинални печатащи касети от HP и акумулаторни батерии. За повече информация относно програмите за рециклиране вижте уеб сайта на HP на <http://www.hp.com/recycle>.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Съществува риск от експлозия, ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип.

Изхвърляйте употребените батерии съгласно съответните инструкции.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да намалите риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, удряйте или пробивайте; не свързвайте на късо външните контакти; не изхвърляйте в огън или вода.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Пазете батерията далеч от деца.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да намалите възможните проблеми с безопасността, само предоставената с компютъра батерия, резервна батерия, доставена от HP, или съвместима батерия, закупена допълнително от HP, трябва да се ползват с компютъра.