

Ръководство на потребителя за OnePlus Nord Buds 2 E508A

I. Информация за употреба и функции на устройството:

Смяна на тапичките за уши:

Използвайте правилния за вас размер на тапички за уши, така че да се насладите на оптимален комфорт и шумопотискане. Проверете аксесоарите, които идват в комплект с вашите слушалки, за да намерите различните по размер тапички за уши. Имайте предвид, че може да ви трябват различни по размер тапички за уши за лявото и за дясното ви ухо.



Сдвояване и свързване:

- За да сдвоите слушалките към OnePlus 6 (или по-нови версии) трябва да включите Bluetooth функцията на смартфона си, да отворите калъфчето за зареждане на слушалките и да поставите калъфчето близо до смартфона. След това трябва да следвате инструкциите на екрана на смартфона си.
- За да свържете смартфон, който не е OnePlus или за да свържете друго устройство с Bluetooth, трябва да поставите слушалките в калъфчето за зареждане като то е с отворен капак. Натиснете и задръжте бутона за настройка на калъфа за зареждане за 2 секунди, за да влезете в Bluetooth настройките. След това изберете OnePlus Nord Buds 2.
- За да възстановите заводските настройки трябва да поставите слушалките в калъфчето като то трябва да е с отворен капак. Натиснете и задръжте бутона за Настройка на калъфчето за зареждане за 15 секунди, докато индикаторът не започне да мига в червено.

Детайли на слушалките:

- За OnePlus 6 (или по-нови версии):
Може да настроите детайлите на слушалките или да обновите софтуерната им версия на Settings > Bluetooth.
- Други Android телефони:
Изтеглете и инсталрайте HeyMelody, за да получите достъп до функции на слушалките и за да обновите софтуерната им версия за по-добро аудио изживяване при слушане.
** Може да изтеглите HeyMelody от Google Play Store.*



Контрол при слушане:

Може да настроите функциите на единичното, двойното и тройното докосване на лявата и на дясната слушалка чрез смартфона си, така че те да изпълняват различни от посочените по-долу действия.

- Натискане веднъж: „Пускане/Пауза“
- Натискане два пъти: „Следваща песен“, „Отговор/Прекратяване на обаждане“
- Натискане три пъти: „Предишна песен“.



Контрол на други функции:

- Натиснете за 1 секунда: Преминете от режима „Шумопотискане“ към режима „Прозрачност“.
- Натиснете за 3 секунди: Натиснете и задръжте слушалката за 3 секунди, за да отхвърлите обаждане.

Зареждане на слушалките:

Ниво на заряд на батерията:

- Когато слушалките са в калъфчето, светлинният индикатор показва нивото на заряд на батерията на слушалките.
- Когато слушалките са извадени от калъфчето за зареждане, индикаторната светлина показва нивото на заряд на калъфчето.
 - **Зелен индикатор:** висок заряд на батерията
 - **Жълт индикатор:** среден заряд на батерията
 - **Червен индикатор:** нисък заряд на батерията

Слушалки:

Поставете OnePlus Nord Buds 2 в калъфчето за зареждане и те ще започнат да се зареждат автоматично.



Калъф за зареждане:

Използвайте Type-C кабел, за да заредите калъфчето на слушалките.

II. Информация за безопасна употреба:

Преди да използвате тези слушалки трябва да прочетете и да спазите следните предпазни мерки и предупреждения, за да подсигурите оптималната работа на устройството и да избегнете опасни или незаконни ситуации.

- Номинална мощност на продукта: ≤ 20 mW (e.r.i.p)
- Честотен обхват: 2402-2480MHz
- На места, където има забрана за употреба на безжични устройства не бива да използвате това устройство. В противен случай то може да навреди на други електронни устройства или да предизвика други опасности.

Въздействие върху медицински устройства:

- В сферата на медицината и здравеопазването, където употребата на безжични устройства е напълно забранена, моля следвайте изискванията на даденото място и изключете устройството.
- Радио вълните от слушалките може да повлият върху нормалната функционалност на медицинските импланти или личните медицински устройства като пейсмейкъри, кохлеарни апарати или слухови апарати. Ако използвате медицинско оборудване, моля консултирайте се с производителя за ограничения при употребата на този продукт.
- Когато използвате този продукт, моля дръжте го на поне 15 сантиметра разстояние от имплантираното медицинско устройство (пейсмейкър, кохлеарен апарат, слухов апарат и т.н.).

Зашита на слуха:

За да избегнете увреждане на слуха, не слушайте музика за дълго с много висока сила на звука. Препоръчва се да използвате слушалките за слушане на музика и за провеждане на разговорите на най-ниската стойност на сила на звука, за да предпазите слуха си от увреждане. Дългото излагане на високи нива на сила на звука може да доведе до постоянно увреждане на слуха.

- Ако слушате музика с много висока сила на звука по време на шофиране рискувате да се разсеете и да претърпите инцидент.

Безопасност при шофиране:

- Моля спазвайте законите в държавата си или региона си и не използвайте това устройство при шофиране.
- Имайте предвид, че безопасността при шофиране е най-важна и не трябва да правите нищо, което може да ви разсее.
- Електронните устройства в колата може да не работят правилно в следствие на радио смущение на слушалките. Моля свържете се с производителя за повече детайли.
- Безжичните устройства може да повлият върху светлинната система на самолетите. Моля спазвайте релевантните ограничения на самолети. Не използвайте слушалките, когато има забрана за употреба на безжични устройства.

Безопасност за деца:

- Това устройство и аксесоарите му може да съдържат малки части. Моля поставете него и аксесоарите му на място, до което вашите деца нямат достъп. Децата може да повредят устройството и аксесоарите му

без да искат или да погълнат малки части от него, които да доведат до задушаване. Освен това съществува риск от възникването на други опасни ситуации.

- Това устройство не е играчка и следователно деца не бива да го използват без да са под надзор на възрастен.

Изисквания за аксесоари:

Може да използвате само одобрени от производителя на устройството аксесоари и аксесоари, които са съвместими с устройството. Употребата на други видове аксесоари може да наруши гаранцията на устройството и дадени наредби на държавата, където устройството се използва може да бъдат нарушени и това да доведе до злополуки. За списък с одобрени аксесоари, моля свържете се с оторизиран сервизен персонал.

Безопасност за батерии:

- Моля използвайте само сертифициран адаптер за зареждане.
- Не разглобявайте и не модифицирайте батериите. Не ги потапяйте във вода или други течности, за да избегнете прегряването им, пожар или експлозия.
- Не изпускате, стискайте или продупчвайте батерията, тъй като прекаленото външно налягане върху нея може да доведе до късо съединение или прегряване вътре в батерията.
- Това устройство е оборудвано с вградена батерия, която не може да бъде заменена. Не сменяйте батерията сами, тъй като това може да повреди батерията или устройството. Батерията може да бъде подменяна само в оторизирани сервизни центрове. Внимание – риск от експлозия, ако батерията се подмени с неправилен тип.
- Моля изхвърлете използваните батерии спрямо инструкциите.

Среда на употреба:

- Не използвайте устройството в мокра среда или близо до магнитни полета, за да избегнете повреда на вътрешната верига на устройството.
- Моля не използвайте устройството по време на буря. Бурите може да повредят устройството и носят рисков удар.
- Работната температура на устройството е от 0°C до 35°C, а температурата на съхранение на устройството е от -10°C до 50°C. Твърде високата или твърде ниската температура може да влоши и повреди устройството. Батерията може да влоши производителността си на температура по-ниска от 5°C.
- Не поставяйте устройството на директна слънчева светлина (таблото на автомобил, на рамката на прозорец и т.н.).
- Не излагайте устройството на директна топлина и източници на огън като електрически печки, нагреватели, микровълнови печки, бойлери, котлони, свещи и т.н.
- Не поставяйте игли и други остри предмети около микрофоните и предавателите на слушалките, за да избегнете навлизането на предмети в тях и вашето нараняване в следствие на това.

III. Грижа и поддръжка:

- Ако не използвате слушалките, моля поставете ги обратно в калъфчето за зареждане, за да избегнете изтощаването на батерията им и за да ги заредите.
- Моля дръжте устройството и неговите аксесоари в суха среда. Не изсушавайте устройството като използвате уреди като сешоари, микровълнови печки и т.н.
- Не поставяйте калъфчето и самите слушалки на места, където температурата е прекалено висока или прекалено ниска, тъй като това може да доведе до неправилна функционалност, пожар или експлозия.
- Преди почистване и поддръжка, моля спрете да използвате слушалките, затворете всички приложения и прекъснете връзката между слушалките и всички други устройства. Не използвайте силни химични продукти, разтворители и почистващо оборудване, за да почиствате слушалките и техните аксесоари. Моля използвайте чиста суха мека кърпа, за да избърсвате слушалките и аксесоарите им.
- Не поставяйте магнитни карти (например банкови карти, SIM карти и т.н.) заедно с устройството за дълъг период от време, тъй като магнитните карти може да бъдат повредени от магнитните полета.
- Не разглобявайте или модифицирайте устройството и аксесоарите му. В противен случай гаранцията му ще бъде анулирана. Ако възникне повреда на устройството, моля свържете се с оторизиран сервизен център.

Предупреждение: Не гълтайте слушалките. Децата и непълнолетните лица трябва да използват устройството под надзор от възрастен, за да се предотврати опасността от поглъщане.

IV. Регулаторна информация:



За да предотвратите увреждане на слуха си, моля не слушайте с висока сила на звука за продължителни периоди.

Зашита на околната среда:

- Моля не изхвърляйте устройството и аксесоарите му с нормалните домашни отпадъци.
- Моля спазвайте местните разпоредби и закони за изхвърляне на устройството и неговите аксесоари и ги рециклирайте.

Информация за радиочестотно излагане:

Извършена е оценка на радиочестотното излагане, за да се докаже, че това устройство няма да генерира вредни EM емисии над референтното ниво, както е посочено в Препоръка на Съвета на ЕО (1999/519/EO).

Това ръководство е само за информационни цели и не представлява ангажимент от какъвто и да е вид.



Правилно изхвърляне на този продукт:

Символът със зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт, батерия, документи или опаковка показва, че продуктът и неговите електронни аксесоари не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци. За безопасно рециклиране на вашето устройство, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, където устройството е първоначално закупено. Това устройство има вградена батерия, която трябва да бъде изхвърлена по правилен начин и да бъде рециклирана след края на експлоатационния живот.

Намаляване на опасните вещества:

Устройството и всички електрически аксесоари са в съответствие с приложимите местни правила за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване. За декларации за съответствие относно REACH, моля, посетете нашия уебсайт <https://service.oneplus.com/global/search/reach-regulation>