

Ръководство на потребителя за радиоуправляема играчка uGo URC-1310



I. Спецификации:

- Батерия: 4.8V 400mAh
- Бързина: до 10 км/ч
- Разстояние на обхват на дистанционното: до 50 м
- Време на зареждане: 2 часа
- Време на игра: до 15 минути

II. Първоначална употреба:

Извадете всички щифтове и премахнете основната част.

Уверете се, че всички аксесоари са поставени правилно и премахнете защитната лента от основната част преди да включите камиончето.

Поставяне на батериите на предавателя:

1. Премахнете капака на отделението за батерии като отвинтите винта на гърба на предавателя с отвертка.
2. Поставете 2 x 1.5V AA батерии (не са включени в комплекта) като внимавате да спазите правилния им поляритет.
3. Затворете отделението за батерии като завинтите капака му.

Бележка:

1. Когато поставяте батериите трябва да спазите правилния им поляритет.
2. Не смесвайте стари и нови батерии.
3. Не смесвайте различни по вид батерии.

Заредете и монтирайте презаредимите батерии:

Стъпка 1:

- a) Свържете литиево-йонните батерии към зарядното. Светлинният индикатор ще светне в зелено.
- b) Поставете зарядното в ел. контакт. Светлинният индикатор на зарядното ще светне в червено.
- c) Когато зареждането приключи, светлинният индикатор отново ще светне в зелено.

Стъпка 2:

Разхлабете резетата на капака на отделението за батерии в долната част на камиончето, след което премахнете капака.

Стъпка 3:

Свържете гнездата на презаредимата батерия и количката с правилните им полярности, след което поставете батерията в отделението за батерии.

Стъпка 4:

Затворете капака на отделението за батерии сигурно.

III. Зарядно/предпазни мерки за батерията:

- 1) За да предотврати неправилно зареждане, което може да доведе до експлозия на батериите, зарядното устройство използва защитно устройство за ограничаване на напрежението. Препоръчваме да не зареждате батериите в продължение на повече от 24 часа.
- 2) Когато батерията е напълно изтощена трябва да я заредите напълно. Препоръчваме ви да извадите батериите от устройството и да плъзнете бутона към позиция „Искл.“, когато не използвате количката.
- 3) Платката използва функция за защита от прегряване. Когато платката е прегряла, камиончето ще бъде деактивирано (няма се движи напред/ назад) за 3-6 секунди, преди функцията за движение не бъде възстановена.

IV. Управление на камиончето:

- 1) Сдвоете честотата на камиончето и на предавателя.
- 2) Ако камиончето не може да се движи в права линия, моля използвайте тримера на шасито за настройка.
- a) Когато ги сдвоявате за пръв път, предавателят и камиончето трябва да бъдат включени в рамките на 3 секунди един от друг. По време на сдвояването LED индикаторите на количката и на предавателя ще мигат. При успешно сдвояване индикаторите ще светнат в бяло.
- b) Когато сдвоявате честотата, моля не докосвайте ускорителя.
- c) В случай, че сдвояването не е успешно, моля изключете камиончето и предавателя и повторете процеса на сдвояване.

Бележка: LED индикаторът ще мига, когато батерията на предавателя или на камиончето е изтощена. Моля заредете или подменете батериите преди да продължите.

Настройка на волан:

1. **Напред:** Бутнете двата лоста нагоре
2. **Назад:** Дръпнете двата лоста надолу
3. **Завиване надясно:** Бутнете десния лост нагоре и левия лост надолу по едно и също време.

Бележки:

- Моля внимавайте за поляритета на батериите, когато ги поставяте или подменяте.
- Не може да зареждате батерии, които не са презаредими.
- Извадете презаредимите батерии от количката преди зареждане.
- Само възрастни може да зареждат батериите.
- Не смесвайте нови и стари батерии или батерии от различен вид.
- Премахнете батериите от количката, когато са изтощени.
- Следете за късо съединение на хранящите клеми.
- Докосването на антената на предавателя по време на употреба на количката може да повлияе на разстоянието на обхват на дистанционното. Само възрастни трябва да боравят със счупените антени.
- Камиончето е мощно и не бива да бъде спирано рязко по време на бързо движение, заради инерцията му.
- Ако камиончето се движи по-бавно от обикновено значи батерията му е изтощена. Моля презаредете батериите му според инструкциите в това ръководство.
- По време на зареждане трябва да се уверите, че всичко е свързано правилно.
- Ако няма да използвате устройството дълго време, моля извадете батериите от камиончето и от предавателя.
- Разпаковайте камиончето само под надзора на възрастен.
- Запазете това ръководство за бъдеща употреба.

V. Информация за безопасна употреба:

- Не излагайте зарядното и кабелите на дъжд, намокряне, течности, химикали или течаща вода. Винаги ги пазете чисти и сухи.
- **Внимание:** Опасност от електрически удар, изгаряния или пожар.

- Никога не подменяйте, режете или поправяйте кабели или конектори, които идват в комплект с устройството.
- Зареждайте устройството само в добре вентилирани помещения. Никога не го зареждайте във вътрешността на кола и т.н.
- В устройството няма части, които могат да бъде обслужвани от потребителя. Никога не отваряйте устройството – риск от електрически удар и изгаряния.
- Зареждайте презаредимите устройства само с уточнения волтаж на етикета им. При опит за зареждане на батериите с друго напрежение съществува риск от експлозия, пожар, изтичане на опасни химикали и лични наранявания.
- Не подлагайте устройството на удари и го пазете от счупване.
- Когато камиончето се движи не бива да пипате колелата му, за да избегнете повредата на устройството.
- Когато използвате две камиончета едновременно, трябва да им зададете различни честоти, за да избегнете смущения.
- Не си играйте с камиончето на пътя или на други опасни места, за да избегнете инциденти.
- Не огъвайте антената и не я насочвайте към хора или предмети, за да избегнете щети и физически наранявания.
- Не си играйте на места с локви, кал или пясък.

VI. Регулаторна информация:

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук) показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда като рециклирате опасните отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.
- По закон празните и зарядни батерии не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Те са токсичен отпадък и трябва да се изхвърлят само на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.
- IMPAKT S.A. декларира, че това радиооборудване тип URC-1310 съответства на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО Текст от значение за ЕИП, на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване Текст от значение за ЕИП и на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно безопасността на детските играчки Текст от значение за ЕИП. Може да намерите пълния текст на ЕС декларацията за съответствие на www.impakt.com.pl

