

УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ

Beurer FC 45

Кратко ръководство на потребителя

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. уред за дълбоко почистване на лице
- 1 бр. приставка четка
- 2 бр. AAA 1.5 V батерии
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Уредът за почистване на лице предлага нежно, цялостно почистване на кожата на лицето. Той не само почиства кожата на лицето, но и подобрява циркулацията.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Дръжте уреда и опаковката далече от достъп на деца.
- Почистването на уреда не бива да се извършва от деца без родителски надзор.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът трябва да се използва само върху лицето (без зоната около очите).
- Не използвайте уреда върху животни или деца под 8 годишна възраст.
- Ако дадете този уред на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Преди употреба прегледайте уреда и аксесоарите му – ако откриете видими повреди моля потърсете помощ от търговеца на уреда.
- Пазете уреда удар, влага, прах, химикали, големи температурни разлики и отоплителни тела.

- Не използвайте уреда върху наранена кожа, открити рани, при кожно заболяване или раздразнена кожа, веднага след слънчева баня, при приемане на лекарства със стероиди.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Пазете батериите от силна топлина. Не хвърляйте батерии в огън – риск от пожар.
- Дръжте батериите далеч от деца – риск от задушаване!
- Не разглобявайте и не мачкайте батериите.
- Спазвайте поляритета + и – на батериите.
- Не зареждайте батериите.
- Не използвайте презаредими батерии.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



1. Приставка четка
2. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ
3. Отделение за батерии

5. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

5.1. Прикрепване на четката

- Прикрепете четката към крепежния елемент на върха на уреда.
- За да махнете четката, издърпайте я нагоре и напред.
- Подменяйте четката на всеки 4 месеца за оптимални резултати.

5.2. Слагане на батериите

- Махнете капака на отделението за батерии на задната част на уреда.
- Сложете батериите (идват с уреда) като спазите посочения поляритет.
- Затворете отделението за батерии внимателно.

6. РАБОТА С УРЕДА

- Намокрете четката с вода. Не използвайте уреда със суха четка, защото това може да раздразни кожата ви.
- Сложете почистващ гел върху лицето си.
- Задръжте бутон ВКЛ/ИЗКЛ за една секунда, за да включите уреда. Четката започва да се върти.
- Уредът има бавна и бърза скорост. Първоначално уреда започва да работи на бавна скорост. За да смените скоростите, натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ за кратко.
- Движете нежно уреда по лицето си и с равномерни движения почистете замърсяванията и мъртвите клетки.
Забележка: За комфортно приложение не натискайте четката силно към кожата си. Третирайте всеки участък за не повече от 20 секунди.
- Изключете уреда след употреба като задръжите бутон ВКЛ/ИЗКЛ за една секунда.
- Измийте добре лицето си с вода.
- Подсушете кожата си с леко потупване с кърпа и приложете овлажняващ крем.
- Препоръчаното време на работа е 1 минута. Уредът се изключва автоматично след 1 минута на работа.
- За най-добри резултати препоръчваме уредът да се използва всеки ден по 1 минута.
- Научно доказано е, че процедурите с кръгово движение на уреда дават 4 пъти по-добри резултати.

7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключвайте уреда преди почистване.
- Извадете четката от уреда като я издърпате нагоре и напред. Почиствайте я добре с вода след всяка употреба.
- Почиствайте уреда с мека и леко навлажнена кърпа. При по-силно замърсяване можете да използвате мек сапунен разтвор. Не използвайте абразивни почистващи препарати.

8. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервна четка можете да поръчате под каталожен номер 605.51.

9. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово
Cd = Батерията съдържа кадмий
Hg = Батерията съдържа живак



Уредът е подходящ за употреба под душа или във вана.



Уредът се изнася в Руската федерация и Общността на независимите държави.



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.