

ръководство на потребителя

PowerValue 11T G2 1-3 kVA B/S



Информация за документа

Име на файла	:	04-3598_ABB_OPM_PVA111-3kVA-T_G2_EN_REV-D_BG
UPS модел	:	PowerValue 11 RT G2 1-3 kVA B/S
Дата на издаване	:	30.07.2018
Издаден от	:	АББ България
Проверен от	:	ПМ
Номер на статия	:	04-3598
Номер на докумен	т:	4NWD003883
Ревизия	:	D

Съдържание

Съ 1	държа Безо	ание.	·····	22 ج
÷	1 1	Ичст	он	5 5
	1.1	1 1 1	Симполи за безопасност и пролучероучериина	J
		1.1.1	Символи за оезопасност и предупреждения	
		112		6
		111		0
		1.1.4	Поддръжка, сервиз и прешки	7
		1.1.5		1
		1.1.0	Създанение	1
	12	L.L.I Nave		
	1.2	121	за професионалии потребители в ЕС	ن م
		122		0 g
2	Опис		За изхвърляне в държави извън се	o
-	2 1	Опис		د م
	L.1	211	בהסעבה בע עבמעק	د م
		212	Бутони на панела	J 9
		213	СПописание	10
		214	ГСР функции на иконите	10
3	Пуск	аневе	експлоатация	11
-	3.1	Paso	паковане на UPS	
	0.1	311	Проверка	 11
		312	Разопаковане на системата	11
	3.2	Свър	3BaHe	12
	0	321	Свързване на входа на UPS-а	12
		3.2.2	Свързване на изхода на UPS-а.	12
		3.2.3	Свързване на външните батерии	12
		3.2.4	ЕРО свързване	13
	3.3	Бате	рии	14
	3.4	Пуска	ане на UPS-а	14
	3.5	Спир	ране на UPS-а	14
		3.3.1	Зареждане на батериите	14
		3.3.2	Тест	14
		3.4.1	Със свързани захранващи кабели	14
		3.4.2	Без свързани захранващи кабели	14
		3.5.1	В режим на захранване от електрическата мрежа	14
		3.5.2	Врежим на батерия	14
	3.6	Заглу	ушаване на алармите	15
		3.6.1	Работа на батерия	15
		3.6.2	Режим на байпас	15
		3.6.3	СVCF режим	15
		3.6.4	Други режими	15
		3.6.5	Индикатори за аларми	15
4	Рабо	та	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16
	4.1	Режи	ими на работа за всички модели	16
		4.1.1	Режими на работа и индикатори за грешки	16
		4.1.2	Предупреждения и индикатори за грешки	16
		4.1.3	Режим на захранване от електрическата мрежа (LINE)	16
		4.1.4	Работа на батерия (bATT)	17
		4.1.5	Режим на байпас (bYPA)	17

		416	Режим липса на товар (STbY)	17
		417	Аварийно изключване (ЕРО)	17
		418	Икономичен режима (ЕСО)	17
		419	Режим с постоянно напрежение и честота (СVCE)	17
		4 1 10	Авариен режим	17
5	LCD	настро	йки	18
•	5.1	Обща	информация за настройките на LCD	18
		5.1.1	Работа с менютата на LCD	.18
6	Разр	ешава	не на проблеми	19
7	Подд	цръжка	а и съхранение	20
	7.1	Работ	ra	20
	7.2	Съхра	анение	20
8	Кому	иникац	ионни портове	21
	8.1	USB 🛛	и WinPower комуникационни портове	21
		8.1.1	USB и RS-232 комуникационни портове	. 21
		8.1.2	USB за HID устройства	. 21
		8.1.3	AS400 интерфейс (допълнителна опция)	. 21
		8.1.4	WinPower ModBus карта (допълнителна опция)	21
		8.1.5	WinPower SNMP карта (допълнителна опция)	21
9	Софт	yep.		22
	9.1	WinPo	ower	22
		9.1.1	Безплатно сваляне на софтуер—WinPower	22
		9.1.2	Монтаж	.22
10	Изгл	ед на з	адния панел (IEC)	23
11	Техн	ически	а характеристики	25
	11.1	Техни	ически параметри	25
	11.2	Врем	е на автономна работа	26

Таблица

Габлица 1: Символи за безопасност и предупреждения
Габлица 2: Стандарти
Габлица 3: PowerValue 11T G2 1-3 kVA бутони на дисплея
Габлица 4: LCD икони
Габлица 5: UPS изходи
аблица 6: Свързване на изходящите кабели и земята към клемния блок
Габлица 7: Свързване на външна батерия
Габлица 8: Списък с алармите
Габлица 9: Режими на работа и индикатори за грешки
Габлица 10: Предупреждения и кодове за грешки
Габлица 11: LCD настройки и опции
Габлица 12: Предупреждения и кодове за грешки
Габлица 13: Време на автономна работа

Фигура

фигура 01 Диаграма на потока на въздух
фигура 02 Панел на дисплея
фигура 03 LCD дисплей
фигура 04 Разопаковане на системата11
фигура 05 Схема на свързване на изхода за 3kVA S
фигура 06 UPS връзка към външна батерия EBM
фигура 07 Режим на захранване от електрическата мрежа
фигура 08 Режим на батерия
фигура 09 Байпас режим
фигура 10 Режим липса на товар
фигура 11 Авариен режим
фигура 12 LCD панел на дисплея
фигура 13 WinPower
фигура 14 PowerValue 11T G2 1kVA В и PowerValue 11T G2 1kVA S
фигура 15 PowerValue 11T G2 2kVA В и PowerValue 11T G2 2kVA S
фигура 16 PowerValue 11T G2 3kVA В и PowerValue 11T G2 3kVA S





ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТАА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.1 Инструкции за безопасност

1.1.1 Символи за безопасност и предупреждения

По-долу е дадено описание на символите използвани в този документ.

Таблица 1: Символи за безопасност и предупреждения



01 Диаграма за потока на въздух 1.1.2 Монтаж
Винаги спазвайте предпазните мерки и инструкциите, описани в това ръководство.
Всяко отклонение от инструкциите може да доведе до токов удар или да причини случайно изключване на товара.



КОНДЕНЗ МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ, АКО UPS ВНЕЗАПНО СЕ ПРЕМЕСТВА ОТ СТУДЕНА В ТОПЛА СРЕДА. UPS ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПЪЛНО СУХ ПРЕДИ МОНТАЖА. ПРЕПОРЪЧВА СЕ ДА ИМА НАЙ-МАЛКО ДВА ЧАСА ВРЕМЕ ЗА АКЛИМАТИЗАЦИЯ, ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ КОНДЕНЗ.



НЕ МОНТИРАЙТЕ UPS БЛИЗО ДО ВОДА ИЛИ ВЛАЖНА СРЕДА.



НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ UPS, КЪДЕТО ЩЕ БЪДЕ ИЗЛОЖЕН НА ДИРЕКТНА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА ИЛИ БЛИЗО ДО ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА.



НЕ СВЪРЗВАЙТЕ УРЕДИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОБОРУДВАНЕ, КОИТО БИХА ПРЕТОВАРИЛИ UPS (ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ И ДР.) КЪМ ИЗХОДА НА UPS.



ПОСТАВЯЙТЕ КАБЕЛИТЕ ПРАВИЛНО, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СТЪПВАНЕ ИЛИ СПЪВАНЕ НА ТЯХ.



УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПРАВИЛНО СТЕ ЗАЗЕМИЛИ КАБЕЛИТЕ.



СВЪРЗВАЙТЕ САМО UPS КЪМ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПРАВИЛНО ЗАЗЕМЕНИ.



СЛЕД ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО СЕ УБЕДЕТЕ, ЧЕ ОБЩАТА ТОКОВА УТЕЧКА НЕ НАДВИШАВА 3.5 MA

НЕ БЛОКИРАЙТЕ ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ НА КОРПУСА НА UPS. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ НА ПРЕДНАТА, СТРАНИЧНАТА И ЗАДНАТА ЧАСТ НЕ СА БЛОКИРАНИ. ПРЕПОРЪЧВА СЕ НАЙ-МАЛКО 25СМ ПРОСТРАНСТВО ОТ ВСЯКА СТРАНА. ДИАГРАМАТА НА ВЪЗД. ПОТОК Е ПОКАЗАНА ПО-ДОЛУ:



01



ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕКЪСВАЧ С НОМИНАЛЕН ТОК 16А И ИЗКЛЮЧВАТЕЛНА СПОСОБНОСТ МЕЖДУ ЗАХРАНВАЩИЯ ИЗТОЧНИК И ВХОДА ПРИ ИНСТАЛАЦИЯТА НА UPS-A.



UPS-А ПОЛУЧАВА ЗАХРАНВАНЕ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК - ИЗИСКВА СЕ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АС И DC ЗАХРАНВАНЕ ПРЕДИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.

1.1.3 Работа





ЗА ДА ПРЕКЪСНЕТЕ НАПЪЛНО UPS, ПЪРВО НАТИСНЕТЕ БУТОНА ОFF (ИЗКЛ.), ЗА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ UPSA И СЛЕД ТОВА ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ.

1.1.4 Поддръжка, сервиз и грешки



UPS РАБОТИ С ОПАСНИ НАПРЕЖЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ — РИСК ОТ ТОКОВ УДАР. ДОРИ СЛЕД КАТО УРЕДЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЗАХРАНВАНЕТО (ЗАХРАНВАЩИЯ КОНТАКТ), КОМПОНЕНТИТЕ ВЪТРЕ В UPS-А ВСЕ ОЩЕ СА СВЪРЗАНИ С БАТЕРИЯТА, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ.



DANGER

ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА НЯКАКВО ОБСУЖВАНЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ БАТЕРИИТЕ. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ НЯМА НАПРЕЖЕНИЕ И НЯМА ОПАСНО НАПРЕЖЕНИЕ В КОНДЕНЗАТОР ИЛИ КЛЕМИТЕ НА КОНДЕНЗАТОРА.

DANGER

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР. ВЕРИГАТА НА БАТЕРИЯТА НЕ Е ИЗОЛИРАНА ОТ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ВХОДА. МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ОПАСНИ НАПРЕЖЕНИЯ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА И ЗЕМЯТА. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ НАПРЕЖЕНИЕ ПРЕДИ ОБСЛУЖВАНЕТО.

БАТЕРИИТЕ ИМАТ ВИСОК ТОК НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ РИСК ОТ ТОКОВ Удар. ВЗЕМЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С БАТЕРИИ:

- ПРЕМАХНЕТЕ ВСИЧКИ БИЖУТА, ЧАСОВНИЦИ, ПРЪСТЕНИ И ДРУГИ МЕТАЛНИ ОБЕКТИ
- ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ИНСТРУМЕНТИ С ИЗОЛИРАНИ РЪКОХВАТКИ И
- ДРЪЖКИ. • НОСЕТЕ ГУМЕНИ РЪКАВИЦИ И БОТУШИ.
 - ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ МЕТАЛНИ ЧАСТИ ВЪРХУ БАТЕРИИТЕ.
 - ИЗКЛЮЧЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗТОЧНИКА НА ЗАРЕЖДАНЕ ПРЕДИ СВЪРЗВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ.



DANGER

НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ БАТЕРИИТЕ, КАТО ГИ ИЗГАРЯТЕ. МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЕКСПЛОЗИЯ.



НЕ ОТВАРЯЙТЕ И НЕ УНИЩОЖАВАТЕ БАТЕРИИТЕ. ЕЛЕКТРОЛИТА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЕ НА КОЖАТА И ОЧИТЕ. МОЖЕ ДА БЪДЕ ТОКСИЧЕН.



ПРИ СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ, ЗАМЕНЕТЕ СЪС СЪЩОТО КОЛИЧЕСТВО И ТИП БАТЕРИИ.



ПРИ ПОДМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДИН И СЪЩ ТИП И НОМИНАЛЕН ТОК, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР.

1.1.5 Транспорт



ТРАНСПОРТИРАЙТЕ UPS-А САМО В ОРИГИНАЛНАТА ОПАКОВКА (ЗА ЗАЩИТА ОТ Удар И ПОВРЕДА).

1.1.6 Съхранение



UPS-А ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА ВЪВ ВЕНТИЛИРАНО И СУХО ПОМЕЩЕНИЕ.

1.1.7 Стандарти

Таблица 2: Стандарти

	Стандарти
Безопасност	IEC/EN 62040-1
EMI	
Смущения при проводимост	IEC/EN 62040-2
Излъчвани смущения	IEC/EN 62040-2
Хармоници по ток	IEC/EN 61000-3-2
Колебание на напрежението и прекъсване	IEC/EN 61000-3-3
EMS	
ESD	IEC/EN 61000-4-2
RS	IEC/EN 61000-4-3
EFT	IEC/EN 61000-4-4
Пикове на напрежение	IEC/EN 61000-4-5
CS	IEC/EN 61000-4-6
MS	IEC/EN 61000-4-8
Падове на напрежение	IEC/EN 61000-4-11
Нискочестотни сигнали	IEC/EN 61000-2-2

1.2 Изхвърляне и рециклиране на UPS

1.2.1 За професионални потребители в ЕС

СИМВОЛЪТ "ЗАЧЕРКНАТА КОФА ЗА БОКЛУК" НА ПРОДУКТА (ИТЕ) И/ИЛИ ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ОЕЕО) НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕСВА С ОБЩИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.



АКО ИСКАТЕ ДА ИЗХВЪРЛИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ЕЕО), МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ДОСТАВЧИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ ЩЕ ПОМОГНЕ ДА СЕ СПЕСТЯТ ЦЕННИ РЕСУРСИ И ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ЕВЕНТУАЛНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО ИНАЧЕ БИХА МОГЛИ ДА ПРОИЗТЕКАТ ОТ НЕПОДХОДЯЩО БОРАВЕНЕ С ОТПАДЪЦИ.

1.2.2 За изхвърляне в държави извън ЕС

СИМВОЛЪТ "ЗАЧЕРКНАТА КОФА ЗА БОКЛУК" Е ВАЛИДЕН САМО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) И ОЗНАЧАВА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ОЕЕО) НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕСВА С ОБЩИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.



АКО ИСКАТЕ ДА ОТХВЪРЛИТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ИЛИ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК И ПОПИТАЙТЕ ЗА ПРАВИЛНИЯ МЕТОД НА ИЗХВЪРЛЯНЕ.

ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ ЩЕ ПОМОГНЕ ДА СЕ СПЕСТЯТ ЦЕННИ РЕСУРСИ И ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ЕВЕНТУАЛНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО ИНАЧЕ БИХА МОГЛИ ДА ПРОИЗТЕКАТ ОТ НЕПОДХОДЯЩО БОРАВЕНЕ С ОТПАДЪЦИ.



2.1 Описания на панела

02 Панел на дисплея

2.1.1 Екран на панела

Панела на PowerValue 11Т G2 1-3 kVA е показан по-долу.





2.1.2 Бутони на панела

Таблица 3: PowerValue 11T G2 1-3 kVA бутони на дисплея

Бутон	Функции
ON/Silence	 Пускане на UPS-a: Пускане на UPS-a: Натиснете ON/Silence бутона продължително за повече от 1 секунда и UPS-а ще се включи. Изключване на звукова аларма: С натискане на този бутон се изключва звуковата аларма в режим на батерия. С кратко докосване всички звукови аларми се изключват, във всички режими. Тест на батерията: С натискане на този бутон СС изключва звуковата аларма в режим на батерия. С кратко докосване всички звукови аларми се изключват, във всички режими. Тест на батерията: С натискане на този бутон UPS-а може да направи тест на батерията в режим на захранване от
	електрическата мрежа, ЕСО режим или СVCF режим.
OFF	 Когато има нормално захранване от мрежата UPS превключва в режим без товар или режим на байпас с натискане на OFF бутона и инвертора изключва. Ако байпаса е активиран и има захранване, изходящите контакти са захранени с напрежение през байпаса. Изключване на звукова аларма: а. С натискане на този бутон се изключва звуковата аларма в режим на байпас. Изтискане на този бутон се изключва звуковата аларма в режим на байпас.
Select	Можете да изберете между следните режими използвайки "Select" и потвърждение: • Изходящо напрежение (OPV) • Изходяща честота (OPF) • Байпас изключен/включен • Райпас изключен/включен
Enter	 Режим на работа при липса на товар или режим на баипас Брой външни батерии Оставащо време на батерия неактивно/активно Зареждащ ток за всички режими

03 LCD дисплей

2.1.3 LCD описание



LCD дисплей:

Ако активирате LCD дисплея, когато е изключен режима на изчакване, дисплея ще се изключи след 5 секунди. При натискане на който и да е бутон дисплея ще се активира отново.

2.1.4 LCD функции на иконите

— Таблица 4: LCD ико	ни
Дисплей	Функция
Информация за вхо	рда
Hz Hz Vac	Показва входящото напр./стойността на честотата, показани отделно.
₽ 123	Показва монофазното захранване
Информация за из>	кода
Hz Hz Vac	Показва изходящото напр./стойността на честотата, показани отделно.
Информация за тов	зара
	Показва нивото на консумация. Всяка секция показва ниво от 20%. Една секция се показва ако нивото е между 0-20%.
Информация за бат	герията
	Показва капацитета на батерията. Всяка секция показва ниво от 20%. Ако има аларма за ниско ниво на батерията, най-долната секция ще започне да премигва за да ви предупреди.
Режим/Грешка/Пр	едупреждение
187 187 187 187 189 189 189 189 189 189 189 189	Показва: • Режим на работа • Грешка • Предупреждение • Оставащо време на батерия Различни предупредителни сигнали могат да се показват по едно и също време.
Други	
*	Показва, че UPS-а е в режим на настройка.
	Показва, че UPS-а е в авариен режим или има предупреждения.

3 Пускане в експлоатация

3.1 Разопаковане на UPS

04 Разопаковане на системата

3.1.1 Проверка

Проверете опаковката и нейното съдържание за повреди. Незабавно информирайте превозвача ако намерите знаци за повреда.

Запазете опаковката на безопасно място за бъдеща употреба.

3.1.2 Разопаковане на системата

- 1. Отворете кутията и извадете аксесоарите.
- 2. Извадете внимателно UPS-а от кутията, извадете транспортните елементи и поставете UPS-а на равно място.



ИЗХВЪРЛЕТЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАЙТЕ ОПАКОВКАТА ПО ОТГОВОРЕН НАЧИН ИЛИ Я СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА.



КУТИЯТА Е ТЕЖКА. ВИЖ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕГЛОТО ДАДЕНО ВЪРХУ ОПАКОВКАТА/ЕТИКЕТА.





3.2 Свързване

05 Схема на свързване на изхода 3kVA S

3.2.1 Свързване на входа на UPS-а

Ако UPS-а се свързва със захранващ щепсел, използвайте подходящ контакт (заземен и противоударен) и обърнете внимание на номиналния ток на контакта. UPS-а има входящ прекъсвач на кутията.

3.2.2 Свързване на изхода на UPS-а

Изходящите контакти и типове на UPS-а са показани по-долу:

Таблица 5: UPS изходи

Модел No.	Изходящ контакт -IEC(pcs)	
PowerValue 11T G2 1 kVA B	4*C13	
PowerValue 11T G2 1 kVA S	3*C13	
PowerValue 11T G2 2 kVA B	4*C13	
PowerValue 11T G2 2 kVA S	6*C13	
PowerValue 11T G2 3 kVA B	4*C13+1*C19	
PowerValue 11T G2 3 kVA S	3*С13+клемен блок	

За модел PowerValue 11T G2 3kVA S, свържете изходящите кабели и заземяването към клемния блок съгласно фигура 5 и Таблица 6.



Таблица 6: Свързване на изходящите кабели и земята към клемния блок

Клема	Функция	Сечение на кабела	Сила на затягане
L	Фаза изход	1.5mm²–	
Ν	Неутрала изход	2.5mm ²	0.5Nm
<u>_</u>	Земя изход	(14AWG- 12AWG)	(4.4 Lb ln)

3.2.3 Свързване на външните батерии При свързване на външна батерия (ЕВМ), се препоръчва да се използват ЕВМ подходящи за съответния модел UPS.

Таблица 7: Свързване на външна батерия

UPS модел	ЕВМ модел
PowerValue 11T G2 1 kVA B	Външна батерия 11Т G2 1 kVA
PowerValue 11T G2 1 kVA S	Външна батерия 11Т G2 1 kVA
PowerValue 11T G2 2 kVA B	Външна батерия 11Т G2 2 kVA
PowerValue 11T G2 2 kVA S	Външна батерия 11Т G2 2 kVA
PowerValue 11T G2 3 kVA B	Външна батерия 11Т G2 3 kVA
PowerValue 11T G2 3 kVA S	Външна батерия 11Т G2 3 kVA



СВЪРЗВАНЕТО НА ГРЕШНИЯ ЕВМ ЩЕ ПРИЧИНИ АНОМАЛИИ ИЛИ ТРАЙНИ ПОВРЕДИ.

WARNING

ЗА СВЪРЗВАНЕ НА БАТЕРИЯТА СЕ ИЗПОЛЗВА СТАНДАРТЕН КОНЕКТОР ЗА БАТЕРИЯ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ.



В СЛУЧАЙ НА ИНСТАЛИРАНЕ НА РАЗЛИЧНА ВЪНШНА БАТЕРИЯ Е МНОГО ВАЖНО ДА СЕ СЛЕДВАТ СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИСК ОТ ТОКОВ УДАР.

- 1. Изберете кабел и конектор за батерията за съответния номинален ток.
- 2. Монтирайте подходящ DC прекъсвач между UPS-а и външната батерия.
- 3. Ако има прекъсвач на батерията, найнапред го изключете. Тогава свържете кабела към конектора на ЕВМ от задната част на UPS-а.
- 4. Свържете входящия кабел на UPS-а към захранването. Батерията ще започне да се зарежда.

06 UPS свързване към EBM

Когато използвате стандартни външни батерии на АВВ, свържете ги съгласно фигура6.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ—НА ИЗХОДЯЩИТЕ КОНТАКТИ НА UPS-А МОЖЕ ВСЕ ОЩЕ ДА ИМА НАПРЕЖЕНИЕ, ДОРИ ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО ЗАХРАНВАНЕ.



06

3.2.4 ЕРО свързване

Функцията за аварийно изключване (ЕРО) е стандартна функция за UPS-а. Поляритета на ЕРО се конфигурира и е нормално затворен по подразбиране. Ако връзката между двата ЕРО конектора е отворена, ЕРО функцията ще се активира и UPS-а ще изключи захранването на изходите незабавно (UPS-а остава включен).

3.2.4.1 Нормално отворен

Нормално ERO конектора е отворен на задния панел. При затваряне на конектора с кабел, UPS-а ще изключи захранването на изходите, докато EPO не се изчисти.



р	

Неактивен ЕРО

Активен ЕРО

3.2.4.2 Нормално затворен

Нормално ERO конектора е затворен на задния панел. При отваряне на конектора, UPS-а ще изключи захранването на изходите, докато EPO не се изчисти.





Активен ЕРО

Неактивен ЕРО

3.3 Батерии

3.3.1 Зареждане на батериите

Пълното зареждане на UPS-а с външни батерии от захранващата електрическа мрежа е около 1-2 часа. UPS-а може да работи директно без презареждане, но времето на автономна работа на батерия е по-малко спрямо номиналното дадено в спецификацията.

3.3.2 Тест

Тест означава проверка на характеристиките UPS-а и батериите при натискане на бутона ON за повече от 1 секунда, докато UPS-а работи в режим на захранване от електрическата мрежа. UPS-а ще провери дали батерията е свързана или ако има повредена батерия. UPS-а може да извършва тази проверка автоматично и периодично. Периода за проверка се настройва.

3.4 Пускане на UPS-а

3.4.1 Със свързани захранващи кабели

Натиснете и задръжте бутона ON за повече от 1 секунда за да включите UPS-а. UPS-а ще премине в режим на захранване от електрическата мрежа и LCD дисплея ще покаже статуса на UPS-а.

3.4.2 Без свързани захранващи кабели

Дори ако захранващите кабели не са свързани към UPS-а той може да бъде включен с натискане на бутона ON за повече от 1 секунда, когато са включени външните батерии. UPS-а ще премине в режим на работа на батерия и LCD екрана ще покаже състоянието на UPS-а.

3.5 Спиране на UPS-а

3.5.1 В режим на захранване от електрическата мрежа

Натиснете бутона OFF продължително за повече от 1 секунда за да изключите UPS-а. Той ще влезе в режим без товар или в режим на байпас. При определени обстоятелства UPS-а може да има захранване на изходя ако е активиран режима на байпас. Изключете основното захранване за да изключите изхода.



По подразбиране изхода не е активен, когато UPS-а е в режим на байпас. Това може да се настройва от потребителските настройки (виж 5.1).

3.5.2 В режим на батерия

Натиснете и задръжте продължително бутона OFF за повече от 1 секунда за да изключите UPS-а. UPS-а ще влезе в режим без товар или в режим на изчакване. След 10 секунди UPS-а ще се изключи напълно.

3.6 Заглушаване на алармите

3.6.1 Работа на батерия

За да заглушите звуковата аларма в режим на батерия натиснете бутона ОN продължително за повече от 1 секунда. Звуковата аларма се активира отново, когато нивото на батерията падне за да ви предупреди, че UPS-а ще изключи скоро.

3.6.2 Режим на байпас

За да заглушите звуковата аларма в режим на байпас натиснете бутона OFF продължително за повече от 1 секунда. Това няма да окаже ефект на предупреждението и алармата за грешка.

3.6.3 СVCF режим

UPS-а може да се използва в режим CVCF без батерии. Това предизвиква активиране на звукова аларма за отворена батерия. За да заглушите тази аларма в режим CVCF режим, използвайте софтуера.

3.6.4 Други режими

За да заглушите звуковата аларма в някой друг режим, натиснете бутона ON за по малко от 0,5 секунди. Можете да активирате отново звуковата аларма отново с натискане на бутона ON за по-малко от 0,5 секунди. Ако се появи ново предупреждение или аларма за грешка ще има отново еднократен звуков сигнал.

3.6.5 Индикатори за аларми

Звуковите аларми имат редица звукови сигнали за активния режим или общи предупреждения. В таблица 8 по-долу можете да намерите информация за броя/ продължителността на еднократните звукови сигнали за предупреждения/режими.

Таблица 8: Списък с алармите

No.	Статус	Аларма	
1	Работа на батерия	Звуков сигнал на всеки 4 секунди.	
2	Работа на батерия при ниско ниво	Звуков сигнал на всяка секунда.	
3	Режим на байпас	Звуков сигнал на всеки 2 минути.	
4	Претоварване	Два звукови сигнала всяка секунда.	
5	Активни предупреждения (виж Предупреждения & Таблица за кодовете за грешка)	Звуков сигнал на всяка секунда.	
6	Активна грешка	Продължителен звуков сигнал.	
7	Активен функционален бутон	Еднократен звуков сигнал.	

4 Работа

4.1 Режими на работа за всички модели

07 Режим на захранване от електрическата мрежа

4.1.1 Режими на работа и индикатори за грешки

Различни съобщения/текстове се показват на LCD дисплея в съответствие с различните режими на работа, като е показано в Таблица9.

Таблица 9: Режими на работа и индикатори за грешки

Режим на работа	Код
Режим липса на товар	STbY
Режим на байпас	bYPA
Режим на захранване от електрическата мрежа	LINE
Работа на батерия	bATT
Батерии тестови режим	TEST
ЕСО режим	ECO
Режим на конвертор	CVCF

4.1.2 Предупреждения и индикатори за грешки

Допълнително различни съобщения, както е показано на Таблица 10 могат да показват общи предупреждения или грешки. Само едно съобщение или грешка се показва едновременно. Ако има няколко предупреждения в едно и също време се показват редуващо се на LCD дисплея. В този случай текста за режима на работа и предупрежденията се редуват. При поява на повреда няма да се покажат всички предишни предупреждения, като само ще се показва съобщението за грешка.

Таблица 10: Предупреждения и кодове за грешки

Предупреждения	SITE
Грешен монтаж	SITE
Повреда на вентилатора	FANF
Батерии повишено напр. (презареждане)	HIGH
Батерии ниско ниво	bLOW
Невъзможност за зареждане	CHGF
Висока темп. на инвертора	ТЕРН
Отворена батерия	bOPN
Претоварване	OVLD
Повреда на зарядното	dCHF
Висока вътрешна температура	ІТРН

Грешка	String
Повреда на зарядното	SHOR
Грешка претоварване	OVLD
Неуспешен плавен пуск на инвертора	ISFT
Вътрешна грешка	bSFT
Грешка повишена температура	OVTP
Ниско напр. на инвертора	INVL
Високо напр. на инвертора	INVH
Високо напр. на вътрешната връзка	bUSH
Ниско напр. на вътрешната връзка	bUSL
Вътрешна грешка	bUSS
Инвертор отворен NTC	NTCO
Аварийно изключване	EPO

4.1.3 Режим на захранване от електрическата мрежа (LINE)

І Забележка

ВСЕКИ РЕЖИМ ПОКАЗВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕТО, НИВОТО НА БАТЕРИЯТА, ИЗХОДА НА UPS-A И НИВОТОТ НА ТОВАРА.

LCD дисплей в режим на захранване от електрическата мрежа е показан на фигура 7. Съобщението "LINE" показва, че UPS-а работи в режим на захранване от електрическата мрежа.



— 08 режим на батерия — 09 Режим на байпас — 10 Режим липса на товар —

11 Режим на грешка

4.1.4 Работа на батерия (bATT)

LCD дисплея в режим на батерия е показан на фигура 8. Съобщението "bATT" показва, че UPS-а работи в режим на батерия. Ако функцията оставащо време на батерия е активирана, съобщението "bATT" и оставащото време на батерия (в минути или секунди) ще се показва на всеки 2 секунди.

Когато UPS-а работи на батерия, има звуков сигнал на всеки 4 секунди. Ако се натиска бутона ON на лицевия панел за повече от 1 секунда, ще се изключи звуковия сигнал (решим на тишина). Натиснете бутона ON за повече от 1 секунда <u>за да я</u> активирате отново.



08

4.1.5 Режим на байпас (bYPA)

LCD дисплея в режим на байпас е показан на фигура 9. Съобщението "bYPA" показва, че UPS-а работи в режим на байпас. UPS издава звуков сигнал веднъж на 2 минути в режим на байпас.



09

4.1.6 Режим липса на товар (STbY)

LCD дисплея в режим липса на товар е показан на фигура 10. Съобщението "STbY" показва, че UPS-а работи в режим липса на товар.



10

4.1.7 Аварийно изключване (ЕРО)

ЕРО означава дистанционно изкл. На LCD дисплея се показва надпис "ЕРО" на същото място, както изходящото напрежение.

ЕРО е специфично положение в което UPS-а ще изключи изходите и ще изпрати съобщение за аларма. Състоянието на ЕРО задължително трябва да се изчисти преди изключване на UPS-а. Бутона OFF няма да изключи UPSдокато има активен ЕРО.

4.1.8 Икономичен режим¬ (ЕСО)

Режимът ЕСО е свързан с повишаване на ефективността. Трябва да включите UPS-а в режим ЕСО. Изходите се захр. директно от мрежата през вътрешен филтър, докато основното захранване е в определени граници, като така се повишава ефективността.

При отпадане на захранването от мрежата или извън обхвата, UPS-а преминава в режим на батерия и товара се захранва от батерията.

- ЕСО режима се активира чрез настройка от LCD дисплея или от софтуера (WinPower, др.).
- Времето за превключвате в ЕСО режим от мрежа на батерия е по-малко от 10 милисекунди. Това трябва да се вземе в предвид ако има чувствителни консуматори.

4.1.9Режим с постоянно напрежение ичестота (CVCF - Constant Voltage ConstantFrequency)

В режим с постоянно напрежение и честота (CVCF), известен още като конверторен режим, UPS-а работи с фиксирана изходна честота (50Hz или 60Hz). При отпадане на захранването от мрежата или параметри извън границите, UPS-а превключва в режим на батерия и товара се захранва от батерията.

- 1. СVCF режима се активира от LCD или от софтуера (WinPower, др..).
- 2. Нормалните параметри се намаляват с 60% в конверторен режим.

4.1.10 Авариен режим

при поява на грешка, (виж Таблица 10), се показва съобщение за грешка на дисплея и подсветката на дисплея се оцветява в червено. Например "SHOR" се показва, когато има к.с. на консуматора или на изходите на UPS-а, както е показано на фигура 11.



5 LCD настройки

5.1 Обща информация за настройките на LCD

12 LCD дисплей

Можете да използвате LCD за достъп до настройките във всеки режим на работа.

Режимите на работа са показани в централния овал. Таблица 11 по-долу показва различните съкращения за всеки режим на работа.

За да имате достъп до настройките на LCD

панела, натиснете бутона "Enter" за повече от 1 секунда.

Работа с менютата на LCD



5.1.1

Режимите дадени по-горе се показват отделно в централния овал. Можете да минете през всеки модул с натискане и задържане на бутона "Enter" и след това натискане на "Select."

таблица 11: LCD	настроики на	режимана	paoora

Текст	Означение	Настройки
OPV	Изходящо напрежение	Настройки на напр.: • 220V • 230V • 240V
OPF	Изходяща честота	Настройки на честотата: • 50Hz • 60 Hz
ЬҮРА	Състояние на байпаса	 Изберете 000 за изкл. на байпаса. Изберете 001 за вкл. на байпаса. UPS ще влезе в режим на байпас след няколко секунди ако е избран Вуразs Enable. UPS ще превключи в режим без товар след няколко секунди ако е избран Bypass Disable.
MOdE	Режим на работа	 UPS—нормален режим на работа ECO—високоефективен режим на работа CVF—конверторен режим
EbPN	Брой външни батерии	 Стойностите са 000 или 009. 009 означава 9 външни батерийни пакета.
bATT	Оставащо време на батерия	 Времената са: 000—Функцията оставащо време на батерия е изкл. и няма да се показва на LCD в режим на батерия. 001—Функцията оставащо време на батерия е вкл. и ще се показва на дисплея (минути или секунди) в режим на батерия или режим на батерия или режим на тестване на батерията. bATT ще се показва на LCD на всеки 2s.
СНG	Заряден ток	 3.0/6.0 за 1КL Т (3.0 стандартно за 3А зарядно) 1.5/3.0/4.5/6.0 за 2КL/3КL Т

6 Разрешаване на проблеми

Ако UPS-а не функционира правилно проверете състоянието на LCD панела. Таблица 12 по-долу показва проблемите, възможните причини и възможните решения за различни предупреждения и кодове за грешка. използвайте таблицата по-долу за решаване на проблеми преди да се свържете със сервизния отдел.

Таблица 12: Предупреждения и кодове за грешки

Предупр. & Код за грешка	Проблем	Възможна причина	Решение
/	Няма индикация и предупредителен звук дори когато е свързан към захр.	 Няма напрежение на входа Отворен прекъсвач 	Проверете захранващия контакт и входящия кабел.Проверете прекъсвача.
/	Липса на комуникация	 RS232 кабел не е свързан USB кабел не е свързан 	 Проверете или сменете RS232 кабела. Проверете или сменете USB кабела.
/	Вр. на автономна работа е по- кратко от ном.	 Батерията не е напълно заредена Изключена батерия 	 Заредете напълно батерията Подменете батерията или се консултирайте с вашия доставчик.
FANF	Повреда на вентилатора	Повреда на вентилатора	Проверете състоянието на вентилатора. Ако не работи правилно обърнете се към вашия доставчик.
HIGH	Батерия повишено напрежение	Батерията е презаредена	Превключете на режим на батерия. Когато напрежението на батерията и захранването са нормални, UPS-а ще превключи отново автоматично в режим на захранване от мрежата.
bLOW	Ниско ниво на батерията	Напрежението на батериите е ниско	 Заредете батерията до край. Заредете батериите или се свържете с вашия доставчик.
bOPN	Отворена батерия	Батериите не са свързани правилно	 Направете тест на батерията за потвърждение. Проверете дали батериите са свързани към UPS-а. Проверете дали прекъсвача на батерията е включен.
CHGF	Повреда на зарядното	Зарядното е повредено	Свържете се с вашия доставчик.
dCHF	Повреда на зарядното	Зарядното е повредено	Свържете се с вашия доставчик.
bUSH	Bus high	Вътрешна грешка	Свържете се с вашия доставчик.
bUSL	Bus low	Вътрешна грешка	Свържете се с вашия доставчик.
bSFT	Bus soft start fail	Вътрешна грешка	Свържете се с вашия доставчик.
bUSS	Bus short	Вътрешна грешка	Свържете се с вашия доставчик.
ТЕРН	Висока темп. на инвертора	Вътрешната темп. на UPS-а е много висока	Проверете вентилацията на UPS-а.Проверете околната температура.
ІТРН	Висока вътрешна околна темп.	Околната температура е много висока	Проверете вентилацията на помещението.
INVH	Inverter high	Вътрешна грешка	Свържете се с вашия доставчик.
INVL	Inverter low	Вътрешна грешка	Свържете се с вашия доставчик.
ISFT	Inverter soft start fail	Вътрешна грешка	Свържете се с вашия доставчик.
NTCO	Inverter NTC open	Вътрешна грешка	Свържете се с вашия доставчик.
SHOR	К.с. на инвертора	К.с. на изхода	 Изключете всички консуматори. Спиране на UPS-а. Проверете дали за к.с. на изходите на UPS-а и консуматорите. Уверете се, че няма к.с. и че UPS-а няма вътрешна повреда преди да го включите отново
οντρ	Повишена	Повишена	• Проверете вентилацията на UPS-а
	температура	температура	• Проверете околната температура и вентилацията.
OVLD	Претоварване	Претоварване	 Проверете консунаторите и изключете неотговорните. Проверете за повреда в някои консуматори.
SITE	Грешен монтаж	Фазата и неутралата на входа са разменени	обърнете контакта на захранването на 180° или свържете правилно UPS-а.
EPO	ЕРО активен	Активна функция ЕРО	Свържете ЕРО контакта.

Ако не можете да откриете решение на проблема, моля подгответе следната информация преди да се свържете със сервизния отдел:

- Модел и сериен номер
- Дата на която се е появил проблема
- LCD съобщения и звукови сигнали
- Параметри за захранващата мрежа, тип товар и мощност, околна температура, вентилация
- Информация за външните батерии (капацитет на батерията, брой)
- Допълнителна информация с описание на проблема.

7 Поддръжка и съхранение

7.1 Работа

UPS-а съдържа елементи, които не подлежат на ремонт. PowerValue 11 T G2 1-3 kVA UPS изисква само минимална поддръжка.

Зареждайте редовно UPS-а за да увеличите очаквания живот на батерията. Когато UPS-а е свързан към мрежата зарежда батериите и ги предпазва от презареждане или дълбок разряд.

- Подменете батерията ако е достигнала предвидения живот (от три до пет години при околна температура от 25°С). Свържете се с АВВ или вашия доставчик за подмяната.
- Зареждайте UPS-а веднъж на всеки четири

или шест месеца ако не се използва редовно.

- В региони с висока температура, зареждайте и разреждайте батерията на всеки два месеца.
 Стандартното време за зареждане трябва да е поне 12 часа.
- Подменете батерията, когато времето за разреждане е под 50% от специфицираното след пълно зареждане. Проверете връзките към батерията или се свържете с вашия доставчик за да поръчате нова батерия.

7.2 Съхранение

Ако батериите се съхраняват умерени температурни условия се препоръчва да се зареждат на всеки три месеца за 1-2 часа. Силно се препоръчва да се съкратят зарядните интервали на всеки 2 месеца на места, подложени на високи температури.

8 Комуникационни портове

8.1 USB и WinPower комуникационни портове

8.1.1 USB и RS-232 комуникационни портове

За да осъществите комуникация между UPS-а и компютър, използвайте подходящ комуникационен кабел.

8.1.2 USB за HID устройства

USB интерфейса позволява "smart battery" управление, което поддържа Human Interface Device (HID) Power Device Class и не изисква инсталацията на допълнителен софтуер.

Операционните системи, като Windows/Linux/ Mac OS имат вградено управление на захранването и функции за следене на параметрите. Когато компютъра се свърже към UPS-а чрез USB кабел, UPS-а автоматично се разпознава от операционната система, като "HID UPS Battery", и можете да настроите функции в случай на ниско ниво на батерията, като изключване автоматично на компютъра. Тази функция на UPS-а се използва и за резервно захранване на Network-Attached Storage (NAS).

8.1.3 Mini AS400 интерфейс (допълнителна опция)

UPS-а е оборудван с изолирани сухи (без потенциални) релейни контактни изходи за да показват състоянието му.

Тези релейни изходи показват повреди в захранването, ниско ниво на батерията, аларми на UPS-а/OK, режим на байпас и др,.

За повече информация проверете инструкцията на Mini AS400.

8.1.4 Mini WinPower ModBus карта (допълнителна опция)

Mini WinPower ModBus картата позволява свързване към Modbus протокол чрез стандартен RS485 сигнал.

За повече информация проверете инструкцията на Mini WinPower ModBus карта.

8.1.5 Mini WinPower SNMP карта (допълнителна опция)

Mini WinPower SNMP карта позволява UPS-а да комуникира с по мрежа с различни устройства. Mini WinPower SNMP карта позволява дистанционно управление на UPS-а по интернет или вътрешна мрежа.

Свържете се с вашия доставчик за допълнителна информация или проверете инструкцията на Mini WinPower SNMP карта.

9 Софтуер

9.1 WinPower

13 WinPower

9.1.1 Безплатно сваляне на софтуер— WinPower

WinPower е софтуер за наблюдение на UPS-а, с лесен за работа интерфейс за следене и управление на UPS-а. Той позволява безопасно изключване за много компютърни системи при отпадане на захранването. С него потребителите могат да следят и управляват

UPS намиращ се в същата мрежа.

13



9.1.2 Монтаж

- Отидете на интернет адрес: http://www.ups-software-download.com/ winpower.htm
- Изберете операционната система, която използвате и следвайте инструкциите от сайта за да свалите софтуера.
- Когато свалите всички необходими файлове, използвайте сериен номер No: 511C1-01220-0100-478DF2A за да инсталирате софтуера.
- Когато рестартирате компютъра, софтуера WinPower ще се появи, като зелена икона с контакт в системната лента, в близост до часа и датата.

10 Изглед на задния панел (IEC)

14 PowerValue 11T G2 1kVA B и PowerValue 11T G2 1kVA S

15 PowerValue 11T G2 2kVA B и PowerValue 11T G2 2kVA S





1. АС вход10 А	4. Mini SNMP/ Mini ModBus / Mini AS400	7. АС вход 16 А	10. ЕВМ конектор
2. USB порт	5. ЕРО / сух (безпотенциален) контакт	8. Изходящ прекъсвач	11. АС вход 20 А
3. RS-232	6. АС изход 10 А	9. АС изход 16 А	12. GND контакт







1. АС вход 10 А	4. Mini SNMP/ Mini ModBus / Mini AS400	7. АС вход 16 А	10. ЕВМ конектор
2. USB порт	5. ЕРО / сух (безпотенциален) контакт	8. Изходящ прекъсвач	11. АС изход 20 А
3. RS-232	6. АС изход 10 А	9. АС изход16 А	12. GND контакт

11 Технически характеристики

11.1 Технически параметри

Обща информация	G2 14VA B/S	G2 2kVA B/S	C2 34V/A B / S			
	900 W	1'900W/	2'40014			
	900 W	18000	24000			
Фактор на мощността на изхода						
Вурадени батерии	далпе	дале	далне			
	220 (220 (240) (46					
поминално напр. на входа	220/230/240 VAC					
колеоание на вх. напрежение	100-300 VAC (в зависимост	от товара)				
Входящ ток, ТНD1	5% при пълен съпротивите	елен товар				
Честота	45-55 Hz / 54-66 Hz	45-55 Hz / 54-66 Hz				
Фактор на мощността	≥0.99					
Изход						
Номинално изх. напрежение	220/230/240 VAC					
Колебание на напрежението	±1% (отнесено към 230V)					
Изкривяване на напрежението	<2% линеен товар <6% нел	инеен товар				
Претоварване (линеен товар)	60s: 106-130% товар					
в инверторен режим	10s: 131-150% товар					
	300ms: ≥ 150% товар					
Номинална честота	50 or 60 Hz					
Пиков фактор	3:1 (товар)					
Ефективност						
Цялостна ефективност						
на системата	До 89%	До 91%	До 91%			
В ЕСО-режим	До 97.5%	До 98%	До 98%			
Околна среда						
Степен на защита	IP20					
Температура на съхранение	UPS: -25°С до 60°С; Батерии	4: 0°C to 35°C				
Температура при работа	0°С до 40°С					
Относителна влажност	0% до 95%					
Надморска височина (над						
морското равнище)	1000m без намаляване на г	параметрите				
Батерии						
Тип	VRLA (оловно-киселинна б	атерия с предпазен клапан)				
Вградени батерии	2x9.4 Ah (B)	4x9.4Ah(B)	6x9.4Ah(B)			
Ток на заряд	1.5A/3-6A	1.5A/1.5-6A	1.5A/1.5-6A			
	настройваем	настройваем	настройваем			
Време за зареждане						
(вградени батерии)	4h до 90%					
Комуникации						
Интерфейс	LCD панел					
Допълнителни						
комуникационни карти	SNMP; MOOBUS; AS400; Ceh	зори за следене параметрите	е на околната среда			
-						
Безопасност	IEC/EN 62040-1					
EMC	IEC/EN 62040-2					
Характеристики	IEC/EN 62040-3					
Производство	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001					
Тегло, размери						
Тегло	9.2/3.9 Kg	17.4/6.4 Kg	22.7/6.4 Kg			
Размери w x h x d						
	144x228x356 mm	190x327x399 mm	190x327x399 mm			
	1027220734011111	10572517220 11111	10573517330 (11111			

11.2 Време на автономна работа

Таблица 13: Време на автономна работа

	UPS	UPS+1EBM	UPS+2EBM	UPS+3EBM	UPS+4EBM
PowerValue 11T G2 1 kVA B	5/8.5/13.5/27	23/35/65/135	52/80/130/275	85/120/200/425	120/170/275/580
PowerValue 11T G2 1 kVA S	-	17/27/48/95	48/68/100/190	70/100/155/285	100/140/1995/380
PowerValue 11T G2 2 kVA B	5.5/9/14/28	25/38/68/145	55/85/135/280	90/130/210/425	125/180/290/600
PowerValue 11T G2 2 kVA S	-	18/28/48/105	50/70/110/210	80/110/165/315	110/150/210/410
PowerValue 11T G2 3 kVA B	5.5/9/14/29.5	16.5/25/45/105	35/53/90/195	55/85/135/295	80/115/185/405
PowerValue 11T G2 3 kVA S	-	10.5/16/28/65	28/45/70/130	50/72/110/190	70/100/140/250

Таблицата по-горе показва времето на автономна работа в минути при 100 / 75 / 50 / 25%товар при номинален фактор на мощността Дадените Време на автономна работа са дадени при 20°С; реалното време на автономна работа на системата зависи от възрастта на батериите, околната среда и др. 11 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



www.abb.com/ups www.abb.bg



© Copyright 2018 ABB. Всички права запазени Подлежи на промяна, без предварително предупреждение.