АКСЕС ПОЙНТ

D-Link Wireless N Access Point DAP-2020

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



Wireless N Access Point DAP-2020

Две подвижни антени.



ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР 12V 1A 12V

ETHERNET КАБЕЛ (CAT5 UTP)

СВЪРЖЕТЕ РУТЕРА КЪМ КОМПЮТЪРА ПО ВРЕМЕ НА НАСТРОЙКАТА

Инсталационен диск

Ако някой от следните елементи липсва от опаковката, се свържете с вашия търговец.

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

- Компютър с Windows, Macintosh или Linux базирана операционна система и инсталиран Ethernet адаптер.
- Internet Explorer 7.0 или FireFox 3.0 версия или по-нова (за конфигуриране).

НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА





ВНИМАНИЕ! Мошността на DAP-2020 е 12 волта DC, 0,5 ампера. Използвайте само захранващия адаптер, предоставен с този DAP-2020 или един със същите спецификации за захранване. Използването на захранващ адаптер с различно напрежение или включването на DAP-2020 в непра-

1. СВЪРЖЕТЕ АДАПТЕРА ЗА ЗАХРАН-

Проверете променливотоковото на-

прежение на променливотоковия

захранващ източник срещу входа за

променлив ток на захранващия адап-

тер. Свържете първо захранващия

адаптер, доставен с DAP-2020, към

гнездото за захранване на гърба на

това устройство, след което го вклю-

чете в контакта. Проверете дали све-

тодиодът за захранване на предния

панел на DAP-2020 е включен. Свържете двете антени към антените на

задната страна на DAP-2020.

ВАНЕ И АНТЕНИТЕ

вилно изходно напрежение на променлив ток ще повреди това устройство и ще анулира гаранцията за този продукт.

2. СВЪРЖЕТЕ ИНТЕРНЕТ КАБЕЛ

Свържете единия край на Ethernet кабела към LAN порта на задния панел на DAP-2020, а другия край на този кабел към Ethernet порта на компютъра. Ако компютърът ви е свързан към Ethernet мрежа чрез Ethernet суич, свържете този край на кабела към порта на превключвателя.

3. КОНФИГУРИРАЙТЕ DAP-2020

Отворете уеб браузър и отидете на http: // dlinkap. Въведете администратора като потребителско име и оставете паролата празна. Сега можете да използвате Помощната програма за настройка, за да конфигурирате DAP-2020. (Съветникът за настройка поддържа само Access Point / Wireless Client / Repeater режим, моля вижте ръководството на потребителя, за да конфигурирате DAP-2020 за различен режим на работа).

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

- 1. Как да конфигурирам моя DAP-2020 рутер без CD за инсталиране или да проверя името на моята интернет мрежа (SSID) и кода за безжичната връзка?
- Свържете компютъра си към DAP-2020, като използвате

Ethernet кабел.

- Отворете уеб браузър и въведете адреса: http://dlinkap
- Потребителското име по подразбиране е admin, паролата по подразбиране е празна (оставете полето празно).
- Ако сте сменили паролата и не я помните, ще трябва да върнете рутера към фабричните настройки, за да зададете паролата обратно.
- 2. Как мога да върна фабричните насторйки на **DAP-2020?**
- Уверете се, че DAP-2020 е включен в мрежата и в контакта.
- Натиснете и задръжте бутона за reset в предната част на устройството за 5 секунди.

Забележка: Възстановяването на фабричните настройки по подразбиране ще изтрие текущата конфигурация. За да преконфигурирате настройките си, влезте в DAP-2020, както е описано във въпрос 1, след което изпълнете съветника за настройка.

- 3. Как да добавя нов безжичен клиент или компютър, ако съм забравил името на безжичната мрежа (SSID) или ключа за безжично криптиране?
- За всеки компютър, който трябва да се свърже безжично с DAP-2020, трябва да сте сигурни, че използвате правилното име на безжичната мрежа (SSID) и шифроващия ключ.
- Използвайте уеб базирания потребителски интерфейс (както е описано в въпрос 1 по-горе), за да проверите или да изберете настройките за безжична връзка.
- Уверете се, че записвате тези настройки, така че да можете да ги въведете във всеки безжично свързан компютър. Ще намерите посвещение
- 4. Защо не мога да установя връзка между Интернет?
- Ако се свързвате чрез 3G / 4G връзка, уверете се, че сте в обсега на доставчика на мобилни услуги и че услугата е конфигурирана правилно.
- Ако използвате WAN чрез ADSL / Cable service, уверете се, че модемът е включен и работи и че услугата е конфигурирана правилно.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:

- 1. Модел и номер на продукта (например DAP-2020)
- 2. Версия на хардуера
- 3. Сериен номер (s/n)

Web: http://dlink.com e-mail: bg-dlink@dlink.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg