


БЕЗЖИЧЕН USB АДАПТЕР

D-Link Wireless N 150 Micro USB adapter DWA-121

Ръководство на потребителя

НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА С ПОМОЩНАТА ПРОГРАМА ОТ ДИСКА



ИНСТАЛАЦИОНЕН ДИСК

Съдържа всички необходими инструкции за настройка на DWA-121



ПОСТАВЕТЕ ДИСКА В КОМПЮТЪРА

Поставете диска в CD-ROM устройството на компютъра. Помощникът за инсталация стартира автоматично. Уверете се, че Интернет връзката ви е активна. (Не включвайте DWA-121 все още.)



ПОМОЩНИК ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Изберете вашия език от списъка с опции и следвайте стъпките, през които ще ви преведе помощната програма, за да инсталирате и настроите DWA-121.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

1. Ако съм изгубил диска, какво мога да направя?

Дискът съдържа софтуерни драйвери и ръководство, които могат да бъдат получени от D-Link (виж Техническа поддръжка по-долу). Windows XP, Vista, Windows 7 в повечето случаи ще инсталира автоматично правилните драйвери.

2. Ако съм забравил ключа за безжично криптиране?

Ключа за безжично криптиране се конфигурира за Wireless Access Point, Router или DSL Modem Router. Ако не можете да възстановите ключа за криптиране, единственото решение е да конфигурирате отново Wireless Access Point/Router, и да използвате нов ключ за криптиране. При нужда, свържете се с производителя на оборудването.

3. Защо не мога да ползвам безжична връзка?

- Уверете се, че DWA-121 е включен правилно към USB порт, или опитайте да го включите към друг USB порт,

ако е възможно.

- Ако индикатора не светва при включване на DWA-121, може да е повреден USB порта, или драйвера може да не е инсталиран коректно.
- Уверете се, че настройките за безжична връзка на DWA-121 съвпадат с настройките на вашия Access Point/Router. Проверете и потвърдете настройките за:
 - **Име на безжичната мрежа (SSID)**
 - **Ключ за безжично криптиране**
 - **Метод за безжична защитна (WEP, WPA2)**

Проверете дали е осъществена безжична връзка в Windows System Tray (долу в дясно). Ако индикаторът свети в червено, означава че няма връзка.

- Проверете, имате ли Интернет връзка на друг компютър.
- Уверете се, че сте завършили процеса на инсталация на софтуера. Ако не сте, трябва да преинсталирате. Индикаторът на връзка с DWA-121 се появява след инсталиране на софтуера.

Забележка: Махнете етикета от устройството и го запазете. Този етикет съдържа продуктова информация, която е важна за вас при бъдещи справки.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:

1. Модел и номер на продукта (например DWA-121)
2. Версия на хардуера
3. Сериен номер (s/n)

Web: <http://dlink.com>
e-mail: bg-dlink@dlink.com