РУТЕР

D-Link Wireless N Unified Service Router

DSR-250N

Ръководство за бърза инсталация

относно това ръководство

В това ръководство ще намерите инструкции, които стъпка по стъпка ще ви покажат как да настроите D-Link DSR-250N Wireless N Unified Service Router. Имайте предвид, че закупеният от вас продукт, може малко да се различава от показания на илюстрациите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Отворете картонената кутия и разопаковайте устройството. Проверете съдържанието на опаковката. Ако някой от следните елементи липсва или е повреден, свържете се с местния доставчик на оборудването.

- DSR-250N Wireless N Unified Service Router
- 12V/1.5А захранващ адаптер
- Console кабел (RJ-45 към DB9)
- Ethernet кабел (cat5 UTP/ Straight Through)
- Диск (съдържа информация за продукта в pdf формат)
- Две подвижни Omni- directional антени

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

В този раздел ще намерите детайлно описание устройството и компонентите му.

Преден панел на DSR-250N



Поз.	Елемент	Описание		
A	Индикатори (от горе на долу)	Роwer индикатор: Показва кога устроиството е включено. 2.4GHz WLAN индикатор: Свети постоянно, когато wireless сегмента работи. Индикаторът примигва, когато рутерът прехвърля данни.		
В	USB порт	 Поддържа USB 1.1 или USB 2.0 устройства: Флаш диск или твърд диск за мрежово споделяне. 2. WCN конфигуриране (ще може да се осъществи чрез бъдещ ъпдейт на фърмуера). 3. Принтер (ще може да се осъществи чрез бъдещ ъпдейт на фърмуера). 		
С	WPS бутон	Wi-Fi Protected Setup (WPS) System е опростен метод за защита на вашата безжична мрежа по време на инсталационните настройки, както и при процеса на добавяне на ново устройство.		
D	Gigabit LAN порт	Свържете Ethernet устройства, като компютър, комутатор и хъб.		
E	Gigabit WAN порт	Тези MDI/MDIX WAN портове са за свързване на Ethernet кабел или DSL модем.		
F	Console порт	Използва се за достъп до Command Line Interface (CLI) чрез RJ-45 към DB9 console кабел.		

Статус на индикаторите на устройството и портовете



Индикатори на RJ-45 порт

Индикаторите на устройството, показват текущото състояние на устройството. Когато устройството е включено и започне да стартира, Power/Status индикаторът ще свети с постоянна оранжева светлина. Процесът на стартиране на устройството отнема около една минута. След приключване на процеса индикаторът ще светне в зелено. Ако искате да изключите устройството и да го включите отново, ви препоръчваме да изчакате няколко секунди между двете операции. Ethernet индикаторите показват състоянието на всеки един от Ethernet портовете. В следващата таблица са показани името, цвета, статуса и описанието на всеки индикатор на устройството.

Индикатор	Цвят	Статус	Описание
		Свети оранжево	По време на стартиране
		Свети зелено	Устройството е включено
		Мига оранжево	Устройството се зарежда или
Power/Status	Оранжев/		е в режим recovery
	Зелен	Мига зелено	Дефект в системата-
			например неуспешен ъпдейт
			на фърмуера
		Не свети	Устройството е изключено.
		Свети зелено	Връзката е добра
	Зелен	Мига зелено	Активност на порта
WLAN		Не свети	Няма връзка
		Мига синьо	Стартиране на процеса
WPS	Син	Свети синьо	Успешно установена връзка
		Не свети	Няма връзка
		Не свети	Няма връзка
TD/DV Status	30000	Свети зелено	Има връзка
INT SLALUS	JENEH	Мига зелено	Порта получава или изпраща
			данни

Индикатор	Цвят	Статус	Описание
	20001/	Не свети	Портът работи на 10 Mbps
LINK Speed	оранжев	Свети зелено	Портът работи на 100 Mbps
		Свети оранжево	Портът работи на 1000 Mbps

Настройки по подразбиране

Ethernet интерфейс	Тип интерфейс	ІР адрес	Уеб базирано управление	DHCP Client
LAN (1-8)/ WLAN	Static IP	198.168.10.1	Enabled	Enabled
WAN	DHCP Client	0.0.0.0	Disables	Disables

Забележка: Този тип D-Link рутери позволяват само Web GUI достъп от LAN и WLAN интерфейси по подразбиране, поради причини свързани със сигурността.

ИНСТАЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

В този раздел е описано, как да свържете кабелите и да включите устройството.

Преди да започнете

Обърнете внимание на следните препоръки за безопасност:

- Преди да инсталирате се уверете, че електрическото захранване е изключено.
- Уверете се, че в стаята в която сте поставили устройството има нормална циркулация на въздух и температурата не в по висока от 40°С.
- Осигурете по 1m свободно пространство пред и зад устройството.
- Не поставяйте устройството в шкафове, които блокират вентилационните отвори.
- Отстранете, ако са налични, някои от следните опасни състояния преди да започнете инсталацията: влажен или мокър под, незаземени или дефектни кабели, или липсващо заземяване на контакта.

Свързване на захранването и включване/изключване на устройството

За да свържете захранване към устройството, включете AC/DC захранващия адаптер в DC порта, намиращ се на задния панел на устройството.

Забележка: Препоръчваме ви да използвате електрически филтър при свързване на захранването към контакта.

За да включите устройството, поставете DC ключа намиращ се на задния панел на устройството в позиция Включено (ON). За да изключите устройството – поставете ключа в позиция Изключено (OFF).

Свързване на устройството към мрежата

Този раздел ви предоставя основна информация за физическото свързване на устройството към мрежата. За да свържете кабелите както е показан на илюстрацията по-долу:

- 1. Свържете RJ-45 кабел от порта обозначен като WAN към външен рутер. WAN порта е предварително разпределен в WAN мрежата сегмент.
- 2. Свържете RJ-45 кабел от порт обозначен като LAN (1-8) към комутатор в локалната (LAN) мрежа.
- 3. Свържете RJ-45 към DB9 кабела от console порта за CLI (Command Line Interface) достъп за управление.



ПЪРВОНАЧАЛНО КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Устройството има предварително инсталиран софтуер. След като устройството е включено, то вече е готово за конфигуриране. Устройството има зададени настройки по подразбиране, които ви позволяват първоначално включване. След това вие трябва да го конфигурирате според специфичните изисквания на мрежата.

Използване на WebUI

За да използвате WebUI, компютъра от който ще извършите управлението на рутера, трябва да е включен към същата подмрежа, както рутера.

Браузър		Версия
Ø	Microsoft Internet Explorer	6.0 или по-нова
()	Mozilla Firefox	3.5 или по-нова
N	Netscape Navigator	9.0 или по-нова
Comparison of the second s	Apple Safari	4.0 или по-нова
0	Google Chrome	3.0 или по-нова

За да достъпите устройството с WebUI:

1. Свържете компютъра към порт обозначен като LAN (1-8), който е предварително разпределен към LAN.

2. Настройките на компютъра трябва да са: DHCP Client – Enabled или конфигуриран със статичен IP адрес в 192.168.10.0/24 подмрежа.

Забележка: Изключете блокиращия софтуер или добавете <u>http://192.168.10.1</u> към списъка на блокиращия софтуер.

 Стартирайте браузъра; въведете IP адреса за LAN интерфейсът. IP адресът зададен по подразбиране е <u>http://192.168.10.1</u>. След това натиснете Enter.

9	0	-	http://192.1	68.10.1	
File	Edit	View	Favorites	Tools	Help

4. Напишете потребителско име и парола. Зададените по подразбиране са:

Username: admin Password: admin

LOGIN		
	Username:	
	Password:	
	Login	

Използване на Console връзката (RJ-45 към DB9 DCE)

Устройството има сериен порт, който позволява свързване към компютър или терминал за наблюдение и конфигуриране на устройството. Този порт е RJ-45, реализиран като връзка на терминално устройство за прехвърляне на данни (DCE).

За да използвате console връзката, трябва да разполагате със следното оборудване:

- 1. Терминал или компютър със сериен порт и способност да подражава на терминал.
- 2. RJ-45 към DB9 RS-232 с женски конектор (включен в комплекта на рутера)

3. Ако вашият лаптоп или компютър няма RS-232 порт е необходим конвертор.

Забележка: Рутера няма включен в комплекта RS-232 конвертор. Трябва да го закупите отделно.

За да установите console връзка:

- 1. Свържете RJ-45 конектора на RJ-45 към DB9 кабела доставен с рутера директно към console порта на рутера.
- 2. Свържете другия край на кабела към терминалния или към серийния порт на компютъра. Ще стартира terminal emulation софтуера. Направете следните настройки:

Baud rate: 115200 Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 Flow control: None

- След като вече сте направили тези настройки и предишните описани в Свързване на захранването и включване/ изключване на устройството, включете устройството. Стартовата последователност ще се появи на екрана.
- 4. След като стартовата последователност завърши, ще се появи Command prompt, което значи че устройството е готова за конфигуриране.

Финализиране на конфигурирането

След като завършите първоначалните настройки, потърсете допълнителна информация в диска, как да завършите конфигуриране на устройството. Помощните документи ще намерите в диска, доставен с устройството в pdf формат.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

На сайта на D-Link ще намерите актуална информация за устройството и ъпдейт на софтуера.

Великобритания и Ирландия www.dlink.co.uk Германия www.dlink.de

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: <u>www.polycomp.bg</u>