F1T•N



Copyright © 2013 **EATON** Всички права запазени.

Сервиз и поддръжка: Свържете се с вашия локален сервиз

620-00082-02-i (bg)

Стандарти

UPS директиви:

- Безопасност: IEC 62040-1: 2008 (C2)
- Електромагнитна съвместимост: IEC 62040-2: 2005, VCCI
- Производителност: IEC 62040-3: 2010

СЕ маркировка (EN 62040-1: 2008 и EN 62040-2: 2006 (С1))

Емисионно ниво клас В CISPR 22: 2005 + А2 2006 (EN 55022) Хармонични емисии: IEC 61000-3-2 редакция 3.2: 2009 Емисии трептене: IEC 61000-3-3 редакция 2: 2008

Декларацията за съответствие на EC се предоставя при поискване за продукти с маркировка CE.

За копие на декларацията за съответствие на EC, свържете се с Eaton Power Quality или проверете на уеб-сайта на Eaton: www.powerquality.eaton.com

Специални символи

Следните символи са примери за символи, които се използват на UPS устройството или неговите аксесоари, за да обозначават важна информация:

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР – Спазвайте предупреждението, свързано със символа за риск от токов удар.



Важни инструкции, които трябва винаги да се спазват.



Не изхвърляйте UPS или батериите на UPS в контейнерите за боклук. Този продукт съдържа капсуловани оловно-киселинни батерии и трябва да бъде изхвърлян така, както е описано в това ръководство. Свържете се с вашия локален център за рециклиране или изхвърляне на опасни отпадъци за повече информация.

Този символ означава, че не трябва да изхвърляте електрическо или електронно оборудване (WEEE) в контейнерите за боклук. Свържете се с вашия локален център за рециклиране или изхвърляне на опасни отпадъци за правилно изхвърляне.

Информация, съвет, помощ.

Съдържание

1.	Увод
	1.1. Защита на околната среда 4
2.	Представяне5
	2.1. Стандартна инсталация
	2.2. Заден панел на настолните модели 6
	2.3. Заден панел на рак моделите7
	2.4. Контролен панел
	2.5. Описание на LCD
	2.6. Функции на дисплея10
	2.7. Потребителски настройки10
3.	Инсталация12
	3.1. Разопаковане и проверка на съдържанието12
	3.2. Инсталиране на настолните модели
	3.3. Стенна инсталация на рак моделите (650i R / 850i R / 1150i R)13
	3.4. Инсталиране на рак моделите (само 650i R)14
	3.5. Инсталиране на рак моделите (850i R / 1150i R / 1550i R)14
	3.6. Комуникационни портове15
4.	Експлоатация16
	4.1. Стартиране и нормална работа16
	4.2. Стартиране на UPS от батерията16
	4.3. Изключване на UPS16
	4.4. Работа в режим на батерия16
	4.5. Възстановяване на централното захранване17
	4.6. Функции за дистанционно управление на UPS17
5.	Поддръжка18
	5.1. Отстраняване на проблеми18
	5.2. Смяна на батерийния модул19
6.	Приложения21
	6.1. Технически данни

Благодарим ви, че избрахте продукт на EATON за защита на вашето електрическо оборудване.

Фамилията 5Р е създадена с най-голямо внимание.

Препоръчваме ви да отделите време и да прочетете това ръководство, за да се възползвате напълно от многото функции на вашето UPS устройство (непрекъсваема токозахранваща система).

Преди да инсталирате 5P прочетете книжката с инструкциите за безопасност. След това следвайте инструкциите в това ръководство.

За да се запознаете с цялата гама от продукти на EATON и възможностите, налични за фамилията 5Р, посетете нашата уеб-страница на www.eaton.com/powerquality или се свържете с вашия представител на EATON.

1.1. Защита на околната среда

EATON е въвела политика за защита на околната среда. Продуктите се разработват в съответствие с подход за постигане на еко-дизайн.

Субстанции

Този продукт не съдържа хлорфлорокарбони, хидрохлорфлорокарбони или азбест.

Опаковка

За подобряване на обработката на отпадъци и улесняване на рециклирането, разделете отделните компоненти на опаковката.

• Картонът, който използваме, съдържа над 50% рециклиран картон.

• Пликовете и торбите са направени от полиетилен.

• Материалите за опаковане могат да се рециклират и носят съответния символ за идентификация 🛺

Материали	Съкращения	Номер в символа
Полиетилен терефталат	PET	01
Полиетилен с висока плътност	HDPE	02
Поливинилхлорид	PVC	03
Полиетилен с ниска плътност	LDPE	04
Полипропилен	РР	05
Полистирол	PS	06

Спазвайте всички местни разпоредби за изхвърляне на опаковъчни материали.

Край на живота

ЕАТОN ще обработи продуктите в края на техния експлоатационен живот в съответствие с местните разпоредби.

EATON работи с компании, които отговарят за събирането и премахването на нашите продукти в края на експлоатационния им живот.

Продукт

Продуктът е изработен от материали, които могат да се рециклират.

Демонтажът и унищожаването трябва да се извършва в съответствие с всички местни наредби, свързани с отпадъците.

В края на експлоатационния си живот продуктът трябва да бъде транспортиран до център за преработка на електрически и електронни отпадъци.

Батерия

Продуктът съдържа оловно-киселинни акумулаторни батерии, които трябва да бъдат обработени според съответните действащи местни разпоредби.

Батерията може да бъде премахната, за да се отговори на изискванията на наредбите и с оглед на правилното й изхвърляне.

БЪЛГАРСКИ

2.1. Стандартна инсталация

Настолни модели (tower)



Описание	Тегло, кг	Размери, мм D x Wx H
5P 650i	7,52	345 x 150 x 233
5P 850i	9,93	345 x 150 x 233
5P 1150i	10,91	345 x 150 x 233
5P 1550i	15,95	345 x 150 x 233

Рак модели



Описание	Тегло, кг	Размери, мм D x Wx H
5P 650i R	8,6	363,5 x 438 x 43,2
5P 850i R	13,8	509 x 438 x 43,2
5P 1150i R	14,64	509 x 438 x 43,2
5P 1550i R	19,36	554 x 438 x 43,2

2.2. Заден панел на настолните модели



5P 850i



5P 1150i





- (1) Комуникационен порт USB
- (2) Комуникационен порт RS232
- (3) Слот за опционална комуникационна карта
- (4) Конектор за ROO (дистанционно ВКЛ./ИЗКЛ.) или RPO (дистанционно изключване на захранването)
- (5) Гнезда за свързване на важно оборудване (основна група)
- (6а) Група 1: програмируеми гнезда за свързване на оборудване
- (6b) Група 2: програмируеми гнезда за свързване на оборудване
- (7) Гнездо за свързване към електрическата мрежа
- (8) Винт за заземяване

2.3. Заден панел на рак моделите



5P 1150i R



5P 1550i R



- (1) Комуникационен порт USB
- (2) Комуникационен порт RS232
- (3) Слот за опционална комуникационна карта
- Конектор за ROO (дистанционно ВКЛ./ ИЗКЛ.) или RPO (дистанционно изключване на захранването)
- (5) Гнезда за свързване на оборудване (основна група)
- (6а) Група 1: програмируеми гнезда за свързване на оборудване
- (6b) Група 2: програмируеми гнезда за свързване на оборудване
- (7) Гнездо за свързване към електрическата мрежа
- (8) Винт за заземяване

2.4. Контролен панел

UPS има графичен LCD дисплей с 5 бутона. Той показва полезна информация за самото UPS устройство, натоварването, събитията, измерваните величини и настройките.

Настолни модели (tower)



Следващата таблица показва състоянието и значението на индикаторите:

	Индикатор	Състояние	Значение
	√√ ^{Зелен}	СВЕТИ	UPS работи нормално.
	С т Жълт	свети	UPS работи в режим на батерия.
<u>А</u> Червен		СВЕТИ	UPS има активна аларма или повреда. Вж. "Отстраняване на проблеми" на стр. 18 за допълнителна информация.

2.5. Описание на LCD



КПД и информация за групите на товара

По подразбиране, или след 5 минути бездействие, LCD дисплеят показва скрийнсейвър. Фоновата подсветка автоматично се изключва след 10 минути бездействие. Натиснете произволен бутон, за да се покаже екрана.

Следващата таблица съдържа информацията за състоянието, предоставяна от UPS

Забележка: Ако се появи друг индикатор, вж. "Отстраняване на проблеми" на стр. 18 за допълнителна информация.

Работно състояние	Възможна причина	Действие
Режим готовност	UPS е ИЗКЛ., очаква команда за стартиране от потребителя.	Оборудването не се захранва докато не е натиснат бутон 也.
Нормален режим	UPS работи нормално.	UPS захранва и защитава обо- рудването.
В режим AVR	UPS работи нормално, но на- прежението на централната мрежа е извън границите за нормална работа.	UPS захранва оборудването през устройство за автоматич- но регулиране на напрежение- то (AVR). Оборудването се защи- тава нормално.
Режим на батерия 	Има проблем с централното захранване и UPS е в режим на батерия.	UPS захранва оборудването с мощност от батерията. Под- гответе вашето оборудване за изключване.
Край на резервното време • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	UPS е в режим на батерия и капацитетът на батерията е към своя край.	Това предупреждение е при- близително и действителното време до изключване може зна- чително да варира. В зависимост от товара на UPS предупреждението за ниско ниво на батерията може да се получи преди нейният капаци- тет да е спаднал до 20%.

2.6. Функции на дисплея

Натиснете бутон "Вход" (←), за да активирате опциите на менюто. Използвайте двата средни бутона (▲ и ▼), за да скролирате през менютата. Натиснете бутон "Вход" (←), за да изберете опция. Натиснете бутон "Изход" (ESC), за да отмените действие или да се върнете към предишното меню.

Основно меню	Подменю	Показвана информация или функция на менюто	
Измерване		W VA на товара / A pf на товара / изходно V Hz /	
		входно V Hz / V min на батерията / КПД / Консумация	
Управление	Сегменти на товара	Група 1: ВКЛ./ИЗКЛ.	
		Група 2: ВКЛ./ИЗКЛ.	
		Тези команди отменят потребителските настройки	
		за сегментиране на товара.	
	Старт на тест на батерията	Стартира тест на батерията	
	Нулиране на проблем	Изчиства активните проблеми	
	Възстановяване на завод-	Връща всички настройки към оригиналните им	
	ските настройки	стойности (изисква се рестарт на UPS)	
	Нулиране на консумацията	Изчиства отчетената консумация	
Настройки	Локални настройки	Настройва основните параметри на продукта	
	Входни/изходни настройки	Настройва входните и изходните параметри	
	Настройки за ВКЛ./ИЗКЛ.	Настройва условията за ВКЛ./ИЗКЛ.	
	Настройки на батерията	Настройва конфигурацията на батерията	
Регистър проблеми		Показва регистър на събитията или алармите	
Идентификация		Вид UPS / партиден номер / сериен номер / версия	
		на фърмуера / адрес на комуникационната карта	

Карта на менютата с функции на дисплея

2.7. Потребителски настройките

Следващата таблица съдържа опциите, които могат да бъдат променяни от потребителя.

	Описание	Налични настройки	Настройки по подраз- биране
Локални на- стройки	Език	[английски] [френски] [немски] [италиански] [португалски] [испански] [руски] Менютата, състоянието, съобщенията и алармите, данните за проблемите и регистрираните събития и настройките са на всички поддържани езици.	Английски Избира се от потребите- ля, когато UPS се включи за първи път.
	Настройки LCD	Промяна на яркостта и контраста на дисплея, за да се пригоди към околното осветление.	
	Звукова алар- ма	[разрешена] [забранена на батерия] [винаги забранена] Разрешава или забранява звуковия сигнал при поява на алармено събитие.	Разрешена
Входни/ изходни на- стройки	Изходно на- прежение	[200 V] [208 V] [220 V] [230 V] [240 V]	Избира се от потребите- ля, когато UPS се включи за първи път.
	Входни пра- гове	[нормален режим] [разширен режим] Разширеният режим намалява долната гра- ница на напрежението до 150 V преди UPS да премине в режим на батерия. Това може да се използва, ако товарът може да понесе захран- ване с ниско напрежение.	Нормален режим
	Чувствител- ност	[висока] [ниска] Висока: за чувствително оборудване; UPS лес- но ще премине към захранване от батерия, когато качеството на централното напреже- ние се влоши. Ниска: за оборудване, което може да работи при лошо качество на централното напреже- ние; в този случай UPS няма да премине към режим на батерия.	Висока

Входни/ изходни на- стройки	Сегменти на товара – авто- матично за- къснение при старт	[без закъснение] [1 s] [2 s][65354 s] Свързаният товар се захранва след зададено- то закъснение.	Група 1: 3 s Група 2: 6 s
	Сегменти на товара – авто- матично за- къснение при спиране	[забранено] [0s] [1 s] [2 s][65354 s] По време на прекъсване на централното за- хранване определено оборудване може да продължи да работи, докато останалото се из- ключва. Тази функция позволява запазване на капацитета на батерията.	Група 1: забранено Група 2: забранено
	Предварител- на аларма за претоварване	[10%] [15%] [20%] [100%] [105%] Предупреждение при достигане на предварител- но зададено критично натоварване.	[105%]
Настройки за ВКЛ./ ИЗКЛ.	"Студен" старт	[забранено] [разрешено] Разрешава стартирането на продукта като се използва батерията. Първият е винаги забранен.	Разрешено
	Принудително рестартиране	[забранено] [разрешено] При възстановяване на централното захран- ване по време на процедура за изключване: - ако е разрешено, процедурата ще завърши и ще се изчакат 10 секунди преди рестартиране. - ако е забранено, процедурата няма да завър- ши, а устройството ще се рестартира веднага.	Разрешено
	Автоматично рестартиране	[забранено] [разрешено] Разрешава автоматичното рестартиране на про- дукта при възстановяване на централното за- хранване след пълно разреждане на батерията.	Разрешено
	Икономия на електроенер- гия	[забранено] [разрешено] Ако е разрешено, UPS ще се изключи след 5 минути работа на батерия, ако не се открие товар на изхода.	Забранено
	"Спящ" режим	[забранено] [разрешено] Ако е забранено, LCD и комуникациите ще бъ- дат ИЗКЛ. веднага след като UPS се ИЗКЛ. Ако е разрешено, LCD и комуникациите остават ВКЛ. 1 ч. и 30 мин. след като UPS се ИЗКЛ.	Забранено
	Дистанционна команда	[забранено] [разрешено] Ако е разрешено, възможни са команди за спиране и рестартиране от софтуер.	Разрешено
	RPO закъсне- ние	[0 s] [1s] [2 s][180 s] Закъснение на дистанционната команда за изключване.	[0 s]
Настройки на батери- ята	Автоматичен тест на бате- рията	[без тест] [всеки ден] [всяка седмица] [всеки месец] Налично само ако режимът за зареждане на батерията е настроен на постоянно зарежда- не.	Всяка седмица (в режим на постоянно зареждане, в противен случай се използва ABM метод за тестване)
	Предупрежде- ние за ниско ниво на бате- рията	[1%] [2%] [100%] Алармата се задейства при достигане на на- строения процент от капацитета на батерията по време на режим на батерия.	20%
	Ниво на ба- терията за рестартиране	[1%] [2%] [100%] Ако е настроено, автоматично рестартиране ще се извърши само при достигане на зададе- ното ниво на зареждане на батерията.	0%
	Режим на за- реждане на батерията	[циклично АВМ] [постоянно]	циклично АВМ
	Защита от пълно раз- реждане	[да] [не] Ако е избрано "да", UPS автоматично защитава ба- терията от пълно разреждане като променя пра- говото напрежение за край на резервното време.	Да

3. Инсталация

3.1. Разопаковане и проверка на съдържанието





Рак модели



(1) 5P UPS

- (2) Инструкции за бърз старт и безопасност
- (3) Компактдиск с ръководство за потребителя и IPSS (софтуерен пакет Intelligent Power Software)
- (4) 2 кабела за свързване на защитаваното оборудване
- (5) Комуникационен кабел RS232
- (6) Комуникационен кабел USB
- (7) Механизъм за задържане на кабелите (1 х 4 гнезда за модели 650i R и 850i R; 1 х 6 гнезда за модели 1150i R и 1550i R)
- (8) монтажен комплект 1U ("уши" само за модел 650i R)



Опаковъчните материали трябва да се изхвърлят в съответствие с всички местни разпоредби, отнасящи се до отпадъците.

Върху опаковъчните материали са отпечатани символи за рециклиране за улесняване на сортирането.

3.2. Инсталиране на настолните модели



3.3. Стенна инсталация на рак моделите (650i R / 850i R / 1150i R)



3. Инсталация

3.4. Инсталиране на рак моделите (само 650i R)

Следвайте стъпки 1 до 3 за монтаж в рак.



3.5. Инсталиране на рак моделите (850i R / 1150i R / 1550i R)

Следвайте стъпки 1 до 4 за монтаж на модула към шините.



Шините и необходимият хардуер се доставят от EATON.

i

3.6. Комуникационни портове

Свързване на комуникационен порт RS232 или USB

Комуникационните портове RS232 и USB не могат да работят едновременно.



- Включете комуникационния кабел RS232 (5) или USB (6) към серийния или USB порт на компютърното оборудване.
- Включете другия край на комуникационния кабел (5) или (6) към комуникационния порт USB (1) или RS232 (2) на UPS.

UPS може вече да комуникира с помощта на софтуера за управление на захранването на EATON.

Инсталиране на комуникационните карти (опция)





Не е необходимо да изключите UPS преди да инсталирате комуникационната карта.

- 1. Махнете капака на слот **(3)** като отвиете винтовете.
- 2. Поставете комуникационната карта в слота.
- Поставете обратно капака и завийте двата винта.

Характеристики на оптронния комуникационен порт (опция)



- пинове 1, 3, 4, 5, 6, 10: не се използват
- пин 2: общ (потребител)
- пин 7: ниско ниво на батерията
- пин 8: работа на батерия
- пин 9: UPS ВКЛ., оборудването е захранено

n.o.: нормално отворен контакт

При активен сигнал контактът между общия пин (пин 2) и пина за съответния сигнал е затворен.

Характеристики (оптрон)

- напрежение: 48 V DC макс.
- ток: 25 mA макс.
- мощност: 1,2 W

4. Експлоатация

4.1. Стартиране и нормална работа

За да стартирате UPS:

- 1. Уверете се, че захранващият кабел на UPS е включен.
- 2. Фронталният панел на UPS е осветен и показва логото на EATON.
- 3. Уверете се, че екранът за състоянието на UPS показва 😃.
- 4. Натиснете бутон ⁽¹⁾ на фронталния панел на UPS за поне 2 секунди. Дисплеят на фронталния панел на UPS се променя на "UPS стартира…".
- 5. Проверете дисплея на фронталния панел на UPS за активни аларми или съобщения. Предприемете необходимите действия за отстраняване на алармите, преди да продължите. Вж. "Отстраняване на проблеми" на стр. 18.

Ако индикаторът 🛆 свети, не продължавайте нататък докато не се изчистят всички аларми. Проверете състоянието на UPS от фронталния панел, за да видите активните аларми. Отстранете алармите и рестартирайте, ако е необходимо.

6. Уверете се, че индикаторът \sim свети стабилно, което означава, че UPS работи нормално и товарът се захранва и защитава.

UPS трябва да бъде в нормален режим.

4.2. Стартиране на UPS от батерията



Преди да използвате тази функция UPS трябва да е включван към централното захранване с разрешени изходи поне веднъж.

<u>тартът</u>от батерия може да бъде забранен. Вж. настройката "Студен старт" в секция "Настройки за ВКЛ./ИЗКЛ." на стр. 11.

За да стартирате UPS от батерията:

1. Натиснете бутон ⁽¹⁾ на ⁽¹⁾ на ⁽¹⁾ онталния панел на UPS докато дисплеят не се освети и покаже "UPS стартира...".

UPS превключва между режим на готовност и режим на батерия. Индикаторът 🛅 свети стабилно.

UPS захранва вашето оборудване.

 Проверете дисплея на фронталния панел на UPS за активни аларми или съобщения освен съобщението "Режим на батерия" и съобщенията, показващи липсата на централно захранване. Предприемете необходимите действия за отстраняване на алармите, преди да продължите.

Вж. "Отстраняване на проблеми" на стр. 18.

Проверете състоянието на UPS от фронталния панел, за да видите активните аларми. Отстранете алармите и рестартирайте, ако е необходимо.

4.3. Изключване на UPS

За да изключите UPS:

1. Натиснете бутон 🕛 на фронталния панел за три секунди.

 \bigcirc

 \bigcirc

UPS издава звукови сигнали и показва съобщението "UPS се изключва…". UPS минава в режим на готовност и индикаторът \sim изгасва.

4.4. Работа в режим на батерия



Звуковата аларма сигнализира на всеки десет секунди.



Свързаните устройства се захранват от батерията.

БЪЛГАРСКИ

Предупреждение за ниско ниво на батерията

- Индикатори ि 🗸 и 🖽 светят стабилно.
- Звуковата аларма сигнализира на всеки три секунди.

Капацитетът на батерията е нисък. Спрете всички приложения на свързаното оборудване защото автоматичното изключване на UPS е неизбежно.

Край на резервното време

- LCD показва "Край на резервното време".
- Всички светодиодни индикатори изгасват.
- Звуковата аларма спира.

4.5. Възстановяване на централното захранване

След прекъсване на централното захранване UPS рестартира автоматично при неговата поява (освен ако функцията за рестартиране не е забранена) и товарът се захранва отново.

4.6. Функции за дистанционно управление на UPS

5Р предлага избор между две функции за дистанционно управление.

- **RPO**: Дистанционно изключване на захранването, което позволява използването на дистанционен контакт за изключване на цялото оборудване, свързано към UPS. Рестартирането на UPS изисква ръчна намеса.
- **ROO**: Дистанционно ВКЛ./ИЗКЛ., което позволява дистанционно задействане на бутон (, sa usключване на UPS.

Тези функции се осъществяват чрез отварянето на контакт между съответните пинове на конектор (4) на задния панел на UPS (вж. фигурата по-долу).



Връзка за дистанционно управление и тестване

- Проверете дали UPS е ИЗКЛ. и не е свързано към централната мрежа. 1.
- 2. Махнете конектор (4) след като развиете винтовете.
- 3. Свържете нормално затворен сух контакт (60 V DC / 30 V AC макс., 20 mA макс., кабел със сечение 0,75 мм2) между двата пина на конектора (4) (вж. диаграмата).



Отворен контакт: изключване на UPS

Затворен контакт: стартиране на UPS (UPS е свързано към захранващата мрежа и централното захранване е налично)

Забележка: Локално ВКЛ./ИЗКЛ. чрез бутон 🔱 има приоритет над функцията за дистанционно управление.



Отворен контакт: изключване на UPS, индикатор 🛆 светва. За връщане към нормална работа деактивирайте дистанционния контакт и рестартирайте UPS чрез натискане на бутон 😃.

- Поставете конектор (4) на мястото му на гърба на UPS. 4.
- Свържете и рестартирайте UPS, следвайки описаната по-горе процедура. 5.
- Активирайте външния отдалечен контакт за изключване, за да тествате функцията. 6.



Предупреждение. Този конектор трябва да се свързва само към кръгове за безопасност с ниско напрежение (SELV).



5. Поддръжка

5.1. Отстраняване на проблеми

Работно състояние	Възможна причина	Действие
Батериите за изключени	UPS не разпознава вътрешните батерии.	Ако състоянието продължава, свържете се с представител на вашия сервиз.
i×.	Батериите са изключени.	Уверете се, че всички батерии са свързани правилно. Ако състоянието продължава, свържете се с представител на вашия сервиз.
Претоварване	Изискванията за мощност надвишават капацитета на UPS (с повече от 105% от номиналната).	Изключете част от оборудването от UPS. UPS продължава да работи, но може да се изключи, ако товарът нарасне. Алармата се нулира, когато състоянието не е налично.
Край на живота на батерията	Достигнат е края на живота на батерията.	Свържете се с вашия сервиз за смяна на батерията.
Събитие	Поява на събитие, свързано с UPS.	
(j)	Пример : Дистанционно изключване; PRO контактът е активиран за изключване на UPS и възпрепятства рестартирането.	Върнете контакта в неговата нормална позиция и натиснете бутон 也, за да рестартирате.
UPS повреда	UPS има вътрешна повреда.	UPS не защитава повече оборудването.
		Забележка: Запишете си аларменото съобщение и серийния номер на UPS, а след това се свържете с вашия сервиз.

5.2. Смяна на батерийния модул

Мерки за безопасност

Батерията може да причини токов удар и ток на късо съединение с големи стойности. Следните мерки за безопасност трябва да се предприемат преди сервизно обслужване на компонентите на батерията:

- махнете часовници, пръстени, гривни и всякакви други метални предмети от ръцете;
- използвайте инструменти с изолирани дръжки.

Изваждане на батерията при настолните модели

(C)

 (\mathbf{D})





А – Махнете фронталния панел.

В – Изключете батерийния блок като разделите двата конектора (никога не дърпайте проводниците).

С – Свалете пластмасовия защитен капак, който се намира пред батерията (един винт).

D – Издърпайте пластмасовата кутия, за да извадите батерийния блок и да го смените.

Монтиране на нов батериен модул

Извършете горните инструкции в обратен ред.

- Използвайте само батерии, доставени от EATON, за да гарантирате безопасност и висока производителност.
- Внимателно и здраво притиснете двете части на конектора по време на монтажа.



5. Поддръжка

Изваждане на батерията при рак моделите



А – Махнете фронталния панел.

В – Махнете лявата част на предния панел като натиснете бутона и плъзнете частта от панела.

С – Изключете батерийния блок като разделите двата конектора (никога не дърпайте проводниците).

D – Свалете металния защитен капак, който се намира пред батерията (два винта).

Е – Издърпайте пластмасовата кутия, за да извадите батерийния блок и да го смените.

Монтиране на нов батериен модул

Извършете горните инструкции в обратен ред.

- \times
- Използвайте само батерии, доставени от EATON, за да гарантирате безопасност и висока производителност.
- Внимателно и здраво притиснете двете части на конектора по време на монтажа.

БЪЛГАРСКИ

6. Технически данни



11			ED 1150:		
Пастолен	57 0501		5P 11501	5P 15501	
Рак	5P 650i K	5P 850i K	5P 1150i K	5P 1550i K	
Изходна мощност @ 230 V	650 VA	850 VA	1150 VA	1550 VA	
	420 W	600 W	770 W	1100 W	
Изходна мощност @ 208 V	585 VA	765 VA	1035 VA	1395 VA	
	378 W	540 W	693 W	990 W	
Изходна мощност @ 200 V	585 VA	765 VA	1035 VA	1395 VA	
	378 W	540 W	693 W	990 W	
	Входн	ю захранване			
• Номинално входно		Еднофазно	o 200-240 V		
напрежение					
 Входен диапазон на напрежението 	160 до 294 V ⁽¹⁾				
• Входен диапазон на	47 до 70 Hz (система 50 Hz), 56,5 до 70 Hz (система 60 Hz) (2)				
честотата					
Изход при захранване от батерия					
• Напрежение	200/208/220/230/240 V (-10/+6 %) ⁽³⁾				
• Честота	50/60 Hz ±0,1 Hz				
Батерия	Батерия (капсулована оловно-киселинна, без поддръжка)				
• Стандартна		насто	олен		
	1 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V	3 x 12 V	
	9 Ah	7 Ah	9 Ah	9 Ah	
	рак				
	2 x 6 V	4 x 6 V	4 x 6 V	6 x 6 V	
	9 Ah	7 Ah	9 Ah	9 Ah	
	Ок	олна среда			
• Работен диапазон на	0 до 35°С 0 до 40°С		0 до 40°С		
температурата					
• Диапазон на	-15 до +50 °С				
температурата за					
съхранение					
• Относителна влажност	0 до 90% (без конденз)				
• Шум	< 40 dBA				

(1) Минималната и максималната прагови стойности могат да се зададат от настройките на UPS (до 150-294 V).

(2) До 40 Hz в режим на ниска чувствителност (програмира се от настройките на UPS).

(3) Настройва се на 200/208/220/230/240 V, трябва да се зададе стойност, която да отговаря на централното захранващо напрежение.

Когато устройството се използва в EC, преди него трябва да се монтира външен прекъсвач на веригата с капацитет 16 A, 250 V, който да съответства на стандарта IEC/EN 60898-1.

Когато устройството се използва в Америка, преди него трябва да се монтира външен прекъсвач на веригата с капацитет 20 A, 250 V.

Този продукт е разработен за електроразпределителни системи за ИТ.