

# Ръководство на потребителя за телефон Cisco IP 6841 и 6851

## I. Преглед на продукта:

### Изобразен е телефон Cisco IP 6841.

1. Индикатор за входящо обаждање или гласово съобщение
2. Бутони за линия и функции
3. Софтуерни клавиши
4. Навигация
5. Режим Изчакване, Прехвърляне и Конференция
6. Високоговорител, Слушалки и Спиране на звука
7. Гласово съобщение, Приложения и Директория
8. Сила на звука



### Бутони за линия и функции:

Използвайте тези бутони, за да видите обаждания на дадена линия или за да получите достъп до функции, като функцията за Бързо набиране. Освен това тези бутони ви позволяват да извършвате задачи като продължаване на разговор, който е поставен в режим Изчакване.

### Бутоните светят по различни начини, за да покажат следните статуси:



Свети в зелено: Линията е свободна



Свети в червено: Линията е заета



Мига в червен цвят: Входящо обаждање или обаждање в режим Изчакване



Свети в кехлибарен цвят: Линията не е регистрирана

## II. Употреба:


### Обаждање:

Въведете телефонен номер и вдигнете слушалката.


### Вдигане на обаждање:

Натиснете червения мигащ бутон за линия.


### Поставяне на Обаждање в режим на Изчакване:

1. Натиснете **Hold** (Изчакване) .
2. За да продължите обаждање след Изчакване, натиснете бутона **Hold** (Изчакване).


### Преглед на последните си обаждания:

1. Натиснете **Applications** (Приложения) .
2. Скролнете и изберете **Recents** (Скорошни).
3. Изберете линия, която искате да видите.


### Прехвърляне на обаждање на друг човек:

1. Когато сте в обаждање в режим Изчакване, натиснете **Transfer** (Прехвърляне) .
2. Въведете телефонния номер на другия човек.
3. Натиснете **Transfer** отново (преди или след като другия човек е вдигнал).

### Обаждане чрез слушалки:

1. Свържете слушалки.
2. Въведете телефонен номер чрез клавиатурата.
3. Натиснете **Headset** 


### Обаждане чрез високоговорителя:

1. Въведете номер чрез клавиатурата.
2. Натиснете **Speakerphone** (Високоговорител) 

### Изключване на звука :

1. Натиснете **Mute** (Изключване на звука).
2. Натиснете **Mute** отново, за да включите звука отново.

### Изслушване на гласови съобщения:

Натиснете **Messages** (Съобщения)  и следвайте гласовите команди. За да проверите съобщения на определена линия, първо натиснете бутона за линия.

### Пренасочване на всички Обаждания:

1. Изберете линия и натиснете **Forward** (Пренасочване).
2. Наберете номера към който искате да пренасочите обажданията или натиснете **Voicemail** (Гласови съобщения).
3. Когато се върнете, натиснете **Clr fwd** (Пренасочване изключено).


### Настройте силата на звука по време на Обаждане:

1. Натиснете бутона нагоре или надолу , за да настроите силата на звука на слушалката, слушалките или високоговорителя, когато използвате телефона.


### Настройте силата на звука на мелодията на звънене:

Натиснете бутона нагоре или надолу , за да настроите силата на звука на мелодията на звънене, когато не използвате телефона.


### Смяна на мелодията на звънене:

1. Натиснете **Applications** (Приложения) .
2. Изберете **Select User preferences > Audio preferences > Ext (n) - Ring tone**, където n= номер на разширение.
3. Прегледайте списъка с мелодии и натиснете **Play** (Пускане), за да ги чуете.
4. Натиснете **Select** (Избор) и **Set** (Задаване), за да запаметите избора си.
5. Натиснете **Back** (Назад), за да излезете.

### Настройка на контраста на екрана:

1. Натиснете **Applications** (Приложения) .
2. Изберете **User Preferences > Screen preferences > Contrast level**. (Потребителски предпочитания > Предпочитания за екран > Ниво на контраст).
3. Използвайте клавиатурата, за да намалите или увеличите контраста.
4. Натиснете **Set** (Задаване).

### Настройка на подсветката на екрана:

1. Натиснете **Applications** (Приложения) .
2. Изберете **User Preferences > Screen preferences > Backlight timer**. (Потребителски предпочитания > Предпочитания за екран > Таймер на подсветка).

3. Натиснете **Select** (Задаване), за да скролнете през опциите.
4. Натиснете **Set** (Задаване), за да запазите даден избор.
5. Натиснете **Back** (Назад), за да излезете.

### III. Регулаторна информация:

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговски марки на Cisco, отидете на този URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks).

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост.

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е друга компания. (1721R)

© Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.



#### **Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):**

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Този продукт отговаря на всички приложими европейски директиви и разпоредби.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)