

Ръководство на потребителя за Genesis Mechanical Gaming Keyboard Thor 300

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Висококачествени и изключително здрави суичове
- „Double injection“ на клавишите осигурява доживотна гаранция срещу изтриване на буквите
- N-Key Rollover
- RGB подсветка с възможност за настройка на 20 различни режима

ИНСТАЛАЦИЯ

Свържете устройството си към USB порта на вашия компютър. Необходимо е да изчакате около 15 секунди за първата връзка до пълното инсталиране на драйверите. Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настроите разширени функции. Ако искате искате да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуерът от нашия уебсайт www.genesis-zone.com. Отворете инсталационната папка и след това щракнете два пъти върху setup.exe. файла. Следвайте инструкциите за инсталиране. След успешна инсталация, иконата на софтуера се появява на основния панел на дъното. Щракването два пъти върху иконата отваря прозореца интерфейс за настройки.

ПРОМЕНЕТЕ ЦВЯТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА

Натиснете клавишите [FN + DEL], за да промените цвета на подсветката.



ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + стрелка нагоре / надолу

СКОРОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЕФЕКТИ

За да промените скоростта на подсветката, натиснете клавиши FN стрелка наляво / надясно

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Thor 300 RGB механична клавиатура
- Кратка инструкция за инсталация

ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство съвместимо с USB порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неоторизирани опити за разглобяване на устройството ще анулира гаранцията и може да повредят продукта
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта при ниска или висока температура, при силни магнитни полета, прашна или влажна среда.
- Не изпускайте, не удяйте и не клатете устройството.
- При грубо боравене то може да се счупи.
- Слотите и отворите в случая са предназначени за вентилация и не трябва да бъдат възпрепятствани. Блокирането на вентилационните
- отвори може да доведе до прегряване на устройство.

ПРОМЯНА ФУНКЦИТЕ НА СТРЕЛКИТЕ

Натиснете клавиши Fn + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.



СМЯНА НА ЦВЕТОВЕТЕ НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете [FN+INS], за да изберете една от 20-те опции за подсветка.



ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите Fn + 1-5, за да промените между 5 режима на подсветка на играта.



НАПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ НА ЗАВОДИТЕ

Всички запазени настройки могат лесно да бъдат възстановени до настройките по подразбиране чрез g клавишите [FN + ESC].

За да възстановите фабричните настройки, задръжте клавишите [FN + ESC] за 5 секунди.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.



EN
PL
CZ
SK
DE
RO
RU