Ръководство на потребителя за рутер ZyXEL PMG5617GA

I. Включено в комплекта:



Телефонен кабел

II. Хардуерно инсталиране:

- 1. Свържете захранващия кабел към модема и натиснете бутона за Захранване.
- 2. Свържете UPS към UPS порта.
- 3. Свържете телефон към телефонния порт като използвате телефонен кабел.
- 4. Свържете компютър към LAN порт като използвате жълт Ethernet кабел.
- 5. Свържете фибро-оптичния кабел от мрежата на вашия доставчик на услуги към PON порта.

Светлинни индикатори:

() Захранване	Свети в синъо– Има захранване и системата е готова Не свети– Няма захранване
(•) PON	Свети в синъо – РОN връзката е готов Мига в синъо – Опит за свързване Свети в червено – Не получава оптичен сигнал правилно
Ш интернет ⁻	Свети в синъо– В режим на маршрутизиране и WAN връзката е активна Мига в синъо– Предава данни Не свети– Физическата WAN връзка не работи или е в режим "Мост" Свети в червено– Опит за получаване на IP адрес
€1 телефон1	Свети в синъо – Регистрирана е SIP акаунт Мига в синъо – Телефонът е изключен или има входящо обаждане Не свети – SIP акаунтът не е регистриран
UPS	Свети в синъо – Получава захранване от UPS Мига в синъо – Не получава захранване от UPS нормално Не свети – Няма свързан UPS
vc∎ USB	Свети в синъо – USB устройството е свързано Мига в синъо – Предава данни чрез USB Не свети – Няма свързано USB устройство
LAN (Ляв)	Свети в зелено – 1000 Mbps LAN връзката е готова Свети в кехлибарен цвят – 100 Mbps LAN връзката е готова Не свети – 10 Mbps LAN връзката е готова
LAN (Десен)	Свети в зелено – LAN връзката е готова Мига в зелено – Предава данни чрез LAN

III. WiFi връзка:

Чрез SSID:

- 1. SSID и безжичният ключ се намират на етикета на устройството.
- 2. Намерете този SSID на вашия смартфон или ноутбук. Въведете безжичния ключ, за да се свържете.



Чрез WPS:

- Натиснете WPS бутона, докато LED индикаторите за WiFi 2.4G и 5G не започнат да светя в кехлибарен цвят.
- Натиснете бутон WPS на клиента. Ако WPS метода се провали, използвайте SSID и безжичния ключ, за да настроите WiFi връзката.

IV. Интернет настройка:

Отворете уеб браузър и отидете на <u>http://192.168.1.1</u>. Въведете потребителското име по подразбиране (**admin**) и паролата за вписване (която може да видите на етикета на устройства). След това натиснете върху **Login**.





 Пробийте две дупки на стената на разстояние от 130 мм. Вмъкнете винтови анкери и винтове (не са включени в комплекта).

2. Поставете PMG5617GA, така че дупките на стойката за стена да се подравнени с винтовете (2а). Плъзнете PMG5617GA надолу леко, за да го фиксирате на място (2-b).

VI. Регулаторна информация:

Вносител за Европейски съюз: Zyxel Communications A/S, Generatorvej 8D, 2860 Сьоборг, Дания <u>http://www.zyxel.dk</u>

Информация за рециклиране: Лиректива за отпадъци от елект

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (EEO). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права са запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на support@zyxel.bg

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на www.polycomp.bg