

Фурна 8000 SteamBoost със Steamify® може да готви само на пара, в комбинация с нагряване и изпича с коричка.

Постигайте невероятен вкус всеки път с фурна 8000 SteamBoost. Просто използвайте функцията Steamify® и фурната задава правилното ниво на парата за Вашето ястие. Надградете без усилие обичайното си готвене с докосването на парата.

Product Benefits & Features

Настройките на парата на фурната се управляват вместо Вас от Steamify®.


Постигането на прецизни резултати с пара никога не е било толкова лесно. Изберете желаната температура за готвене и Steamify® автоматично ще добави оптималното количество пара за Вашето ястие. По този начин запазвате най-важните хранителни вещества за по-здравословни вкусове във всяко ястие.

- Фурна за вграждане
- Мултифункционална фурна с функции за готвене с пара

- Енергиен клас на фурната: A++
- Функции за готвене на фурната: долен нагревател, Вентилатор + осветление, Грил, Грил + долен нагревател, Грил + долен нагревател + вентилатор, Грил + вентилатор, Кръгов нагревател + долен нагревател + вентилатор, Кръгов нагревател + вентилатор, Пара + кръгов нагревател + вентилатор, Пара + вентилатор, Пара + кръгов нагревател + долен нагревател + вентилатор
- Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи, Лента за тестване твърдостта на водата
- Инокс с покритие срещу отпечатащи от пръсти
- Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
- Функция бързо нагряване
- Термодатчик за месо
- SoftMotion™ - плавно и безшумно затваряне на вратата на фурната
- Автоматично предложение за температура
- Функция за запаметяване на често използвани настройки на фурната

Вземете си личен асистент в кухнята с Connected Cooking.

Управлявайте настройките на Вашата фурна, включително времето и температурата, от мобилното си устройство. Получавате съвети за вдъхновение и приготвяне на рецепти. Или го използвайте, за да проверите хода на Вашите ястия от другата стая.



Перфектни резултати благодарение на термосондата

Благодарение на термосондата (сензор) за храна, Вие можете да контролирате прецизно процеса на готвене от самата сърцевина на Вашето ястие. Когато то е готово, фурната ще се изключи сама, без да е нужно постоянно да отваряте и проверявате.



- Програми за автоматично изчисляване на теглото
- Електронно регулиране на температурата
- Електронно заключване за защита от деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Сензорно управление TouchControl
- Функция за безопасно автоматично изключване

Получавате удобна обратна връзка при готвене със сензорния дисплей EXCite.

Сензорният дисплей EXCite Ви осигурява достъп до голямо разнообразие от функции, които отговарят на всяко ястие. Също така улеснява регулирането на температурата и времето за готвене във фурната. Получавате директна обратна връзка с подчертаване на най-важната информация.


Започнете готвенето по-рано с по-бързо предварително нагряване благодарение на функцията за бързо загреване.

Възползвайте се от повече време с функцията за бързо загреване, която нагрява фурната предварително с 40% по-бързо от конвенционалните модели. Насладете се на минимално чакане преди да започнете да готвите, спестявайки време за други занимания.

Product Specification

Консумация на ел. енергия при статичен режим (горен+долен нагревател)	1.09
Консумация на ел.енергия в засилен вентилационен режим	0.52
Вътрешен полезен обем (л.)	70
Почистване	Пара
Ниво на шума в dB(A)	53
Ел. консумация в stand-by режим	0.99
Обща площ на повърхн. на фурната в см2	1424
Размери за вграждане ВxШxД в мм	590x560x550
Размери ВxШxД в мм	594x595x567
Основен цвят	Инокс с покритие срещу отпечатъци от пръсти
Максимална мощност (W)	3500
Тип на щепсела	Шуко
Външна дължина на захранващия кабел	1.5
Захранващо напрежение (Volt)	230
Необходим предпазител (A)	16

PSGBOV180DE0000F



PSGBOV180DE0000G

