



### Бутонът PlusSteam в тази фурна добавя пара в началото на процеса на печене.

В допълнение към всички стандартни функции, бутонът PlusSteam на тази SteamBake фурна добавя пара в началото на процеса на печене. Готвенето на пара запазва тестото влажно на повърхността, като създава златиста и хрупкава коричка отвън, а сърцевината остава мека и нежна. Освен приготвянето на хрупкави и вкусни хлябове, мъфини и

## Product Benefits & Features

### Добавена пара за чудесен вкус, текстура и цвят

Благодарение на функцията PlusSteam на тази фурна, която добавя пара в началото на процеса на готвене, ще можете да постигате чудесни резултати при изпичане на хляб, сладкиши, мъфини, лазаня, пиле и т.н. Просто налейте вода в очертанието на дъното на фурната, преди да включите фурната. Парата



- Фурна за вграждане
- Мултифункционална фурна с кръгов нагревател
- Енергиен клас на фурната: A+
- Функции за готвене на фурната: долен нагревател, Грил, Грил + долен нагревател, Грил + долен нагревател + вентилатор, Грил + вентилатор, Кръгов нагревател + долен нагревател + вентилатор, Кръгов нагревател + вентилатор, Кръгов нагревател + вентилатор + изпарител
- Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи
- Инокс с покритие срещу отпечатъци от пръсти
- Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
- Функция бързо нагряване
- Термодатчик за месо
- PYROLUXE® PLUS - пиролитична система за почистване с 3 пиролитични програми
- SoftMotion™ - плавно и безшумно затваряне на вратата на фурната
- Автоматично предложение за температура
- Електронно регулиране на температурата
- Функция за електронно заключване
- Електронно заключване за защита от деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Функция за безопасно автоматично изключване

### Персонализирана помощ в кухнята с преживяването Smart Kitchen

Управлявайте дистанционно фурната си, изследвайте нашите различни партньори, като дори получавате персонализирана помощ при готвене чрез приложението My AEG Kitchen. Това е най-удобният и лесен начин да обогатите Вашето изживяване Smart Kitchen.

### Перфектни резултати благодарение на термосондата

Благодарение на термосондата (сензор) за храна, Вие можете да контролирате прецизно процеса на готвене от самата сърцевина на Вашето ястие. Когато то е готово, фурната ще се изключи сама, без да е нужно постоянно да отваряте и проверявате.



### Самопочистваща се фурна

Професионални стандарти не само при готвенето, но и при почистването посредством Пиролиза. Нагрявайки фурната до 500°C, тази самопочистваща система превръща всички мазни отлагания и остатъци от храна във фина пепел, която можете да забършете с влажна кърпа.

### Управлявайте лесно настройките на фурната с LED дисплея EXPIore.


Изпитайте нов начин за управление на фурната с удобния LED дисплей EXPIore със сензорни бутони. Интерфейсът Ви дава бърз достъп и динамичен контрол на времето за готвене, температурата и други функции.

- Пуш-пул бутони
- Преглед на функциите на фурната: Възможност за вкл./изкл. на осветлението на фурната (меню + бутон за директен достъп), Показване на реалната температура (градуси), Индикация за остатъчна топлина, Сервизна информация, Предложение за температура, Час, 3 пиролитични програми, 45 запазени програми "Асистент", Акустичен сигнал, Сигнали за аларма / грешка, Контрол над приложението, Автоматично изключване на фурната, Настройване на силата на звуковия сигнал, Заключване на управлението (при изключен уред), Напомняне за почистване, Свързаност, Задаване времетраене на готвенето, Задаване начален час и край на готвенето, Прогресивен брояч, Отложен старт, Демо режим с код, Регулиране яркостта на дисплея (вкл.), Включване на осветлението при отваряне на вратата, Електронно регулиране на температурата, Електронно заключване на вратата, Опция бързо загряване, Сензор за храна, Автоматично изключване на сензора за храна, Индикация за температурата на сензора за храна, Регулируемо действие на сензора за храна, Заключване на управлението (при включен уред), Основни звуци / деактивирание, Свързване на менюто, Таймер
- Халогенно осветление на фурната
- Автоматично включване на осветлението във фурната при отваряне на вратата
- Препоръки за печене на вътрешната част на вратата

## Product Specification

Консумация на ел. енергия при статичен режим (горен+долен нагревател)	1.09
Консумация на ел.енергия в засилен вентилационен режим	0.69
Вътрешен полезен обем (л.)	71
Почистване	Пиролиза
Ниво на шума в dB(A)	48
Ел. консумация в stand-by режим	0.99
Обща площ на повърхн. на фурната в см2	1444
Размери за вграждане ВxШxД в мм	590x560x550
Размери ВxШxД в мм	594x595x567
Основен цвят	Инокс с покритие срещу отпечатьци от пръсти
Максимална мощност (W)	3500
Тип на щепсела	Шуко
Външна дължина на захранващия кабел	1.5
Захранващо напрежение (Volt)	230
Необходим предпазител (A)	16

PSGBOV180DE0000F



PSGBOV180DE0000G

