



Фурна с Асистирано готвене, създадена за точни резултати всеки път.

Фурната с Асистирано готвене има вградена колекция от рецепти, която Ви позволява да пригответе с лекота всякакви ястия. Оборудвана е със сонда, която поставена в храната, измерва температурата в сърцевината. За постигане на прецизни резултати всеки път.

Product Benefits & Features


Функцията за асистирано готвене автоматично избира идеалната настройка.

Асистираното готвене е Вашият домашен Chef готвач. Изберете от менюто категория храна и фурната ще генерира правилните настройки за ястието. Можете дори да изберете как искате да сготвите месото. И за допълнителна безопасност фурната автоматично се изключва след готвене.

- Фурна за вграждане
- Мултифункционална фурна с кръгов нагревател
- Енергиен клас на фурната: A++
- Функции за готвене на фурната: долен нагревател, Вентилатор + осветление, Грил, Грил + долен нагревател, Грил + долен нагревател + вентилатор, Грил + вентилатор, Кръгов нагревател + долен нагревател + вентилатор, Кръгов нагревател + вентилатор
- Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи
- Инокс с покритие срещу отпечатащи от пръсти
- Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
- Функция бързо нагряване
- Термодатчик за месо
- PYROLUXE® PLUS - пиролитична система за почистване с 3 пиролитични програми
- SoftMotion™ - плавно и безшумно затваряне на вратата на фурната
- Автоматично предложение за температура
- Функция за запаметяване на често използвани настройки на фурната

Вземете си личен асистент в кухнята с Connected Cooking.

Управлявайте настройките на Вашата фурна, включително времето и температурата, от мобилното си устройство. Получавате съвети за вдъхновение и приготвяне на рецепти. Или го използвайте, за да проверите хода на Вашите ястия от другата стая.



Перфектни резултати благодарение на термосондата

Благодарение на термосондата (сензор) за храна, Вие можете да контролирате прецизно процеса на готвене от самата сърцевина на Вашето ястие. Когато то е готово, фурната ще се изключи сама, без да е нужно постоянно да отваряте и проверявате.



- Програми за автоматично изчисляване на теглото
- Електронно регулиране на температурата
- Електронно заключване за защита от деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Сензорно управление TouchControl
- Функция за безопасно автоматично изключване

Получавате удобна обратна връзка при готвене със сензорния дисплей EXCite.

Сензорният дисплей EXCite Ви осигурява достъп до голямо разнообразие от функции, които отговарят на всяко ястие. Също така улеснява регулирането на температурата и времето за готвене във фурната. Получавате директна обратна връзка с подчертаване на най-важната информация.


Самопочистваща се фурна

Професионални стандарти не само при готвенето, но и при почистването посредством Пиролиза. Нагрявайки фурната до 500°C, тази самопочистваща система превръща всички мазни отлагания и остатъци от храна във фина пепел, която можете да забършете с влажна кърпа.

Product Specification

Консумация на ел. енергия при статичен режим (горен+долен нагревател)	1.09
Консумация на ел.енергия в засилен вентилационен режим	0.52
Вътрешен полезен обем (л.)	71
Почистване	Пиролиза
Ниво на шума в dB(A)	48
Ел. консумация в stand-by режим	0.99
Обща площ на повърхн. на фурната в см2	1424
Размери за вграждане ВxШxД в мм	590x560x550
Размери ВxШxД в мм	594x595x567
Основен цвят	Инокс с покритие срещу отпечатъци от пръсти
Максимална мощност (W)	3500
Тип на щепсела	Шуко
Външна дължина на захранващия кабел	1.5
Захранващо напрежение (Volt)	230
Необходим предпазител (A)	16

PSGBOV180DE0000F



PSGBOV180DE0000G

