

**Фурните SteamBake от серия 600 ви помагат да постигнете по-добри резултати при печене.**

С добавянето на пара при готвенето, можете да направите апетитни мъфини и перфектни пайове у дома с фурна SteamBake, серия 600. Можете да се насладите на равномерно изпечено пиле, лазана и риба. Получавате хрупкави корички и пухкава вътрешност само с натискането на един бутона.

Product Benefits & Features**Функция SteamBake добавя пара за отлично печене.**

С функция SteamBake имате истинска пекарна възможност само с едно натискане на бутона. Парата позволява оптимално бухване на тестото, за вкусна и пухкава вътрешност, а сухата топлина създава хрупкава, златиста коричка.

- Фурна за вграждане
- Мултифункционална фурна с кръгов нагревател
- Енергиен клас на фурната: A+
- Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи
- Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
- Функция бързо нагряване
- Термодатчик за месо
- Самопочистване на фурната - пиролиза
- Напомняне за стартиране на програма за самопочистване
- VelvetClosing ® система за плавно затваряне на вратата
- Автоматично предложение за температура
- Електронно регулиране на температурата
- Функция за електронно заключване
- Електронно заключване за защита от деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Функция за безопасно автоматично изключване

- Пуш-пул бутони
- Преглед на функциите на фурната: Напомняне за почистване, Свързаност, Задаване времетраене на готвенето, Задаване начален час и край на готвенето, 3 пиролитични програми, 45 запаметени програми "Асистент", Акустичен сигнал, Сигнали за аларма / грешка, Прогресивен брояч, Отложен старт, Демо режим с код, Регулиране яркостта на дисплея (вкл.), Контрол над приложението, Автоматично изключване на фурната, Настройване на силата на звуковия сигнал, Заключване на управлението (при изключен уред), Заключване на управлението (при включен уред), Основни звуци / деактивиране, Свързване на менюто, Таймер, Включване на осветлението при отваряне на вратата, Електронно регулиране на температурата, Електронно заключване на вратата, Опция бързо загряване, Сензор за храна, Автоматично изключване на сензора за храна, Индикация за температурата на сензора за храна, Регулируемо действие на сензора за храна, Възможност за вкл./изкл. на осветлението на фурната (меню + бутон за директен достъп), Показване на реалната температура (градуси), Индикация за остатъчна топлина, Сервизна информация, Предложение за температура, Час

- Халогенно осветление на фурната
- Автоматично включване на осветлението във фурната при отваряне на вратата
- Лесна за почистване врата
- Изключване на вентилатора при отваряне на вратата
- Вентилатор за охлажддане
- Тави, приложени към фурната: 1 емайлирана тава за сладкиши, 1 дълбок съд за печене / отцеждане
- Решетки, приложени към фурната: 1 хромирана решетка

**Прецисно готвене със сензор за храна (Food Sensor).**

Благодарение на сензора за храна (Food Sensor) постигате отлични резултати всеки път. Той ви гарантира прецизно готвене, като измерва вътрешната температура на храната по време на готвене. Когато ястието е готово, фурната ще се изключи сама, без да е нужно постоянно да отваряте и проверявате.

Пиролитичното почистване превръща мазнините и остатъците от храна в пепел.

Поддържането на фурната като нова не е трудна работа с нашата интелигентна функция за пиролитично почистване. Тази самопочистваща система загрява фурната до температура, която превръща мазнината и другите остатъци от храна в пепел. Това означава, че просто трябва да избръшете дъното на фурната без да губите повече излишно време.

LED дисплеят EXPlore Ви дава контрол върху настройките за готвене.

Изпитайте нов начин за управление на фурната с удобния LED дисплей EXPlore със сензорни бутони. Интерфейсът Ви дава бърз достъп и динамичен контрол на времето за готвене, температурата и други функции.

Product Specification

| | |
|--|--------------|
| Енергиен клас | A+ |
| Вътрешен полезен обем (л.) | 72 |
| Почистване | Пиролиза |
| Температурен диапазон | 30°C - 300°C |
| Размери ВxШxД, в mm | 594x596x569 |
| Размери за вграждане ВxШxД, в mm | 600x560x550 |
| Максимална мощност (W) | 3490 |
| Захранващо напрежение (Volt) | 220-240 |
| Честота (Hz) | 50/60 |
| Външна дължина на захранващия кабел | 1.6 |
| Обща площ на повърхн. на фурната в см ² | 1424 |
| Цвят | Инокс |
| Ниво на шума в dB(A) | 45 |

