



Фурната 700 SteamCrisp® може да готви храната на по-ниски температури без да я изсушава.

Време е да откриете силата на парата с фурните 700 SteamCrisp®. Тази фурна добавя пара в процеса на готвене, като храната се готви на по-ниски температури без да се изсушава. Резултатът е златна, хрупкава коричка със сочна среда.

Product Benefits & Features



Нежно отвътре и хрупкаво отвън със SteamCrisp. SteamCrisp - кажете сбогом на посредственото готвене! Идеална за изпичане с коричка, функцията комбинира парата и традиционното нагряване за внимателно приготвяне на храната без изсушаване. Вкусът и текстурата се подчертават с пара.



Пиролитичното почистване превръща мазнините и остатъците от храна в пепел.

Поддържането на фурната като нова не е трудна работа с нашата интелигентна функция за пиролитично почистване. Тази самопочистваща система загрява фурната до температура, която превръща мазнината и другите остатъци от храна в пепел. Това означава, че просто трябва да избършете дъното на фурната без



Прецизно готвене със сензор за храна (Food Sensor).

Благодарение на сензора за храна (Food Sensor) постигате отлични резултати всеки път. Той ви гарантира прецизно готвене, като измерва вътрешната температура на храната по време на готвене. Когато ястието е готово, фурната ще се изключи сама, без да е нужно постоянно да отваряте и проверявате.

Умна кухня. Персонализирана помощ. Дистанционно управление на фурната.

С приложението My Electrolux Kitchen можете дистанционно да управлявате фурната си и да получавате персонализирана помощ. Това е лесен начин да обогатите Вашето преживяване в една "умна" кухня.

Получавате помощ при готвенето с интуитивния сензорен дисплей EXCite Touch.

Със сензорния дисплей EXCite Touch можете лесно да регулирате температурата и времето на фурната си независимо дали печете кифлички или готвите съомга. Получавате технологията, от която се нуждаете и помощта, която искате, за да пригответе апетитните ястия, които обичате.

- Фурна за вграждане
- Мултифункционална фурна с функции за готвене с пара
- Енергиен клас на фурната: A+
- Телескопични водачи: Комплект за пара, Едно ниво телескопични водачи
- Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
- Функция бързо нагряване
- Термодатчик за месо
- Самопочистване на фурната - пиролиза
- Напомняне за стартиране на програма за самопочистване
- VelvetClosing® система за плавно затваряне на вратата
- Автоматично предложение за температура
- Функция за запаметяване на често използвани настройки на фурната

• Интегрирани рецепти

- Програми за автоматично изчисляване на теглото
- Електронно регулиране на температурата
- Функция за електронно заключване
- Функция за удължено време

- Електронно заключване за защита от деца
- Функция за поддържане на топлина

- Индикатор за остатъчна топлина
- Функция за безопасно автоматично изключване

- Преглед на функциите на фурната: Езици / текстов дисплей, Таймер, Възможност за вкл./изкл. на осветлението на фурната, Пиролиза с отложен старт, Напомняне за пиролитично почистване, Показване на реалната температура, Зануляване на прогресивния брояч, Индикация за остатъчна топлина, Използване на остатъчната топлина, Изписване на часа, Изключване за безопасност, Сервизни кодове, Set&Go (автоматично стартиране), Пара, Деактивиране показването на часа при изключен режим, Предложение за температура, Удължаване на времето, Час, Прогресивен и реверсивен брояч, Възможност за запаметяване на 20 програми, 3 пиролитични програми, 88 рецепти / автоматични програми (9 рецепти с тегло / 11 програми със сензор за храна), Акустичен сигнал, Заключване на управлението (защита от деца), Изписване на времето за готвене, Демо режим, Индикация за заключена врата, Включване на осветлението при отваряне на вратата, Продължителност на готвенето, Електронно регулиране на температурата, Електронно заключване на вратата, Край, Бързо загряване, Любима програма, Сензор за храна, Автоматично изключване на сензора за храна, Индикация за температура на сензора за храна, Прогноза на сензора за храна, Заключване на функция, Затопляне и поддържане, Поддържане на топлина 65°C § LTC (нискотемпературно готвене), Основни звуци и аларми / активиране на звуци при грешка / деактивиране (с изкл. на On/Off)
- Халогенно осветление на фурната

Product Specification

Енергиен клас	A+
Вътрешен полезен обем (л.)	72
Почистване	Пиролиза
Температурен диапазон	30°C - 300°C
Размери ВxШxД в мм	594x596x569
Размери за вграждане ВxШxД в мм	600x560x550
Максимална мощност (W)	3380
Захранващо напрежение (Volt)	220-240
Необходим предпазител (A)	16
Честота (Hz)	50/60
Външна дължина на захранващия кабел	1.6
Обща площ на повърхн. на фурната в cm ²	1424
Цвят	Инокс
Ниво на шума в dB(A)	45

