



**Микровълновата фурна TouchOpen от серия 800 позволява отваряне на вратата с едно докосване.**

Микровълновата фурна TouchOpen от серия 800 с механизъм с меко докосване е най-лесният начин за достъп до храната Ви. Вратичката се отваря бързо и плавно с едно докосване за още по-голямо удобство.

## Product Benefits & Features



**Нашата микровълнова врата с функция TouchOpen е с механизъм с меко докосване.** Нашата микровълнова фурна с дизайн TouchOpen Ви дава лесен достъп до храната. Вратата се отваря с лекота с едно докосване на бутон благодарение на специално проектирания мек механизъм. С едно плавно движение можете да се насладите на бърз достъп до Вашите ястия.



**Интегрираната скара ви позволява да направите повече неща с Вашата микровълнова фурна.** Насладете се на препечени филийки с моцарела и сочно пиле на грил в нашата микровълнова фурна. Допълнителната функция на грила означава, че можете да се насладите на любимите си ястия бързо и лесно.



**Нашата микровълнова функция ви дава възможност да готвите, подгрявате или размразявате.** Микровълновата функция е пряк път към бързи и вкусни ястия. С натискането на един бутон можете да разтопите шоколад, да размразите или притоплите останала храна. Това е бърз и лесен начин за създаване на вкусни ястия.

- Микровълнова фурна за пълно вграждане
- Възможност за вграждане в комбинация с други уреди: Над фурна
- Механизъм за отваряне на вратата: Електронен
- Режими на работа: Грил, микровълново, микровълново + грил
- Мощност на микровълновата фурна: 900 W, 5 нива
- Мощност на грила: 800 W
- Функция за бърз старт на пълна мощност с 30 секундни интервали
- Автоматични програми за размразяване в зависимост от теглото на храната
- Детска защита
- Сигнал за край на готвене
- Автоматични програми за готвене в зависимост от теглото на храната
- LED екран
- Сензорно управление
- Електронен часовник с таймер
- Вътрешно осветление
- Диаметър и материал на въртящата се чиния: 325 мм, Стъкло
- Включени аксесоари: Подложка за грил, Ниска подложка за грил

### Запазете настройките си като Любима функция за бърз и лесен избор.

Запазете предпочитаните от вас настройки за бърз и лесен достъп с избор на Любима функция. След като създадете програмата, можете да докоснете иконата с формата на звезда на дисплея, за да я активирате. Това означава, че не е необходимо да помните никакви специфични настройки. За всичко ще се погрижи микровълновата фурна само с

### Удобната микровълнова ReTurntable винаги се връща там, от където е започнала.

Ние проектирахме тази микровълнова фурна така, че ястията да са винаги в идеалната позиция. Това е така, защото вратата се отключва, когато плочата се върне на първоначалното си място. Няма да видите обърната дръжка на чаша или гореща чиния в странна позиция. За лесен и удобен достъп всеки път.

**Product Specification**

Микровълнова мощност W	900
Мощност на грила W	800
Нива на мощност	5
Ниво на шума в dB(A)	60
Вид инсталация	Напълно вграждане
Размери ВxШxД в мм	459x594x404
Размери за вграждане ВxШxД в мм	450x562x500
Начини на готвене	Грил, микровълново, микровълново + грил
Етапи на готвене	0
Честота (Hz)	50
Цвят	Черен/Инокс с покритие срещу пръстови отпечатьци
Материал вътрешност	Инокс
Захранващо напрежение (Volt)	220-240
Необходим предпазител (A)	16
Product Partner Code	All Open
Вътрешен полезен обем (л.)	25.37

PSGBMC130D000014

