



CAR POLISHER 180MM 1200W PREMIUM 0503KPCP1208



www.valerii.com

Original Manual Book



<p>Application With a no-load rpm of 600-3000 the polisher ST180 is universally suitable for polishing surfaces of wood, metal, stone and lacquer. With flexible sanding discs and sanding pad the type ST180 is fit for sanding treatment on soft materials, such as wood, plaster, paint etc. For cleaning and rust removing surface or cup brushes can also be used. Sanding and polishing tools (accessories) You will find ample assortment of sanding and polishing tools in our leaflets.</p> <p>Mounting of tools First of all pull plug out of socket! The figures 1-3 give mounting instructions for several tools. The fork spanner included in the delivery is used for holding the tool spindle.</p> <p>Hints for operation Attention! Always work with safety goggles. You will achieve the best results when grinding. If you hold the tool in a slanting position at an acute angle to the working surface (approx 30°). The supplied handle can be mounted on either side of the tool.</p> <p>Cleaning and care Pull out plug from socket before starting any work on the machine! Keep all vent holes of the motor housing free and clean. Blow out motor regularly with compressed air (after approx. 150 working hours) For your own security, replace damaged cable immediately. If during a repair job the two-core cable of the double-insulated type is replaced do not use a third wire for ground connection.</p> <p>Carbon brushed and commentator Replace the brushes when they are worn to 10mm length (minimums). Use only genuine Stallion brushed. To change brushes take out brush holder (3) and clear with a dry brush. Ensure that the new brushes slide freely.</p> <p>Fitting: Insert brush holder (3) and screw on. lift spring are insert carbon brush (2) and screw on. Place insulating lid (1) and screw on. Let the machine run idle with the new brushes for 15minutes. Never plug in the tool without first screwing on the insulating lids. Worn, pitted or out of round commentators should be skimmed, do not "smooth" with abrasive paper. Renew gear grease at every second carbon brush change. The authorized stalling tool service will do this for you quickly and reliably.</p> <p>Safety instructions Warning! When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following. Read all these instructions before attempting to operate this produce and save these instructions.</p> <p>For safe operation:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keep work area clean. Cluttered areas and benches invite injuries. 2. Consider work area environment. Don't expose power tools to rain. Don't use power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Don't use tool in presence of flammable liquids or gases. 3. Guard against electric shock. Prevent body contact with grounded surface. For example, pipes, radiators. 4. Keep children and visitors away. Don't let visitor's contact tool or extension cord. All visitors should be kept away from work area. 5. Store idle tools. When not in use tools should be stored in dry and high or locked up place out of reach of children. 6. Don't force tools. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended. 		<ol style="list-style-type: none"> 7. Use right tools. Don't force small tool or attachment to do the job or a heavy-duty tool. Don't use purpose not intended for example. Don't use circular saw for cutting tree limbs of logs. 8. Dress properly. Do not loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and non-skid footwear are recommending covering to contain long hair. 9. Use eye protection. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. 10. Don't abuse cord. Never carry tool by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil and sharp edges. 11. Secure work. Use clamps or a vise to hold work. It's safer than using you hand and it frees both hands to operate tool. 12. Don't overreach. Keep proper footing and balance at all times. 13. Maintain tools with care; keep tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect tool cord periodically and if damaged, have repaired by authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handle dry clean and free from oil and grease. 14. Disconcert tools. When not in use, before servicing and when changing accessories, such so blades, bits, and cutters. 15. Remove adjusting keys and wrenches. From habit of checking to see that keys and adjusting wrenches is removed form tool before turning it on. 16. Avoid unintentional strating. Don't carry plugged in tool with finger on switch be sure switch is off when plugging in. 17. Outdoor use extension cords. When tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked. 18. Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired. 19. Check damaged parts. Before further use or the tools, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it would operate properly, and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts. Mounting and any other conditions that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this instruction manual. Have defective switches replaced by authorized service center. Do not use tool if switch does not turn it on and off. 20. Warning. The use of any other accessory or attachment other than recommended in this operating instruction or the Stalling catalogue may present a risk of personal injury and could invalidate any guarantees. 21. The wearing of ear defenders is recommended when noise exceeds 85 db. <p>DATA: Power: 220V-50/60Hz Rated power: 1800W Speed: 600-3000rpm/min Disc diameter: 180mm</p>
---	--	--



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я



Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling.

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic and electrical devices that are no longer useful should be collected separately and bring in place for environmentally recycling.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ПОЛИРФЛЕКС PREMIUM 180 MM 1200W 0503KPCP1208



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



Приложение

С обороти на празен ход от 600-3000, полирфлексът е универсална машина подходяща за полиране на повърхности от дърво, метал, камък и лак.

С гъвкави шлифовачни дискове и подложка за тях, този модел е подходящ за шлайфане и третиране на меки материали, като дърво, гипс, боя и т.н. За почистване и отстраняване на ръжда от повърхности, могат да се използват също и четки.

Приставки за шлайфане и полиране (аксесоари)

Ще намерите богат асортимент от приставки за шлайфане и полиране в нашите брошури.

Монтиране на приставки

Първо издърпайте щепсела от контакта! Цифрите 1-3 дава инструкции за монтаж за няколко приставки. Ключът вилка, включен в комплекта се използва за задържане шпиндела на машината.

Съвети за работа

Внимание! Винаги работете с предпазни очила. Ще постигнете най-добри резултати, когато шлайфате, ако държите машината в косо положение под остър ъгъл спрямо работната повърхност (приблизително 30°). Предоставената ръкохватка може да се монтира от всяка страна на машината.

Почистване и грижа

Извадете щепсела от контакта, преди да започнете работа по машината! Поддържайте всички вентилационни отвори на корпуса на двигателя свободни и чисти. Почиствайте мотора редовно със състен въздух (след около 150 работни часа). За ваша собствена сигурност, заменете повредения кабел незабавно. Ако по време на работа за ремонт на дву-жилен кабел от типа двойно изолиран се заменя, не използвайте трета жица за заземяване.

Коксови четки и комутатор

Сменете четките, когато са захабени до 10 мм дължина (минимум). Използвайте само оригинална четка. За да смените четките, извадете държача на четката (3) и почистете със суха четка. Уверете се, че новите четки се плъзгат свободно.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



Монтаж

Вкарайте държателят на четката (3) и навийте на резбата: повдигнете пружината, поставете коксовата четка (2) и завийте. Поставете изолационния капак (1) и завийте. Нека машината да работи на празен ход с новите четки в продължение на 15 минути. Никога не включвайте машината, без първо да сте завили изолационните капаци. Износен, покрит с дупчици или загубил кръглата си форма коментатор, трябва да се обезмасли, да не се „изглажда“ с шкурка. Подменяйте греста на механизма при всяка втора смяна на коксовата четка. Упълномощеният сервиз на този инструмент ще направи това за вас бързо и надеждно.

Инструкции за безопасност

Предупреждение! При употреба на електрически инструменти, основните мерки за безопасност трябва да се спазват, за да се намали риска от пожар, токов удар или физическо нараняване, включително и следващите. Прочетете всички тези инструкции, преди да се опитате да работите с този продукт и ги запазете.

За безопасна експлоатация:

1. Поддържайте работното си място чисто. Безпорядъкът на работното място и работните маси е предпоставка за наранявания.
2. Разгледайте работната зона. Не използвайте и не излагайте електрическия инструмент на дъжд. Не използвайте електрически инструменти във влажни или мокри места. Поддържайте работното място добре осветено. Не използвайте инструмента в близост до леснозапалими течности, газове.
3. Предпазвайте се от токов удар. Да се предотврати физически контакт със заземена повърхност. Като например, тръби, радиатори.
4. Не допускайте в близост деца и посетители. Не позволявайте на посетителите да имат контакт с машината или удължителят. Всички посетители трябва да се държат далеч от работното ви място.
5. Съхранявайте машината. Когато не се използва машината, трябва да се съхранява на сухо и високо или заключено място, извън обсега на деца.
6. Не насилвайте машината. Тя ще си свърши работата по-добре и по-безопасно, за която е предназначена.
7. Използвайте правилните инструменти. Не насилвайте малка машина да върши работата или машина за тежки условия на труд. Да не се използва не по предназначение. Не използвайте циркулярни триони за рязане на клонови трупи.
8. Обличайте се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута. Те могат да бъдат захванати от движещи се части. Гумени ръкавици и обувки, които не се хлъзгат са препоръчителни да се носят. Сложете покритие на главата, за да приберете дългата коса.
9. Използвайте предпазни очила. Освен това използвайте за лицето прахова маска при операция на рязане или ако е прашно.
10. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не носете инструмента, чрез кабела или не го дърпайте, за да го изключите от контакта. Предпазвайте кабела от горещина, масло и остри ръбове.
11. Сигурна работа. Използвайте скоби или менгеме да държи по време на работа. Така е по-безопасно, отколкото да използвате ръката си и така двете ви ръце ще са освободите, за да работите с инструмента.
12. Не се пресягайте. Заемете стабилна позиция и пазете равновесие през цялото време.
13. Поддържайте инструментите грижовно; поддържайте инструменти остри и чисти, за по-добро и по-безопасно функциониране. Следвайте инструкциите за смазване и смяна на



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



аксесоари. Инспектирайте кабела на инструмента периодично и ако е повреден, да се ремонтира от оторизиран сервиз. Оглеждайте удължителят периодично и да се замени, ако е повреден. Пазете ръкохватката суха, чиста, без масло и грес.

14. Изключете машината от контакта, когато не се използва, преди обслужване и при смяна на аксесоари, също така остриета, бита, и фрези.
15. Преместете ключовете за настройка и гаечни ключове. Формирайте си навик да проверявате дали ключовете за настройка и гаечните ключове са отстранени от машината преди да я включите.
16. Избягвайте инцидентно стартиране. Не носете инструмента с пръст върху стартовия бутон докато машината е включена към източник на захранване и бъдете сигурни, че стартовият бутон е изключен, когато поставяте щепсела в контакта.
17. Използване на удължители на открито. Когато машината се използва навън, използвайте само удължители, предназначени за употреба на открито и с такава маркировка.
18. Бъдете нащрек. Внимавайте какво правите. Бъдете разумни. Не работете с машината, когато сте уморени.
19. Проверка на повредени части. Преди по-нататъшно използване на машината, предпазителят или друга част, която е повредена трябва да бъде внимателно проверена, за да се определи, дали тя ще работи правилно и изпълнява своята функция по предназначение. Проверката за подравняване на движещите се части, спояване на движещите се части или за счупени части. Сглобки и всички други условия, които са повредени, следва да бъдат надлежно ремонтирани или заменени от оторизиран сервизен център, освен ако не е указано друго в тази инструкция. Дефектните превключватели трябва да се заменят в оторизиран сервизен център. Да не се използва машината, ако превключвателят не включва и изключва.
20. Предупреждение. Употребата на всеки аксесоар или приставка различни от препоръчаните в тази инструкция за експлоатация или в каталога, може да представлява опасност от физическо нараняване и може да направи гаранцията невалидна.
21. Носенето на защитни средства за ушите се препоръчва, когато шумът надвишава 85 dB.

ДАННИ: Мощност: 220V- 50/60Hz
 Скорост: 600-3000 мин.⁻¹

Номинална мощност: 1800W
Диаметър на диска: 180mm



Електрическите устройства не се изхвърлят в битовия боклук. Предайте устройствата, аксесоарите и опаковката на място за екологично рециклиране.

Съгласно Европейската Директива 2002/96/ЕС за електрически и електронен отпадък, електрически устройства, които вече не са полезни трябва да бъдат събирани отделно и да се занесат на място за природосъобразно рециклиране.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г