







4




5

43"





50"-75"






6

43"



50"-75"



SAMSUNG

Краткое руководство по установке



QUICK SETUP GUIDE

Жылдам орнату нұсқаулығы

Короткий посібник зі встановлення


O'rnatish bo'yicha qisqacha qo'llanma

Q60T / Q67T 43"-65", Q70T 55"-75"




Не касайтесь экрана
Do not touch the screen
Не торкайтесь екрану
Экранды тимеңіз
Ekranga tegmang






43"
-
50"


1



2




3




55"


1



2




3




58"
-
75"

1



2



3

